SHARP®

AQUOS

取扱説明書

液晶カラーテレビ形 名

LC-13SX7A

LC-15SX7A

AQUOS接続クイックガイド

はじめに

設置

アンテナや電源の接続

操作の前に

受信設定

放送を視聴する

電子番組表(EPG) の使いかた

デジタル放送の 予約と録画

録画や再生などの 機器の接続

画面や映像・音声の調整

便利な機能


お好み登録・省エネ機能

デジタル放送を快適に 見るための設定

情報ページ

困ったとき・知りたいこと

English Guide









お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

- ●ご使用前に「安全上のご注意」(12ページ)を必ずお読み下さい。
- ●この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、 保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

接続とチャンネル設定の手順

● 本取扱説明書では、LC-15SX7Aを例にとって説明しています。 LC-13SX7Aは外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

「詳しくはそれぞれの参照ページをご覧ください

付属品を確認する(10ページ)
















リモコンに乾電池を入れる(23ページ)

リモコン裏側のカバーを開け、付属の単4乾電池を①の表示どおり入れます。



本体背面の端子カバーを外す(26ページ)


端子カバー右端のフック2箇所を押 しながら手前に引いて外します。



アンテナケーブルをつなぐ (34~36ページ)

地上アナログ放送と地上デジタル放送を視聴するときは、AとBの接続をします。 (地上デジタル放送は●の接続でもご覧いただけます。)

地上放送を視聴する場合の接続



次ページへ

(つづき)


付属品を本機に取り付けて接続し、放送が受信できるまでの手順を1つ1つ本文の説明に沿ってお進みください。

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送を視聴するときは、次の接続をします。

BS・110度CS共用アンテナの接続


BS・110度CS共用アンテナを個人で設置しているとき(BS・110度CSとVHF/UHFが別の端子のとき)

BS・110度CS用アンテナケーブル(市販品)を本体背面端子部のアンテナ 入力(BS・110度CS)端子と壁のアンテナ端子に接続します。




マンションなど、共聴システムで接続するとき(BS-110度CSとVHF/UHFが混合されているとき)

BS/UV分波器(市販品)を使用して接続します。



電話線をつなぐ (76ページ)

電話線を電話回線端子につなぎます。




次ペ

ジ


0

接続とチャンネル設定の手順(つづき)

ビデオやDVDプレーヤーなどの外部機器をつなぐときは(108ページ)




電源コードとACアダプターをつなぐ (37ページ)




電源を入れる (38ページ)

- ① 本体天面の電源ボタンを 押します。
- ② 本体前面下部の電源ランプが緑色に点灯することを確認します。





次ページへ



地上アナログ放送のチャンネルを設定する(53ページ)

リモコンでメニュー画面を表示し、地上アナログ放送のチャンネル設定をします。





地上デジタル放送のチャンネルを設定する(66~73ページ)

| 地上デジタル放送の受信設定をするときは、次の手順①~③で行います。

※地上デジタル放送はお住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません。


① 付属のB-CASカードを挿入する(**66**ページ)



B-CASカード

B-CASカード挿入口

- ② 地域設定をする(67ページ)
- ③ 地上デジタルチャンネル設定をする(69ページ)




デジタル放送を視聴するための設定をする(74ページ)


「デジタル放送を視聴するための設定をする」の説明にそって以下の設定をします。

選んで決定

※B-CASカードを挿入しておいてください。入っていないとデジタル放送が受信できません。(66ページ)



② 電話回線の設定(78ページ)



これで接続とチャンネル設定は終了です。 次に、放送の受信状態をご確認ください。 **■●** 6ページ

共聴アンテナでは「切」にします。

接続とチャンネル設定の手順(つづき)

放送の受信状態を確認する

	こんな症状がでるときは 🕳	➤ ここをお確かめください	ページ
地上アコ	色じま模様が出る	・付属のアンテナケーブルを使用していますか。・古いケーブルは使わないでください。	10.34
地上アナログ放送	雪が降っているような画 面になる	・アンテナ線が切れていませんか。・アンテナの向きは正しいですか。・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してください。	- - 34
デジタル放送	? 映像も音声も出ない	 BS·CSアンテナ電源は正しく設定されていますか。 B-CASカードは正しく挿入されていますか。 B-CASカード B-CASカード B-CASカー B-CA	74 66
	画面に四角のノイズ(モザイク)が出る	 アンテナの向きは正しいですか。 アンテナの信号強度を確認してください。(信号強度が60以上あることを確認してください。) 電源・受信強度表示	- 75
	WOWOWやスターチャンネルなどの有料放 送が視聴できない	・WOWOWやスターチャンネルは有料です。視聴するためには契約をしてください。 ・電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	45 76~80
	110度CSデジタル放送が視聴できない	アンテナやアンテナケーブル、分配器は指定のものを使用していますか。アンテナケーブルは正しく接続されていますか?	36
	画面にノイズが出る	• VHF/UHFのアンテナケーブルとBS・1 10度CS用アンテナケーブルが接近していませんか。	_
	特定のチャンネルだけ映らない	・有料放送は視聴契約が必要です。・アンテナの信号強度を確認してください。	45 75

もくじ

はじめに	
	付属品
設置	詳しいもくじは 25 ページ
	設置のしかた26 転倒防止について32
アンテナや電源	京の接続 詳しいもくじは 33 ページ
	VHF/UHFアンテナをつなぐ34BS·110度CSデジタル共用アンテナをつなぐ36電源コードとACアダプターをつなぐ37ケーブル処理のしかた37電源を入れる38角度調整のしかた38
操作の前に	詳しいもくじは 39 ページ
	地上デジタル放送について
受信設定	詳しいもくじは 5 1 ページ
	設定をする前に52地上アナログ放送のチャンネルを設定する53デジタル放送の設定について64B-CASカードについて65地域設定をする67地上デジタル放送のチャンネルを設定する69デジタル放送を視聴するための設定をする74システム動作テストを行う82
放送を視聴す	る
	番組を選ぶ

もくじ(つづき)

電子番組表(E	PG)の使い方 詳しいもくじは 91 ページ		
	電子番組表(EPG)について92 電子番組表(EPG)を利用するための設定を行う94 電子番組表(EPG)で番組を探す95 電子番組表(EPG)で番組の内容を確認する96		
デジタル放送	の予約と録画 詳しいもくじは97ページ		
	デジタル放送の予約のながれ		
録画や再生な	どの機器の接続 詳しいもくじは 107ページ		
	他の機器の接続について		
画面や映像・音声の調整			
	画面サイズを設定する前に 128 画面サイズを設定する 129 映像の向きを変える 132 お好みの映像・音声で楽しむ 133		

便利な機能	詳しいもくじは 139 ページ		
	お好みのチャンネルを登録する140 省エネ機能を使う142 指定時刻に電源を入れる(オンタイマー)144 ボタンの操作を禁止する(チャイルドロック)148		
デジタル放送を			
見るにめい設定	詳しいもくじは 149 ページ		
	画面表示の設定 150 安心して使うための設定 152 お知らせを見る 154 双方向通信を利用する 155 文字を入力する(ソフトウェアキーボード) 156		
#≢±□ ^° > "			
情報ページ (困ったとき・知	□りたいこと) 詳しいもくじは 159 ページ		
	故障かな?と思ったら 160 リセットボタンについて 162 デジタル放送の注意文など 163 ダウンロードを行う 165 本機を譲渡・廃棄するときは 166 メニュー項目一覧 167 保証とアフターサービス 169 お客様ご相談窓口のご案内 170 おもな仕様 172 寸法図 173 本機で使用している特許など 175 別売品について 175 別売品について 175 用語の解説 176 索引 178		
English Guide			
	Part Names - Main Unit		

ます。


●本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(166

※本取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なり

付属品 接続クイックガイドの手順1

付属品をご確認ください

ご注意 B-CASカードは開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。



● 安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずご使用ください。

この取扱説明書の見かた

おしらせ

本取扱説明書では、各種機能の操作説明を、おもにリモコンを使った場合の記述にしています。(本体の操作ボタンを使う場合の説明は、「本体天面の○○ボタンを押す」などの表現にしてあります。)



本書で使われているマークについて



正しくお使いいただく ためのご注意です。



もう少し詳しい説明や、 機能の制限事項です。



知っていると便利な 情報です。

こんなときは▶▶▶

お手入れをするときは

故障かな?と思ったら

分からない用語があるときは



17ページ



160ページ



176ページ

安全上のご注意

で使用前に「安全トのご注意」を必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 (図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



100ボルト 以外禁止



火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしたりしない

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本





火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したとき は、本機の電源を切り、電源プラグを抜く






そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

機の電源を切り、電源プラグを抜く

を抜く



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、 ぬらしたりしない





火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

⚠ 警告

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグを抜く 🗓



電源プラグを抜く



そのまま使用すると火災·感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

す。販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加熱したりしない



禁止



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

本機のそばに花びん等、水の入った容器を置かない。



水ぬれ禁止



水がこぼれるなどして中に入ると、火災·感電の原因となります。

不安定な場所に置かない



埜≀⊦



落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない



禁止



通風孔(裏ぶたのすき間)などからものを入れると、火災・感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない



分解禁



内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店にご依頼ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワー室 での使用禁止



火災·感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触れない



接触禁止



感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた 布で取り除く

ほこりを取る


そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

注意

電源コードを熱器具に近づけない





電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因とな ることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない





電源コードが傷つき、火災・感電の原因となるこ とがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない







火災・感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販

売店にご相談ください



- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS:110度CSデジタル放送受信アンテナは強 風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてく ださい。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当 たるところに置かない






調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感 電の原因となることがあります。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱 に入れない・じゅうたんや布団の上に置かな い・布などをかけない





通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因 となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない







倒れたり、落下してけがの原因となることがあり ます。特にお子様やペットにはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む





電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、 ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電するこ とがあります。

⚠ 注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない (%)





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く








感電や火災の原因となることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに 取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する








内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、 火災や故障の原因となることがあります。内部の 掃除費用については、販売店にご相談ください。



接続線を



接続線を外さないで移動させると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない (物を当てたり、先の尖ったもので突いたり しない)







液晶画面のパネルが割れることがあります。


スタンドの角度を調整するときは注意する



手を挟まれ ないよう注意



____ 指のケガ(注意



手や指がはさまれてけがの原因となることがあります。また無理に傾けると転倒して落下やけがの原因となることがあります。

健康のために、次のことをお守りください



- ・連続して使用する場合は、1時間ごとに10分~15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- 新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。
- 日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。 使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。

このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。



お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意(つづき)

アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない





電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。

電池はプラス⊕とマイナス⊝の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる







間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。

電池のアルカリ液がもれたときは素手でさ わらない




禁止



- ・電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明の おそれがありますので、こすらずにすぐにきれ いな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受 けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない





電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない








- ・電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。発熱事故の原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないと きは、電池を取り出す



指示



電池を入れたままにしておくと、過放電によりアルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

保存のしかた:⊕、⊖の方向をそろえて、低温で 乾燥した涼しい場所及び湿気の少ない風通しの よい場所に保存してください。

廃棄のしかた:⊕と○をセロハンテープで絶縁 して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨て かた」が違います。地域の条例に従ってください。

使用上のご注意

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた


- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってく ださい。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた布で仕上げてください。

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず本体天面の電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。
- 本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい 布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い 布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの 表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。




- ・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(34・36ページ参照)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





設置について

- 発熱する機器の 上には本機を置 かないでくださ い。
- 本機の上には物 を置かないでく ださい。



電磁波妨害に注意してください

・本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。



クリーニングクロス

AQUOS

推奨品 CA300WH1* CA300WH2*

使用上のご注意(つづき)

守っていただきたいこと


直射日光・熱気は避けてください

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが変 形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。




急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

• 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。




低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)




雨天・降雪中でのご使用の場合

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。



ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。



長期間で使用にならないとき

・長期間使用しないと機能に支障をきたす場合 がありますので、ときどき電源を入れて作動さ せてください。



国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



守っていただきたいこと

B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となる ことがあります。
- B-CASカードの中には ICチップが内蔵されて います。折り曲げたり、 大きな衝撃を加えたり、 端子部に触れたりしな いようご注意ください。



本機に差し込むときは 「逆差し込み」や「裏差し込み」にならないよう、 イラストの通りに挿入してください。

結露(つゆつき)について

・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちください。そのままご使用になると故障の原因となります。



使用が制限されている場所

・ 航空機の中など使用が制限また は禁止されている場所で使用し ないでください。事故の原因とな るおそれがあります。



取扱い上のご注意

- ・液晶画面を強く押したり、ボールペンのような 先の尖ったもので押さないでください。また、 落としたり強い衝撃を与えないようにしてく ださい。特に液晶画面のパネルが割れることが あります。
- 振動の激しいところ や不安定なところに 置かないでください。 また、絶対に落とした りしないでください。 故障の原因となりま す。

使用環境について

- ・本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となることがあります。このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室温を上げてからご使用ください。
- ・周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用 ください。正しい使用温度を守らない と、故障の原因となります。



注意

長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグ を抜く


■静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。


蛍光管について

- ■本機に使用している蛍光管には、寿命があります。
 - 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてください。
 - 寿命の目安…約60,000時間 (室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半減する時期の目安)
 - ・詳しくは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体天面の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作を確認 してください。

各部のなまえ〈本体〉

の中の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。






ヘッドホン端子について


- ・ ステレオミニプラグ(ϕ 3.5mm)の付いたヘッドホンをご用意ください。
- ・ ヘッドホンを使わないときは、必ず、ヘッドホン端子からプラグを抜いてください。
- ヘッドホン接続時は、スピーカーから音声が出ません。

背面

※端子カバーの外しかたについては、26ページ「端子カバーの外しかた」をご覧ください。




各部のなまえ〈リモコン〉






ここでは、リモコンのそれぞれのボタンのおおまかな働きを説明しています。

フタを開けたところ




乾電池の入れかた

を続クイックガイドの手順2




2 付属の単4形乾電池を入れ、カバー を元どおりに閉める



リモコンで操作できる範囲

リモコンは、画面右下の受光部に向けて操作してください。 操作できる範囲は受光部から約5m、上下左右に約30度以 内です。



リモコンで動作しにくいとき

- リモコンとディスプレイの受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。

リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、 水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないで ください。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっている とリモコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えるなどしてみてください。

本機の特長

- ハイコントラストで鮮明な液晶パネルを搭載
 - ASV*液晶パネルにより広視野角、高コントラストを実現。
 - 高効率バックライトシステムにより、高輝度を実現。
 - ※ ASV…Advanced Super View の略
- 低消費電力、環境に配慮した材料の使用など、すぐれた環境性能
- 日常生活で使いやすいコンパクトなサイズと便利な機能
- 地上/BS/110度CSデジタル放送対応

電力資源を有効に使う 省エネ機能

- 明るさセンサー
- ・無信号電源オフ
- 無操作電源オフ
- オフタイマー機能

詳しくは **③ 135・142~ 143**ページ

お好みの映像が選べる 映像ポジション

映像ポジション

標準 ダイナミック ダイナミック (固定) 映画 ゲーム

詳しくは 🚱 133ページ


地上・BS・110度CSデジタルチューナー搭載 衛星デジタル 地上デジタル

お子様がさわっても安心

チャイルドロック 詳しくは **(愛) 148**ページ

使わないチャンネルや 入力はスキップ

入力スキップ 詳しくは (できる **62・72・109**ページ



コンパクト・省スペース

置き場所を選ばない、軽量、コン パクトなディスプレイ

画面に時刻を表示する

時刻表示 詳しくは (※デ 145ページ

寝室などでの使いやすさを考えた機能

- 音声のみで楽しめる映像入/切 詳しくは (※) 136ページ
- ・テレビを見ながらお休みになる時も安心 30分設定可能な無操作電源オフ


詳しくは 🚱 142ページ

- 指定時間後に自動電源オフ オフタイマーボタンをリモコンに採用
 - 詳しくは 🖙 142ページ
- ・ 音量の設定も可能な、目覚ましとしても使える オンタイマー機能


詳しくは 🕼 146ページ

お部屋の明るさに応じてテレビの明るさを自動制御する明るさセンサーボタンをリモコンに採用

詳しくは (でき) 135ページ



設置



	ページ
設置のしかた	26
設置のながれ	26
設置について	26
端子カバーの外しかた	26
スタンドとハンドルの外しかた	27
壁掛け設置のしかた	28
別売品のフロアースタンドに本機を取り付ける 液晶カラーテレビ用ACアダプターを	30
フロアースタンドに取り付ける	31
転倒防止について	32
テレビ台に固定する	32
壁や柱に固定する	32

設置のしかた

設置のながれ

1.端子カバーを外す(下記(接続クイックガイドの手順3))

2.必要な接続をする(34~37ページ)

3.端子カバーを取り付ける

4.設置する

5.転倒防止策を行う(32ページ)

壁にかけてお使いになる場合は

スタンドを外し、壁掛け金具を 使って設置してください。

(28・29ページ)

フロアースタンドでお使いになる場合は

スタンドを外し、フロアースタンドを取り付けてお使いください。


(30・31ページ)

設置について


- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。 すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、 不安定な場所には設置しないでください。
- ■極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置 しないでください。(使用温度0℃~40℃)



- 台などに設置する場合は、本機の重量に耐え得る堅固なもので、十分な幅と奥行きのある、転倒しにくいものを使用してください。
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動する とき以外は必ずキャスター用受皿を使用してください。




端子カバーの外しかた (接続クイックガイドの手順3)



■ 別売の壁掛け金具(AN-120AG1)で壁掛け設置したり、フロアースタンド(AN-110FS1)に取り付けで設置する場合などは、付属のスタンドとハンドルを外して使用します。

スタンドとハンドルの外しかた

作業を始める前に ・液晶カラーテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



使用上のご注意

- 湿度の高い場所、直射日光のあたる場所、高温の自動車内や暖房機器などの付近には放置しないでください。(変形、変色、故障することがあります。)
- ハンドルやスタンドを取り付けていたネジを、ハンドルやスタンドのない状態で取り付けしないでください。

設置のしかた(つづき)

壁掛け設置のしかた

- 本機を別売の壁掛け金具(AN-120AG1)を使って壁掛け設置して使用することができます。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。




・ 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまで自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

■壁用金具を取り付ける

壁用金具を設置する場所を決める


- 糸におもりを吊したものを使って、壁用 金具の垂直をあわせます。
- 2箇所のネジ孔の位置に、エンピツ等で印をつけます。

液晶テレビ	壁掛け金具	中心位置
LC-13SX7A	AN-120AG1	約 80mm
LC-15SX7A	AN-120AG1	約 90mm



ネジを仮止めする


・いったん壁用金具を壁から離し、壁につけたネジ孔のマーク位置にネジ(2本)を仮止めします。このとき、ネジ頭は、壁用金具が掛けられるよう壁から4mm以上浮いた状態にします。取り付けたネジに壁用金具を掛け、左右に傾いていないか確認後、しっかりとネジを締めます。残りのネジ孔にも市販のネジ(5~9本)を使って止めます。




■液晶カラーテレビを壁に取り付ける


液晶カラーテレビのスタンドとハンドルを外した部分に、壁掛け金具ユニットを取り付ける

• このとき支点金具は閉じた状態で取り付けてください。



室用金具のフック部分に壁掛け金具ユニットの角孔(□)を引っかける






望掛け金具ユニットと壁用金具をネジ で固定する

(必ず実施してください)

下側から、ネジ(長さ6mm)2本で固定します。






上記手順2と3は必ず実施してください。手順2のみでの設置では、液晶カラーテレビが落下してけがの原因となることがあります。

■角度調整をする

見たい角度にあわせる場合、図のよう に液晶カラーテレビを両手で持って、 角度調整を行う

角度範囲 前20°後0°






• 液晶カラーテレビ本体背面の金具に手を触れないようにしてください。角度調整時に金具が動きますので、手をは さむおそれがあり、けがの原因となります。

設置のしかた(つづき)

別売品のフロアースタンドに本機を取り付ける




① 付属のハンドルとスタンドを外し、フロアースタンドを本体に取り付ける

② 見やすい高さにフロアースタンドを調整する

詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

■床から液晶カラーテレビ上面までの高さ

液晶テレビ	スタンド最短時	スタンド最長時
LC-13SX7A	963mm	1173mm
LC-15SX7A	970mm	1180mm



液晶カラーテレビ用ACアダプターをフロアースタンドに取り付ける


■ テレビに付属のACアダプターのコードを次のようにフロアースタンドに取り付けて接続してください。(床にはわせるなどの使い方をすると破損することがあります。)



・取付けの前に、液晶カラーテレビの電源を切り、コンセントからACアダプターのプラグを抜いてください。

適用機種	適用ACアダプター(タイプD)	スペーサーの貼付けかた
LC-13S4 LC-15S4	約37mm	小(1枚) 大(厚い方) (1枚)
LC-13SX7 LC-15SX7		
LC-13SX7A LC-15SX7A		

液晶カラーテレビ用 AC アダプターに液晶カラーテレビ用 AC アダプター取付アングルをかぶせてから、フロアースタンドの底面部に取り付け、液晶カラーテレビ用 AC アダプター取付ネジ(2本)で固定します。




くわしくは、フロアースタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。

転倒防止について

不意の地震のときや衝撃などで、テレビが倒れてけがをするおそれがあります。安心してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いします。


テレビ台に固定する

- 1 作業をする平らな台の上に厚手の 柔らかい布などを敷き、その上に 本機を、画面を下にしたうつ伏せ の状態で置きます。
- 2 スタンド底面に、付属の転倒防止 用の固定バンドを、付属のネジで 取り付けます。
- 3本機を起こし、設置する台などの 上に位置決めします。
- 4 市販のネジを使い、固定バンドの 穴に上からネジを取り付けて固定 します。
 - ※市販のネジは、確実に固定できる形 状のものを使用してください。




壁や柱に固定する

- 1 堅牢部に市販の金具を取り付けます。
- 2 市販の丈夫なヒモで金具とハンドルを結びます。



アンテナや電源の接続




	ページ
VHF/UHFアンテナをつなぐ	34
BS・110度CSデジタル共用 アンテナをつなぐ	36
電源コードとACアダプターをつなぐ	37
ケーブル処理のしかた	37
電源を入れる	38
角度調整のしかた	38

VHF/UHFアンテナをつなぐ

(接続クイックガイドの手順4)

- 付属のVHF/UHF用アンテナケーブル・長(差し込みタイプの方)、市販のアンテナ整合器などを、部屋のアンテナ端子の種類や使用するアンテナ線に応じて接続し、本体背面端子部のアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続してください。(下図▲参照)
- 付属のアンテナケーブル・短で、本体背面端子部のアンテナ出力(VHF・UHF)端子とアンテナ入力(地上デジタル)端子を接続します。(下図 B 参照)




★のタイプの端子をご使用の場合、画面にノイズが出るときがあります。




- VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・アンテナ入力(VHF・UHF)端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長のうち、先端プラグが差し込みタイプの方(形状: した)をお使いください。
- ・ 本機の電源を「切」にすると、アンテナ出力(VHF·UHF)端子から信号は出力されません。 ※アンテナ出力(VHF·UHF)端子にビデオデッキなどの他機器を接続しないでください。

地上デジタル放送を受信する場合は

■ UHF対応のアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。 現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。また、地域によってはブースターの追加などが必要になることがあります。)





BS・110度CSデジタル共用 アンテナをつなぐ (接続クイックガイドの手順4)

■ BS·110度CSデジタル放送受信用のアンテナおよびアンテナ線は、専用のものをご使用ください。 アンテナ…… 市販のBS·110度CS共用アンテナをご使用ください。(共用アンテナでない従来のBSア ナログ放送用アンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタ ル放送も場合によっては映らないことがあります。)


アンテナ線……110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているもの(例. S-5C-FB)をご使用ください。 ブースターや分配器をご使用の場合…110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているものをお使いください。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ BS・110度CS共用アンテナの取付けについては、アンテナに付属の取扱説明書をご覧ください。



• アンテナ入力(BS·110度CS)端子にアンテナ線を接続するときは、必ずアンテナ電源の設定を「切」にしておいてください。(**74**ページ参照) ※工場出荷時、アンテナ電源の設定は「切」になっています。

BS・110度CS共用アンテナを個人で設置しているとき(BS・110度CSとVHF/UHFが別の端子のとき) BS・110度CS用アンテナケーブル(市販品)を本体背面端子部のアンテナ入力(BS・110度CS)端子と壁のア ンテナ端子に接続します。 ▼アンテナ入力 ▼本体背面 (BS·110度CS)端子 • BS・110度CS共用アンテナからの衛星放送用ケーブ ル(同軸ケーブル)をつなぎます。この端子は、BS・ 110度CSアンテナに取り付けられたBS・110度CS コンバーターに+15V/+11Vの電源を供給する働き 0 0 ももっています。 0 0 0 BS·110度CS 共用アンテナ (0) 壁のアンテナ端子 個人でアンテナ接続 BS·110度CS用 後のアンテナ電源の アンテナケーブル(市販品) 設定は 0 ※スパナなどの工具で強く 締め付けないでください。 「入」にします。 故障する場合があります。 (74ページ参照)




電源コードとACアダプターをつなぐ

(接続クイックガイドの手順7)

ご注意 接続が終わるまでは、電源スイッチを「入」にしないでください。

■ 電源コードを本機に接続するときは、本体に電源プラグを差し込んでから家庭用電源コンセントに接続してください。あらかじめ電源コードとACアダプターをつないでください。





- ・電源コードは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。(「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源コードを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納されたデータがこわれることがあります。



ACアダプターについて


- ACアダプターは、熱くなることがありますが、故障ではありません。
- ・ACアダプターを、布でくるんだり、全体を覆ったりしないでください。故障の原因となることがあります。
- ACアダプターのカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には高電圧の部分があり、感電の原因となります。

長時間で使用にならないときは…

必ず電源コードをコンセントから抜いてください。


ケーブル処理のしかた

■ 本体背面の端子部につないだケーブル類は、下図のように、付属のケーブルクランプを使って配線すると、すっきりまとめることができます。





電源を入れる (接続クイックガイドの手順8)

■ 各種ケーブルの接続が済んだら、本機の電源を入れます。



• 電源ランプが緑色に点灯します。(動作状態)





2 電源スイッチを「入」にした後は、リモコンの 電源ボタンで電源を入/切することができます

• 電源「切」の状態(待機状態)のとき、電源ランプは赤色に点 灯します。






・本機の電源を「入」にしてから画面が表示されるまで、数秒かかることがあります。これは、より美しい映像を表示させるために本機内部でデジタル処理をしているためで、故障ではありません。

電源ボタン・


- ・本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- ・本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。 (本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。)



角度調整のしかた



操作の前に



	ページ
地上デジタル放送について 地上デジタル放送の特長	
BSデジタル放送について BSデジタル放送の特長 BSデジタル放送の有料放送を視聴するための手続き	42
110度CSデジタル放送について 110度CSデジタル放送の専用サービス 110度CSデジタル放送を視聴するための手続き	44
メニューについて メニューの基本操作 メニュー画面の見かた メニュー画面と設定画面の基本操作	46 46 47
メニュー項目の一覧 デジタルメニューについて デジタルメニューを表示する デジタルメニュー画面の見かた デジタルメニュー項目の一覧	49 49 49

地上デジタル放送について

- ■「地上デジタル放送」は、従来の地上アナログ方式に代わる、デジタル方式の新しい放送です。
- 高品質な映像と音声、テレビ番組に連動したデータ放送など、いままでの地上アナログ放送にはなかった新しい放送サービスです。

アンテナについて

・地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。) VHFアンテナでは受信できません。ご使用のアンテナがVHFアンテナのみの場合は、UHFアンテナの追加が必要になります。

(ご注意:アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。)



地上デジタル放送の特長

高品質映像

画像の劣化が少なく、ゴーストなどの影響を受けにくいため、高品質な映像が見られます。また、デジタルハイビジョン放送の高精細な映像も視聴できるようになります。

画面サイズは、従来の4:3から16:9が標準となり、これは画面を見る視界の最適な比率といわれています。大画面で高品質な映像をお楽しみいただけます。

ハイビジョン放送

HDTV (High-Definition Television) とも呼ばれる、高品位テレビのことです。走査線は現行の放送(通常のテレビ放送) の525本に対し、2倍以上の1125本になっています。これにより、大画面で臨場感あふれる、鮮明な映像をお楽しみいただけます。

データ放送

通常のテレビ番組に加えて、地上デジタル放送では連動データ放送が行われています。

画面上でお住まいの地域の天気予報やニュース、生活情報などをいつでもアクセスして見ることができたり、視聴中の番組に関連した情報を同時に表示したりすることができ、スポーツ中継などで応用されています。

双方向サービス

双方向通信を利用したテレビ上でのショッピング、視聴者が参加できるクイズ番組なども放送されています。

・双方向通信を利用するためには、本機に電話回線を接続して(76ページ)、電話回線の設定をしてください。(78~81ページ)

また、インターネットサービスプロバイダ(ISP)との契約および設定が必要な場合もあります。(**155**ページ) (※双方向通信には電話料金がかかります。[例] クイズ番組に参加して、答えを送信するときなど。)

多様な放送

地上デジタル放送では、ハイビジョン映像の代わりに標準画質の映像を複数送ることができ、同時に複数の番組を放送する時間帯もあります。

これまでの地上放送にはなかったアイデア豊かな、多様な 放送が予定されています。1チャンネルの放送帯域でさま ざまな放送の組み合わせが可能となります。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について

・地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は、2006年12月に放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

地上デジタル放送のCATV放送対応について

・本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID] 帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。※トランスモジュレーション方式には対応していません。



・ARIB放送規格の変更により、メニュー等の仕様が変わる場合があります。



• データ放送(BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタル)の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

地上デジタル放送は、映像・音声をデジタル化して送信します。放送のデジタル化により、BS デジタル放送と同様なハイビジョン放送が多くなり、高画質映像でご覧いただけます。



BSデジタル放送について

BSデジタル放送の特長

■ 情報を圧縮して多くのデータを送ることができるため、限られた電波の範囲でつぎのようなたくさん の放送やサービスが提供されます。

2つの放送

テレビ放送

従来のアナログBS・CS放送に比べ、より高画質で多 チャンネルの放送を楽しむことができます。

データ放送

静止画像や文字によって必要な情報をいつでも取り出せる放送です。テレビ放送等と連動したデータ放送と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送があります。

臨時編成サービス

野球中継などが延長になった場合、野球中継は継続しながら、別のチャンネルで予定の番組を放送する場合があります。このようなサービスを「臨時編成サービス」といいます。

電子番組表(EPG)

デジタル放送では、送られてくるデータの中に番組の情報が含まれています。その番組情報をもとにテレビ画面に番組表を表示したものが電子番組表(EPG)です。この電子番組表を使って、番組を探したり、番組の内容を確認したり、番組を予約したりすることができます。

(表示例)



マルチビューサービス

1つの番組の中で、カメラアングルを変えて3つの場面に分けて放送されるサービスなどを「マルチビューサービス」といいます。

例えば、野球中継で、レフト側観客席から見た映像、ライト側観客席から見た映像、バックネット裏から見た映像の3つの映像が1つのチャンネルで放送されるといった場合です。

BSデジタル放送の降雨対応放送について

BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できなくなることがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声の内容を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。

- ・受信状態が悪くなったときに、降雨対応の番組が放送されている場合、その旨を画面に表示してお知らせします。(下図①)
- リモコンの決定ボタンを押すと、降雨対応の画面に切り換わりますので、途切れることなく番組を視聴できます。(下図②)
- 通常画面に戻すには、リモコンフタ内の映像切換ボタンを押してください。(下図③)





・臨時編成サービス、マルチビューサービス、降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ視聴可能です。



BSデジタル放送には無料放送と有料放送(WOWOW、スターチャンネル)があります。有料放送を視聴したいときは、必ず視聴手続きをしてください。未契約の場合、視聴および録画はできません。

BSデジタル放送の有料放送を視聴するための手続き

- BSデジタル放送の有料放送(WOWOW、スターチャンネル)を視聴するには、つぎの2つの手続きが必要です。未契約では番組の視聴や録画ができません。
- ① (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステム ズにB-CASカードの登録をする


((株)ビーエス·コンディショナルアクセスシステムズを 略して(株)B-CASと呼びます。)

B-CASカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにお問い合わせください。

② 視聴したい放送局に申し込む

お客さまが視聴したい番組を放送している放送局と の視聴契約が必要です。

詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。





・本機は、契約データの受信のために、電源「入」以外のときでも一時的に動作することがあります。(この場合、画像が表示されたり音声が出たりはしません。)

お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダーで有料放送の受信契約 をしている場合には

- ・デジタルチューナー付きレコーダーを使って有料放送を録画する際は、有料放送の受信契約時に登録したB-CASカードがレコーダーに挿入されていることをご確認ください。 受信契約時に登録したB-CASカードがレコーダーに挿入されていないと有料放送を録画することはできません。
- ・レコーダーで受信している内容を本機で視聴したいときは、リモコンの入力切換ボタンでレコーダー が接続されている外部入力に切り換えてください。

110度CSデジタル放送について

- 110度CSデジタル放送は、従来のCS放送とは別の、BSデジタル放送と同じ東経110度の軌道上にある通信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。
- 110度CSデジタル放送は有料です。視聴するためには、プラットフォーム(e2 by スカパー!)*との個別受信契約が必要となります。(一部、無料の放送もあります。)
 - ※ プラットフォームの社名は、変更される場合があります。

アンテナについて

• 110度CSデジタル放送を受信するには、BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。従来のCSアンテナやBSアナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。



110度CSデジタル放送の専用サービス

110度CSデジタル放送では、つぎのような専用サービスがあります。

■ ご案内チャンネルの表示

お客さまが、未契約の有料放送事業者の放送番組を 選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」であ る旨の案内表示に加え、代替番組の視聴案内が表示 されます。



■ ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークアイコン*が表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。 ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するためのシンボルイラストが表示されます。それが「ブックマークアイコン」です。

■ ボード(掲示板)

プラットフォーム(e2 by スカパー!)単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。メニューの「お知らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。 詳しくは**154**ページをご覧ください。




110度CSデジタル放送を視聴するための手続き

- 110度CSデジタル放送を視聴するには、つぎの2つの手続きが必要です。
- ① (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステム ズにB-CASカードの登録をする

((株)ビーエス·コンディショナルアクセスシステムズを 略して(株)B-CASと呼びます。)


B-CASカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入のうえ、投函してください。詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにお問い合わせください。



② 視聴したいプラットフォーム(運営会社)に申し込む 110度CSデジタル放送は有料放送です(一部、無料放送もあります)。視聴するためには、プラットフォーム(e2 by スカパー!)*と個別に契約することが必要です。

契約したいプラットフォームの契約申込書に必要事項をご記入のうえ、投函してください。

詳しくは、e2 by スカパー!のカスタマーセンター にお問い合わせください。



※ プラットフォームの社名は 変更される場合があります。


お買い上げ後、はじめてCSチャンネルを選局するときは



- CSネットワーク情報を取得するため、つぎの 手順で操作してください。
 - ① 放送切換ボタンの cs を押し、5秒程お待ちください。
 - ② リモコンのチャンネルボタン **1** を押し、 5秒程お待ちください。
 - ③ を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認します。
 - ④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルボタン 1または 2を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、再度5秒程度お待ちください。

メニューについて

■ テレビ画面にメニューを表示させて、リモコン操作で映像や音声などの調整や各種機能の設定ができ ます。ここではメニューの基本的な使いかたについて説明します。



メニュー画面の見かた

▼テレビメニュー画面表示例(部分)



メニュー画面の表示時間について

・ メニュー画面を表示、設定中に約1分間何も操作をしないと、メニュー画面が解除され通常画面に戻 ります。




- ・本書に掲載している画面表示のイラストは説明用のものであり、一部拡大や省略をしていますので、実際の画面表示 おじらせとは多少異なります。
 - ・メニュー画面の表示内容は変更される場合があります。

メニュー画面と設定画面の基本操作


[例]「ブルーバック」の設定


1 ○ を押し、メニュー画面を表示する




メニュー画面からメニュー項目を 選ぶ








7 設定画面で設定する





- ・設定の操作中に、1つ前の画面に戻りたい ときは、№を押します。
- **3** または を押し、通常画面に 戻す




- 天面ボタンでもメニュー操作できます。
- ※ リモコンが使えなかったりしたときなど、天面ボタンでもメニュー操作できます。

, , ,					
	- 音量 十	✓ 選局 △	メニュー	入力/放送切換 (決定)	電源
天面ボタン			0		
リモコン			メニュー)	電源
ボタン	決定	決定・		決定	(\circ)
機能	カーソル	カーソル	メニュー	決定	電源
טנו גייו	左·右	上:下	入·切	//\L	入·切

メニューについて(つづき)

メニュー項目の一覧





※ 映像ポジションごとに設定できます。また、映像ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。

デジタルメニューについて

■ メニュー画面から「デジタル設定」-「デジタルメニューへ」を選ぶと、デジタルメニュー画面が表示されます。デジタルメニューでは、アンテナ設定や暗証番号の設定など、デジタル放送などの視聴に関連した各種設定および設定内容の変更・確認、また受信した各種データの表示などを行います。操作手順の詳細については、それぞれのページをご覧ください。

デジタルメニューを表示する


- デジタルメニューは、デジタル放送画面でしか表示できません。画面に「放送が受信できません」と表示されていても、デジタルメニューは操作できます。
- 1 ��� を押し、地上デジタル放送を選ぶ
- 2 を押し、メニュー画面を表示する
- 3 ① ② 『で「デジタル設定」を選ぶ
 - ②・②・で「デジタルメニューへ」を選び、寒を押す



デジタルメニュー画面が表示されます。

デジタルメニュー画面の見かた

▼デジタルメニュー画面表示例



画面上で黄色で表示されているところ

- いまカーソルのある項目です。
- 決定ボタンを押すと、選ばれている項目を確定したり、設定画面を表示したりできます。

画面上で白で表示されている項目

• 現在の設定です。

メニュー画面の表示時間について

・メニュー画面を表示、設定中に約1分間何も操作をしないと、メニュー画面が解除され通常画面に戻ります。

ただし「アンテナ設定」画面は1分間経過してもメニュー画面が解除されません。



・本書に掲載している画面表示のイラストは説明用のものであり、一部拡大や省略をしていますので、実際の画面表示とは多少異なります。

メニューについて(つづき)

デジタルメニュー項目の一覧

≥ お知らせ



企 番組視聴設定

字幕表示設定

チャンネル表示設定

画面表示設定

暗証番号設定

視聴年齢制限設定

PPV設定

双方向サービス設定



□ システム設定

デジタル音声設定

ダウンロード設定

地上デジタル設定

アンテナ設定

|通信設定

地域設定

個人情報初期化設定

システム動作テスト



图 外部機器設定

ビデオ連動録画設定



☑ お知らせ

受信メッセージ一覧

ボード

受信機レポート

カード番号表示

PPV購入履歴



@ 番組視聴設定

字幕表示設定 ………150ページ

チャンネル表示設定……150ページ

画面表示設定 ………… 150ページ

暗証番号設定 ………152ページ

視聴年齢制限設定 …… 152ページ

PPV設定·······**152**ページ 双方向サービス設定……155ページ

🔁 外部機器設定

ビデオ連動録画設定… 120ページ




ダウンロード設定……………165ページ アンテナ設定 ······**74**ページ 通信設定 78~81・155ページ 地域設定······**67**ページ 個人情報初期化設定…………166ページ システム動作テスト 82ページ

☑ お知らせ

受信メッセージー覧 …… 154ページ ボード………154ページ 受信機レポート………154ページ カード番号表示 ……… 154ページ PPV購入履歴 ············ **154**ページ

受信設定



ページ	^ <u>~</u> _5

設定をする前に	.52
放送の種類と必要な設定について	52
メニュー画面の操作について	52
地上アナログ放送のチャンネルを設定する.	.53
チャンネル設定:自動(自動設定)	54
チャンネル設定:地域番号(地域番号設定)	54
地域番号早見表	56
地域番号一覧表	58
個別設定	62
受信チャンネル	62
チャンネル表示	62
受信微調整	62
スキップ	62
デジタル放送の設定について	.64
設定のながれ	64
B-CASカードについて	.65
B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ	65
B-CASカードを入れる	66
地域設定をする	.67
地域と郵便番号を設定する	67

地上デジタル放送のチャンネルを設定する	569
地上デジタル放送のチャンネル設定について	69
自動登録	70
追加登録	70
チャンネル確認/変更	72
登録先の数字ボタンを変更する	72
枝番を変更する	72
視聴しないチャンネルをスキップする	72
デジタル放送を視聴するための設定をする	574
アンテナ設定	74
電話回線に接続する	76
電話回線の設定	78
電話会社設定	80
システム動作テストを行う	82

設定をする前に

放送の種類と必要な設定について

地上アナログ放送が見たい

53~63ページ

地上デジタル放送が見たい

65~73ページ

BS・110度CSデジタル放送が見たい

65~66・74~75ページ

デジタル放送の有料番組や 双方向通信を楽しみたい

76~81・155ページ

メニュー画面の操作について

■ 設定は、おもにメニュー画面を操作しながら行います。 メニュー画面はリモコンで操作します。




操作のながれ

- ① を押してメニュー画面を表示します。
- ③ 決定で決定します。
- **④ ☆ でメニュー画面を消します。**

メニュー画面の操作について、詳しくは**46~50** ページをご覧ください。

地上アナログ放送のチャンネルを 設定する (接続クイックガイドの手順9)

- 地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の受信チャンネル設定です。 (工場出荷時は、VHF1~12チャンネルが設定されています。)
- ■「自動」「地域番号」「個別」の3つの設定方法があります。(下記参照)



メニュー項目	内 容
チャンネル設定:自動 54 ページ	で使用になる場所の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送チャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。初めてチャンネル設定するときや、一度登録したチャンネルを消して新たに設定しなおすときは「自動」で行います。
チャンネル設定:地域番号 54 ページ	で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を56~61ページの地域番号早見表・地域番号一覧表から選び「地域番号」を入力する方法です。 ・その地域でとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 ・地域番号一覧表(58~61ページ)には放送局名を掲載しています。 ・地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは個別設定をしてください。
チャンネル設定:個別 62 ページ	地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。

共通操作

■メニュー [本体設定] 映像調整 音声調整 本体設定 機能切換 デジタル設定 チャンネル設定 時刻設定 時刻設定



を使うなど 機能が成 ブラブル設 チャンネル設定 時刻設定 入力表示選択 入力設定 1 (地)を押し、地上アナログ放送を選ぶ

7 を押し、メニュー画面を表示する

3 ② で「本体設定」を選ぶ





- 本機は地上アナログ放送のチャンネルを20局まで記憶できます。
- 地域番号一覧表(58~61ページ)に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中で も地域によって受信チャンネルが異なり、設定 しても受信できない場合があります。このとき は、個別設定(62ページ)をしてください。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表 (58~61ページ)に放送局名が記載されていな いチャンネルは、自動的にチャンネルスキップ されます。(地域番号「000」は除く)

メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

メニュー項目

チャンネル設定:自動(自動設定)

- 使用する地域の、現在の電波状態で受信できる VHFとUHFの放送電波(チャンネル)を自動的に キャッチして、記憶させることができます。 初めてチャンネル設定するときに選びます。
 - 2回目以降に自動設定したときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。

記憶されたチャンネルが20局に達しないときは、残りはすべて自動的にチャンネルスキップ(飛び越し)に設定されます。

チャンネル設定:地域番号(地域番号設定)

■「地域番号早見表」(56~57ページ)、「地域番号一覧表」(58~61ページ)で都市名·放送局名·受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を入力してください。

[例] 東京都八王子市にお住まいの場合 (地域番号「104」を設定する)



初めて受信設定するときや、あらたに登録しなおすとき は自動設定します。





○ ○ ○で「チャンネル設定」を選び、(決定)

を押す








で設定したいメニュー項目を選

び、決定を押す




設定画面





・ ○ で「する」を選び、(決定)を押す





自動チャンネル設定が始まります。

(自動設定中の画面例)

■メニュー	[本体設定·	··チャンネル設定]	
	自動チャン	ノネル設定中	
自動 地域番号 個別	受信:	1	

自動設定が終了すると、設定されたチャンネル ·覧が表示されます。 (設定終了の画面例)








② Pで「登録する」を選び、(決定)を押す

• 「登録しない」を選び、(決定)を押すと、設定内 容は更新されません。



数字ボタン(1)~(10/0))で、地域番号 「104」を入力する

• 左右カーソルボタンでも入力できます。







🖟 📨 🖟 で「登録する」を選び、 🤫 を押す

• 「登録しない」を選び、(決定)を押すと、設定内 容は更新されません。



(決定)を押す

チャンネル設定が始まり、設定終了後「チャンネル 設定終了画面」が表示されます。

操作終了する場合は



×ニュー ⇒ または ●を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は┌️を押してください。

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号	五十音	 都 市 名	地域番号
あ		地域番号 021	カーローか		027
(a)	会 津 若 松 市 青 森 市		<i>'</i> ')'	川	
_		010	-		027
_	明石市	063	-		033
	昭島市	030	_	河 内 長 野 市	061
	秋田市	015		川 西 市	064
	阿 久 根 市	095	き	木 更 津 市	029
	上 尾 市	027		岸 和 田 市	061
	朝霞市	027		北九州市	084
	旭 川 市	002		北見市	009
	足利市	027		岐阜市	047
	厚木市	033		京 都 市 1	060
	網走市	001		京 都 市 2	098
	我 孫 子 市	029	1	桐生市	102
	尼崎市	061	<	到 路 市	004
_		054	1		103
L)	<u> </u>	045	-		090
"			-		
		061			070
	生駒市	061		久 留 米 市	085
	石 巻 市	014	_	具 市	073
	和泉市	061	2	高 知 市	082
	伊勢崎市	025		甲府市	043
	伊 丹 市	061		神戸市	061
	市川市	029		郡山市	019
	一 宮 市	054		小金井市	030
	市原市	029		越谷市	027
	茨 木 市	061		小 平 市	030
	今 治 市	081		小 牧 市	054
	入間市	027		小 松 市	041
	いわき市	020	さ	さいたま市	027
	岩国市	077	1 -	堺 市	061
う	宇 治 市	060		佐賀市	087
		101	-	酒 田 市	018
	宇 部 市	076	-		033
		029	-		029
=		033	-		089
え			-		
	江別市	001	-	札幌市	001
お	青 梅 市	030	_	座間市	033
	大 分 市	091		狭 山 市	027
	大 垣 市	047		静 市	049
	大 阪 市	061		下 関 市	075
	大館市	016		周 南 市	074
	大津市	058		上越市	038
	大 牟 田 市	086	す	吹田市	061
	岡崎市	054		鈴 鹿 市	057
	岡山市	070	t	瀬戸市	054
	沖縄市	096		仙台市	013
	小樽市	007	そ	草加市	027
		035	た	大東市	061
	<u></u>	005	, ,		040
		027	-	高 崎 市	025
か		106	-		061
).		063	-		078
			-		
	鹿鬼島市	094		宝塚市	061
	橿原市	065		立川市	030
	柏 市	029		多摩市	105
	春日井市	054	ち	茅ケ崎市	034
	春日部市	027		千 葉 市	029
	門 真 市 金 沢 市	061		調布市	030
	金沢市	041	つ	津市	057
		033		つくば市	029
	刈 谷 市			土 浦 市	

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
	鶴 市	018	ひ	弘前市	010
っと	東京23区	030	1	広島市	071
	徳島市	097	ßı	福井市	042
	所 沢 市	027	1	福岡市	083
	鳥取市	067		福島市	019
	苫 小 牧 市	006	1	福山市	072
	富山市	039	1	藤枝市	053
	豊川市	055		藤沢市	033
	豊田市	056	1	富士市	051
	豊中市	061		富士宮市	051
	豊橋市	055	1	府中市(東京)	030
	富田林市	061		船橋市	029
な	長 岡 市	037	^	別府市	091
	長崎市	088	ほ	防府市	074
	長 野 市	044	ま	前橋市	025
	流山市	029		町田市	033
	名 古 屋 市	054	1	松	068
	那覇市	096	1	松阪市	057
	奈 良 市	065	1		029
	習志野市	029		松原市	061
に	新潟市	037	1	松本市	046
	新座市	027	1	松山市	079
	新 居 浜 市	080	み	三郷市	027
	西宮市	061		三島市	052
ぬ	沼津市	052		三鷹市	030
ね	寝屋川市	061	1	水戸市	022
の	野田市	029		都城市	092
	延 市	093		宮崎市	092
は	函 館 市	003	む	武蔵野市	030
	秦 野 市	036		室 蘭 市	008
	八王子市	104	も	盛 市	012
	八戸市	011		守 口 市	061
	羽 曳 野 市	061	ゃ	矢 板 市	100
	浜 田 市	069		焼津市	049
	浜松市	050		八尾市	061
	半 田 市	054		八千代市	029
ひ	東大阪市	061		八代市	090
	東久留米市	030		山形市	017
	東村山市	030		山口市	074
	彦根市	059		大 和 市	033
	日 立 市	023	よ	横須賀市	033
	ひたちなか市	022		横浜市	033
	日 野 市	030		四日市市	057
	姫 路 市	062		* 子 市	068
	枚 方 市	061	わ	和歌山市1	107
	平塚市	034		和 歌 山 市 2	099



- ・ 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。
- ・ 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(**58~61**ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- ・ 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは個別設定(**62**ページ)をしてください。

地域番号一覧表

			_	_	_	_	_							
+477 \-	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信ナー 放 送	ァンネル 局 名					
		000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工場出荷	J 時設定	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌	001	1	2	3	17	5	6	27	8	35	10	11	12
	1101176	001	北海道放送	_	NHK総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ			NHK教育
	旭川	002	1	2 NHK教育	33 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	北海道放送	12
			21	27	35	4	1. 万旦 プレー	6	7	8	9	10	11	12
	函館	003	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				NHK教育		札幌テレビ
	釧路	004	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
	到山口	004		NHK教育	北海道テレビ	北海道文化放送	_		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
北海道	帯広	005	32	2	34 北海道テレビ	4	5	4/海洋坎洋 6	7	8	9	10 札幌テレビ	11	12 NIIIV***
			北海道文化放送	49	1. 海迫 アレこ	NHK総合 53	55	北海道放送 57	61	8	9	10	11	NHK教育 12
	苫小牧	006	テレビ北海道	NHK教育	NHK総合	北海道文化放送				ļ				
	小抽	007	24	2	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	小樽	007	テレビ北海道	NHK教育	北海道文化放送	北海道テレビ			札幌テレビ		北海道放送		NHK総合	
	室蘭	008	1	2	29	37 *********	39	6	7	8	9	10	11	12
			1	NHK教育 2	テレビ北海道 3	北海道文化放送	北海道テレビ 59	61	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送	12
	北見	009		NHK教育	3		北海道文化放送		/		NHK総合		北海道放送	, _
	=*	010	1	2	3	4	5	6	38	8	34	10	11	12
青森	青森	010	青森放送テレビ		NHK総合		NHK教育		青森テレビ		青森朝日放送			
	八戸	011	1	2	33	4	31	6	7	8	9	10	11	12
	, (,	011	1	2	青森テレビ 3	4	青森朝日放送	6	NHK教育 7	8	NHK総合 31	35	青森放送テレビ	33
岩手	盛岡	012	1		3	NHK総合	5	IBCテレビ	ļ/	NHK教育	岩手朝日テレビ	テレビ岩手	11	めんこいテレビ
	61.75		1	2	3	4	5	6	32	8	34	10	11	12
	仙台	013	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
宮城	石巻	014	59	2	51	4	49	6	61	8	55	10	11	57
	112	017	東北放送	2	NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ	0.1		仙台放送
	秋田	015	I	と NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	31 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	37 秋田テレビ
秋田			1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
	大館	016		(NHK教育)		(NHK総合)		(秋田放送テレビ)		NHK教育	NHK総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
	山形	017	1	2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38
山形	ЩЛУ	017				NHK教育	_	テレビユー山形	さくらんぼテレビ	NHK総合		山形放送	.,,	山形テレビ
	鶴岡	018	1 山形放送	2	3 NHK総合	4	5	6 NHK教育	7	39 山形テレビ	9	22 テレビユー山形	11	24 さくらんぼテレビ
			<u>П</u> /Б/Д/Д	2	31	4	33	6 6	35	8	9	10	11	12
	福島	019		NHK教育	テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK総合		福島テレビ	
福島	いわき	020	1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
1865	שלחים	020		テレビユー福島		NHK総合		福島中央テレビ	_	福島テレビ		NHK教育		福島放送
	会津若松	021	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5	6 福島テレビ	7	47 テレビユー福島	9	37 福島中央テレビ	11	41 福島放送
			1VIII 版口 44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32
4-1-4-5	水戸	022	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
茨城	日立	023	52	2	50	54	5	56	7	58	9	60	11	62
	ПТ	023	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	_	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	矢板	100	40 NHK総合	2	30 NHK教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBSテレビ	7	45 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
栃木			51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
	宇都宮	101	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
	前橋	U3E	52	2	50	54	40	56	7	58	9	60	48	62
群馬	日川山田	025	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
	桐生	102	51 NHK総合	2	57	53 日本テレビ	40	55 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	41 	61
			NHK総合	2	NHK教育 3	日本テレヒ 4	放送大学	6	7	フジテレビ 8	38	70と朝日	群馬テレビ 11	テレビ東京 12
1*-	さいたま	027	NHK総合		NHK教育	ー ー 日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
埼玉	台与公	100	51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	11	61
	熊谷	103	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
									-			-		

	ura	· · # P	٠,			4						10	11	10
拟岩	リモコ		1	2	3	4	5	6 受信手	7 ァンネル	8	9	10	11	12
都 道府 県	都市名	地域番号						放送						
	丁森	000	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
千葉	千葉	029	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	23区	030	1	2	3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
		-	NHK総合	0	NHK教育 29	日本テレビ	東京 外口 ポリタン 40	TBSテレビ 37	テレビ埼玉	フジテレビ 31	テレビ神奈川 9	テレビ朝日 45	千葉テレビ	テレビ東京 62
東京	八王子	104	33 NHK総合	2	NHK教育	35 日本テレビ	東京外ロポリタン	TBSテレビ	7	フジテレビ	9	テレビ朝日	11	テレビ東京
	多摩	105	49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
	多序	105	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	横浜	033	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	11	12
			NHK総合 33	2	NHK教育 29	日本テレビ 35	放送大学 5	TBSテレビ 37	7	フジテレビ 39	テレビ神奈川 31	テレビ朝日 41	11	テレビ東京 43
*******	茅ヶ崎	034	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	ļ	TBSテレビ	<i>أ</i>	フジテレビ	テレビ神奈川	 テレビ朝日		テレビ東京
神奈川	小田原	035	52	2	50	54	5	56	7	58	46	60	11	62
	小山原	035	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	秦野	036	47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
			NHK総合 21	2	NHK教育 29	日本テレビ 4	5	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8	テレビ神奈川 9	テレビ朝日 35	11	テレビ東京 12
+c.c.	新潟	037	新潟テレビ21	-	テレビ新潟		新潟放送			NHK総合	<u>S</u>	新潟総合テレビ		NHK教育
新潟	上越	038	1	2	3	4	5	37	7	27	9	10	11	33
	上吃	030	NHK教育		NHK総合			新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
	富山	039	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	32	34
富山			北日本テレビ 50	2	NHK総合 48	4	5	6	7	8	9	NHK教育 46	チューリップ 42	富山テレビ 44
	高岡	040	北日本テレビ	-	NHK総合							NHK教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
111111	312// \	041				NHK総合		MR0テレビ	北陸朝日放送	NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ
福井	福井	042	39 福井テレビ	2	3	4	5	6 MDO=1.42	7	8	9 NHK総合	10	11 FBCテレビ	12
			個开プレ こ	2	NHK教育 3	4	5	MR0テレビ 6	37	8	9	10	11	12
山梨	甲府	043	NHK総合	-	NHK教育		山梨放送		テレビ山梨					
	長野	044	1	44	50	4	40	6	42	8	46	10	48	12
	IXE)	044		NHK総合	長野朝日放送		テレビ信州	_	長野放送		NHK教育		信越放送	
長野	飯田	045	44 長野朝日放送	2	3 NHK教育	4 NHK総合	5	6 信越放送	7	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	10.1		1	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
	松本	046		NHK総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
	岐阜	047	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	37
岐阜		047	東海テレビ	_	NHK総合		CBCテレビ	_	中京テレビ		NHK教育		メ〜テレ	岐阜放送
	各務原	106	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 メ〜テレ	41 岐阜放送
	±4.00	0.40	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
	静岡	049		NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	浜松	050	1	30	3	4	5	6	7	8	9	28	11	34
			1	静岡第一テレビ 54	27	NHK総合	29	静岡放送	39	NHK教育	52	静岡朝日テレビ	41	テレビ静岡
静岡	富士	051	1	NHK教育	静岡第一テレビ	4	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡	8	52 NHK総合	10	41 静岡放送	12
	:刀: 井	OEO	1	51	61	4	57	6	59	8	53	10	55	12
	沼津	052		NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	藤枝	053	1	44	24	4	26	6	38	8	42	10	40	12
			1	NHK教育 2	静岡第一テレビ 3	А	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡 35	8	NHK総合 9	10	静岡放送	25
	名古屋	054		-	NHK総合	4	CBCテレビ	6	中京テレビ	ļ	NHK教育		メ〜テレ	テレビ愛知
競生□	典坛	OEE	56	2	54	4	62	6	58	8	50	10	60	52
愛知	豊橋	055	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		メ〜テレ	テレビ愛知
	豊田	056	57	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
			東海テレビ 1	2	NHK総合 3	4	CBCテレビ 5	6	中京テレビ 35	8	NHK教育 9	33	メ~テレ	テレビ愛知 25
三重	津	057			NHK総合	7	CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	メ〜テレ	テレビ愛知
	大津	058	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
滋賀	八年	008		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK教育
,445-E	彦根	059	1	52	3	54 年ロニレビ	56	58	7	60 BEELV	9	62 きキニレジ	11	50
				NHK総合		毎日テレビ	びわ湖放送	ABCTVE		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育

地域番号一覧表(つづき)

	リモコ	 ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名					-		 受信チ -	ァンネル					
府県	Bhilid	地以田与			ı	Т		放送	局 名					
	京都1	060	1	2	36	4	19	6	34 ====================================	8	26	10	11	12
京都			32	NHK総合 2	サンテレビ 34	毎日テレビ 4	テレビ大阪 21	ABCテレビ 6	京都テレビ 7	関西テレビ 8	奈良テレビ 9	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
	京都2	098	NHK京都	NHK総合	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	/	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
	47 E	001	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
大阪	大阪	061		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	神戸	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	117		1	NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日テレビ 54	テレビ大阪 5	ABCテレビ 58	京都テレビ 7	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 11	NHK教育 52
	姫路	062	ļ	NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	J	ABCテレビ	′	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
兵庫	007	000	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49
	明石	063		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	川西	064	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
	7.1.0	00 1	1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	19	ABCテレビ 6	62	関西テレビ	55	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
奈良	奈良	065	-	NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK教育
	≇ □ਗ 5.1. 3	107	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
 和歌山	和歌山1	107		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
11111111111	和歌山2	099	1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
			1	NHK総合 2	3	毎日テレビ 4	5	ABCテレビ 6	7	関西テレビ 24	9	読売テレビ 22	テレビ和歌山 11	NHK教育 12
鳥取	鳥取	067		-	NHK総合	NHK教育				山陰中央テレビ		BSSテレビ		
	+/\>T	000	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 島根	松江	068	日本海テレビ		山陰中央テレビ			NHK総合				BSSテレビ		NHK教育
אוינום	浜田	069	1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12
			23	NHK総合 2	日本海テレビ 3	4	BSSテレビ 5	25	35	山陰中央テレビ 8	NHK教育 9	10	11	12
岡山	岡山	070	テレビせとうち		NHK教育		NHK総合	瀬戸内海テレビ	OHKテレビ		西日本放送		山陽放送 山陽放送	
	広島	071	31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12
	四田	0/1	テレビ新広島	_	NHK総合	RCCテレビ		_	NHK教育	_	_	広島ホームテレビ		広島テレビ
広島	福山	072	1 NHK総合	2	24 広島ホームテレビ	4	26 テレビ新広島	6	7 NHK教育	8	9	10 RCCテレビ	11	12 広島テレビ
			1	2	<u>以</u> 島小一人)	4	5	6	26	8	9	10	11	12
	呉	073	NHK教育		広島ホームテレビ		広島テレビ		テレビ新広島		RCCテレビ		NHK総合	
	山口	074	1	2	3	4	52	6	38	8	9	10	11	12
	ЩН	0/4	NHK教育				山口朝日放送		テレビ山口		NHK総合	10	山口放送	10
	下関	075	41 NHK教育	2 九州朝日放送	23 TVQ九州放送	4 山口放送	21 山口朝日放送	(NHK総合)	33	8 RKR毎日放送	39 NHK総合	10 テレビ西日本	35 福岡放送	12 (NHK教育)
山口			14	2	3	4	31	6	20	8	16	10	18	12
	宇部	076	NHK教育	九州朝日放送			山口朝日放送	(NHK総合)	テレビ山口	RKB毎日放送	NHK総合	テレビ西日本	山口放送	
	岩国	077	1	2	3	4	22	6	28	8	9	10	11	12
		0,,	NHK教育 1	2	3	RCCテレビ 4	テレビ山口 5	6	山口朝日放送	8	NHK総合 9	南海テレビ 10	山口放送	広島テレビ 12
徳島	徳島	097	 四国テレビ		NHK総合	# 毎日テレビ	3	ABCテレビ		関西テレビ	3	 読売テレビ	11	NHK教育
	=+/	070	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
香川	高松	078	瀬戸内海テレビ		NHK教育		NHK総合		OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	テレビせとうち
	松山	079	1	2	3	29	25	6	7	37	9	10	11	35
			1	NHK教育 2	3	あいテレビ 4	愛媛朝日テレビ	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 36	9	南海テレビ 10	27	広島ホームテレビ 12
愛媛	新居浜	080		NHK総合		NHK教育	! 4	0 南海テレビ	ļ ′	テレビ愛媛			あいテレビ	
	<u>۵:/</u> ۰	001	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
	今治	081		NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
高知	高知	082	1	2	3	4	5	6	7	8	9	38	11	40
	378					NHK総合		NHK教育		高知放送	<u> </u>	テレビ高知		高知さんさんテレビ

	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
都 道府 県	都市名	地域番号							受信チャンネル 放 送 局 名							
福岡	福岡	083	1 九州朝日放送	2	3 NHK総合	4 RKB毎日放送	5	6 NHK教育	7	8	9 テレビ西日本		19 TVQ九州放送	37 福岡放送		
	北九州	084	1	2 九州朝日放送	23 TVQ九州放送	35 福岡放送	5	6 NHK総合	7	8 RKB毎日放送	9	10 テレビ西日本	11	12 NHK教育		
	久留米	085	57 九州朝日放送	2	46	48 RKB毎日放送	5	54 NHK教育	7	8	60 テレビ西日本	10	14 TVQ九州放送	52 福岡放送		
	大牟田	086	58 九州朝日放送	19 TVQ九州放送	53 NHK総合	61 RKB毎日放送	5	50 NHK教育	7	8	55 テレビ西日本	10	43 福岡放送	12		
佐賀	佐賀	087	19 TVQ九州放送	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 (NHK総合)	10	11 熊本放送	12		
長崎	長崎	088	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5 長崎放送	6	37 テレビ長崎	8	27 長崎文化放送	10	25 長崎国際テレビ	12		
	佐世保	089	1	2 NHK教育	3	17 長崎国際テレビ	5	31 長崎文化放送	7	8 NHK総合	9	10 長崎放送	11	35 テレビ長崎		
熊本	熊本	090	1	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4	22 熊本県民テレビ	6	34 テレビ熊本	8	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12		
大分	大分	091	1 (NHK教育)	2	3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 (NHK総合)	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11	12 NHK教育		
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	35 テレビ宮崎	7	8 NHK総合	9	10 宮崎放送	11	12 NHK教育		
	延岡	093	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 宮崎放送	7	39 テレビ宮崎	9	10	11	12		
鹿児島	鹿児島	094	1 南日本放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	32 鹿児島放送	8	38 鹿児島テレビ	10	30 鹿児島読売テレビ	12		
	阿久根	095	1	30 鹿児島読売テレビ	3	23	5	35 鹿児島テレビ	7	8 NHK総合	9	10 南日本放送	11	12 NHK教育		
沖縄	那覇	096	1	2 NHK総合	3	4	5	6	7	8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11	12 NHK教育		



地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。 (2008年4月現在)

その他の地域番号 (*印のチャンネルはスキップされません。)

・ 地域番号は「100」から「107」までありますが、次の番号に該当する地域はありません。

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号	受信チャンネル											
024	* 29	2	* 27	* 25	5	* 23	7	* 21	* 31	* 19	11	* 17
026	* 43	2	* 45	* 39	* 40	* 37	7	* 35	9	* 33	* 41	* 31
028	* 33	2	* 35	* 25	5	* 23	* 16	* 21	* 28	* 19	11	* 17
031	* 51	2	* 49	* 53	* 47	* 55	7	* 57	9	* 59	11	* 61
032	* 30	2	* 32	* 26	* 28	* 24	7	* 22	9	* 20	11	* 18
048	*1	2	* 3	4	* 5	6	* 35	8	* 9	10	*11	* 28
066	1	* 32	3	* 42	5	*44	7	* 46	9	* 48	* 30	* 26

個別設定

- 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいとき は、1局ずつチャンネルを設定してください。
- ふだん使用されている受信エリアで、新聞の番組表などにチャンネルの順番を合わせておくと便利です。

共通操作






1) \(\) を押し、メニュー画面を表示する

② 🖟 🕾 🖟で「本体設定」を選ぶ





受信チャンネル

• 放送局からの電波を受信するために合わせるチャ ンネルです。

[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタ ン (リモコン番号 [5]) を押すとUHF放送 「42 チャンネルが選局できるように設定する

⑥5)を押し、┌ ∞ ┌で「受信チャンネル」 を選ぶ




チャンネル表示

・ テレビ画面に表示されるチャンネル(番号)のこと です。ご使用の地域で使われている、使い慣れた チャンネル表示に変えることができます。

[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン に変える

●5 を押し、☆ ☆ ☆ で「チャンネル表示」 を選ぶ



受信微調整

• ご使用になる地域によっては、調整を少しずらし たほうが見やすくなる場合があります。そのよう なときに調整します。

[例] チャンネルボタン(5)の地上アナログ放送の受 信状態を微調整する

☆ ☆ ☆ で「受信微調整」を選 31 -局ずつチャンネルを選んで設定します 自動

リモコン番号

受信チャンネル

チャンネル表示

地域番号

スキップ

あらかじめチャンネルスキップを設定しておく と、選局(∧順/∨逆)ボタンで選局するときに、空 きチャンネル(放送のないチャンネル)や受信状態 の悪いチャンネルを飛び越して(スキップして)選 局することができます。


[例] チャンネルボタン 5 の地上アナログ放送をス キップ設定する



CH 5

42

42




CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送 の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATVチャンネルを選局(∧順/∀逆)ボタンで選局できるようにするには、個別設定のチャンネルスキップを「しない」にし てください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。(選局のしかたは85ページ)
- 「受信チャンネル」のところ(手順6)で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。





→ ○ で「個別」を選び、決定を押す



操作終了する場合は

メニュー または ○を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は┌०を押してください。

設定画面







- これでチャンネルボタン 5 に42チャンネルが 設定されました。
- 受信微調整設定後に受信チャンネルを変更する と、受信微調整は「O」に自動で切り換わります。
- スキップを「する」に設定している状態で受信微 調整を行うと、自動的にスキップは「しない」に切 り換わります。





R ® Pで、表示したいチャンネル番号

「42」を選ぶ


一局ずつチャンネルを選んで設定します 白動 地域番号 リモコン番号 CH 5 個別 受信チャンネル チャンネル表示 42▶

これで、チャンネルボタン[5]を選局すると、 チャンネルサイン(画面表示)に「42」と表示され ます。





で、見やすい映像に調整する



- 背景となっている受信中の映像がもっともよく 見える位置に調整してください。
- -80~0~+80の範囲で調整できます。





🖟 🕾 🖟で「する」を選ぶ

- チャンネルスキップを解除するときは、「しな い」を選びます。
- これで、選局(∧順/∨逆)ボタンで選局操作を 行ったとき、設定されたチャンネルをスキップ します。
- CATVチャンネル(C13~C63)は、工場出荷時 にスキップ「する」の状態になっています。選局ボ タンで選局できるようにするには、手順5の画面 で、ト下カーソルでスキップを解除したいCATV チャンネルを選んでおきます。それから左記の操 作を行い、スキップ「しない」を選びます。

デジタル放送の設定について

設定のながれ

1.B-CASカードを入れる(**66**ページ)

・デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず挿入してください。



2.地域設定をする(67ページ)

・地上デジタル放送の受信に必要な設定です。



3.地上デジタル放送のチャンネルを設定する(69ページ)



4.アンテナ設定をする(74ページ)

• BS·110度CSデジタル共用アンテナを初めて設置したときや、 引っ越しなどでデジタル放送用アンテナを移動したときに必要な設定です。



5.電話回線の接続と設定(76ページ)

• デジタル放送の双方向番組に参加したい場合や有料放送を受信したい場合に 必要な接続・設定です。



6.システム動作テストをする(82ページ)

• B-CASカードが正しく挿入されているか、電話回線が正しく接続されているかをテストできます。

B-CASカードについて

〔接続クイックガイドの手順10〕

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送では、B-CAS(ビーキャス)カードを利用した限定受信システム(=CAS)を採用しています。 付属のB-CASカード番号登録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。
- B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)
- e2 by スカパー!、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。



B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ

デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず挿入してください。

- 2004年4月から、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用しています。
- B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタルテレビ放送が映らなくなっています。
- B-CASカードを挿入していただくことで、番組をお楽しみいただけます。

デジタル放送のほとんどの番組には録画可能回数を制限するコピー制御信号が加えられています。

● この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングに制限があります。詳しくは録画機器の取扱説明書または下記へお問い合わせください。

コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前10時~午後8時) (2008年4月現在)


B-CASカードについて(つづき)

B-CASカードを入れる

B-CASカードの入れかた

リモコンでいったん電源を「切」にして、以下の手順で挿入します。

- ① 本体側面のカバーを外す。
- ② B-CASカードを矢印の方向に 差し込む。(奥まで確実に挿入し てください。)
- ③ カバーを取り付け、再度、リモコンで電源を入れる。
- 4 他上Dを押す。
- ⑤ メニュー画面から「デジタル設定」ー「デジタルメニューへ」を 選び、(決定)を押す。
- デジタルメニューの「お知らせ」 ー「カード番号表示」を選んで、(決定)を押す。
- ⑦「実行」で(決定)を押す。
- ® カード番号が正しく表示される ことを確認し、「戻る」で、決定 を押す。





B-CASカードについて

- |・B-CASカードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままご使用ください。
- B-CASカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- ・ 破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。 (カスタマーセンターの連絡先は、B-CASカードに記載されています。)



取扱い上のご注意

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- B-CASカードを分解、加工しないでください。
- B-CASカードは上記の手順どおり、本機のB-CASカード挿入口に正しく差し込んでください。
- B-CASカード挿入口には、本機に付属しているB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- ・ 本機で使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、B-CASカードを抜く必要がある場合は、本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、ゆっくりと抜いてください。
- B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。

地域設定をする (接続クイックガイドの手順10)

地域と郵便番号を設定する

- 地上デジタル放送チャンネルを受信するために、地 域設定をお住まいの地域に設定します。
 - チャンネル設定の前に、必ず地域設定をしてく ださい。(工場出荷時は関東の東京に設定され ています。)
- デジタル放送の緊急ニュースなどの文字スー パーやデータ放送は、地域によって放送される内 容が異なることがあります。お客さまがお住まい の地域に向けた情報を受信するために、必ず地域 設定を行ってください。






メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分 後に自動的に消えます。表示されている間につ ぎの操作を行ってください。


地域選択

B-CASカードは正しい向きに挿入し てありますか。正しい向きに入ってい ないとデジタル放送が受信できませ ん。(66ページ)


- (地上D)を押し、地上デジタル放送を選
- ① を押し、メニュー画面を表示
 - ② 🛭 🕾 🖟で「デジタル設定」を選ぶ
 - ③ ② ② ② で「デジタルメニューへ」 を選び、決定を押す



- デジタルメニュー画面が表示されます。
- 🖟 🕾 🖟で「システム設定」を選ぶ



で「地域設定」を選び、決定を 押す



次ページへつづく


地域設定をする(つづき)

5 押すで「地域選択」を選び、寒を



6 お住まいの地域を800で選び、

決定を押す




7 お住まいの都道府県を受けて選び、(決定)を押す



関東・中部/東海・近畿の一部の都府県を 選択した場合は、手順7の後につぎの画面 が表示されます。


8 ②で「する」または「しない」を



郵便番号設定

9 で「郵便番号設定」を選び、

決定を押す



| 数字ボタン(1~⑩)で郵便番号 を入力し、決定を押す



• 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで入力しなおします。

操作終了する場合は

1つ前に戻る場合は を押してください。

地上デジタル放送のチャンネルを 設定する (接続クイックガイドの手順10)

地上デジタル放送のチャンネル設定について

- 地上デジタル放送を視聴するためのチャンネル設定です。お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されてから行ってください。
- チャンネル設定をする前に、必ず地域設定(67ページ)をお住まいの地域に設定しておいてください。(工場出荷時は、東京都心で放送が受信できるように設定されています。)
- 地上デジタル放送のチャンネルを設定後、一度電源を切ってから受信したチャンネルが記憶されます ので、しばらくは電源コードを抜いたり電源をしゃ断したりしないで下さい。
- ・デジタルメニュー画面から「システム設定」-「地上デジタル設定」を選んで設定します。

メニュー項目	内 容
チャンネル設定-自動 © 70 ページ	・お住まいの地域で受信可能な地上デジタル放送のチャンネルを自動登録するときに選びます。・最初のチャンネル設定は、必ず「自動」で行ってください。また、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合も再度、自動登録をしてください。
チャンネル設定-追加 で 70 ページ	・ 設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加登録するときに選びます。・ すでに登録されているチャンネルはそのまま残ります。
チャンネル確認/変更 で 72 ページ	登録した放送チャンネルをリスト表示して、確認することができます。登録したチャンネルの、番号重複時の変更や選局(へ順/ \/ \逆)ボタンでのチャンネルスキップを設定することができます。

地上デジタル放送の受信チャンネル番号・枝番について

- ・地上デジタル放送では、チャンネルボタン(1~12)のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。 したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域 の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあります。 このケースでは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

地上デジタル放送のCATV放送対応について

- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は、「パススルー方式」*(UHF帯、ミッドバンド [MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。
- ※CATVパススルー方式とは: CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。
 この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異

なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。 本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド

(SHB)帯、およびVHF帯です。

詳しくはCATV会社にご相談ください

※トランスモジュレーション方式には対応していません。

地上デジタル放送のチャンネルを 設定する(つづき)

共通操作





1 ① 地上のを押し、地上デジタル放送を選ぶ

② 🎢 を押し、メニュー画面を表示する


メニュー項目

自動登録

- 初めて受信チャンネルを登録するときや、引っ越 しなどでお住まいの地域が変わった場合は「自動 登録」を行います。
- チャンネル設定の前に、必ず地域設定(67ページ) をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)




②で「する」を選び、決定を押す




追加登録

■ 自動登録で設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加するときに行います。



② ②で「する」を選び、決定を押す



B-CASカードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(66ページ)

- 2 ① 『 で「デジタル設定」を選ぶ
 - ② で「デジタルメニューへ」を選び、(決定)を押す
 - デジタルメニュー画面が表示されます。



② で「地上デジタル設定」を選

び、決定を押す



• 地上デジタル設定画面が表示されます。

設定画面

5


0でサーチ範囲を選び、決定を押す

「UHF」…通常はこちらを選びます。 「全チャンネル」… CATVパススルー*の場合に選びます。



※CATVパススルーとは

CATV(ケーブルテレビ)放送の配信局が地上デジタル放送の番組をそのまま放映する方式のことです。 詳しくはCATV会社にご相談ください。 • 自動登録が開始され、確認中の画面が表示されます。



• 自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示されます。



5 でサーチ範囲を選び、決定を押す 「UHF」…通常はこちらを選びます。

> 「全チャンネル」… CATVパススルーの場合 に選びます。



• 追加登録が開始され、確認中の画面が表示されます。



• 追加登録が終了すると、追加終了の画面が表示されます。



操作終了する場合は

または░を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[№] を押してください。

地上デジタル放送のチャンネルを 設定する(つづき)

チャンネル確認/変更

■ 登録した地上デジタル放送のチャンネルは、つぎの3つの設定内容を変更することができます。

「数字ボタン」……… 登録先のリモコン数字ボタンを変更します。

「**枝番」.....**チャンネル番号の4桁め(枝番)を変更します。

「スキップ」.............. 選局(/ 順 / / 逆)ボタンでの選局時に、スキップするかしないかを設定します。

共通操作

■メニュー[デジタル設定・・デジタルメニューへ] 映像調整 音声調整 本体設定 機能切換 デジタル設定 デジタルメニューへ デジタル因定



地上のを押し、地上デジタル放送を選ぶ

7 ① ○ を押し、メニュー画面を表示する

② 「デジタル設定」ー「デジタルメ ニューへ」を選び、(***) を押す

• デジタルメニュー画面が表示されます。


メニュー項目

登録先の数字ボタンを変更する

登録した放送チャンネルの、登録先リモコン数字 ボタンを他の数字ボタンに変更することができます。



手順6の後、入力した数字が他チャンネルの数字ボタンと重複している場合は、「数字ボタンが重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。戻るボタンを押してから、置き換える数字を入力して決定ボタンを押してください。



を押す




数字ボタン入力欄が表示されます。

枝番を変更する

• 受信された放送局の中で、3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別することができます。



手順6の後、入力した枝番の数字が他チャンネルの枝番と重複している場合は、「枝番が重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。戻るボタンを押してから、置き換える枝番の数字を入力して決定ボタンを押してください。





② 『 で「枝番」を選び、 決定を押す



視聴しないチャンネルをスキップする

• 選局ボタン(/ 順 / V逆)でチャンネル選局をした ときに、視聴しない放送チャンネルなどを飛ばし て選局するよう、設定することができます。







手順5、6、7のそれぞれの画面で「戻る」を選んで、 決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

操作終了する場合は

×ニュー または ●を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[№] を押してください。



② 🕙 🕾 🦯 で「地上デジタル設定」を選び、







🖟 📧 🖟で「チャンネル確認/変更」を選


び、決定を押す




設定画面

変更する数字ボタンの番号を、チャンネ ルボタン((1)~(12))で入力し、(決定)を

[例] 3に変更する場合、3 を押す








放送チャンネルリストの表示が変更されます。



[例] 枝番に2を設定する場合、2 を押す







• チャンネルの枝番が変更されます。





• スキップ選択画面が表示されます。



→ ○で「する」を選び、決定を押す

スキップをしないときは、左右カーソルボタンで 「しない」を選び、決定ボタンを押します。



• 放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」が 表示されます。

デジタル放送を視聴するための設定 をする (接続クイックガイドの手順11)

アンテナ設定

■ BS·110度CS共用アンテナをはじめて設置したときや引っ越しなどでデジタル放送用のアンテナを移動したときなどは、アンテナ設定が必要となります。その場合、アンテナ設定画面を見ながら設定を行うことができます。





メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分 後に自動的に消えます。表示されている間につ ぎの操作を行ってください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま1分間経過しても消えません。消すときは、メニューまたは終了ボタンを押してください。

アンテナ設定画面を表示する

[例] BSデジタル放送のアンテナ設定をする


1

BSを押し、BSデジタル放送を選ぶ

画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を行うことができます。

- 2 ① を押し、メニュー画面を表示する
 - ②「デジタル設定」ー「デジタルメ ニューへ」を選び、

 ***を押す



- デジタルメニュー画面が表示されます。
- 3 「システム設定」ー「アンテナ設定」 を選び、(決定)を押す




アンテナ設定画面が表示されます。

アンテナに電源を供給する

地上デジタル放送ではアンテナ電源入/切の設 定はありません。

4 ^①「電源・受信強度表示」で (未定) を 押す

② ® でアンテナ電源の「入」または「切」を選ぶ



「入」・・・・・・ 個人でアンテナを設置・接続 している場合


「切」・・・・・・・電源を供給しないときの設定 (共聴アンテナに接続している 場合など)(工場出荷時の設定)

受信強度を確認・調整する

(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手 順は必要ありません。)

アンテナレベルが最大になるよう にアンテナの向きを調整する

アンテナレベル(信号強度)が60以上にな るように、アンテナの向きを調整してくだ さい。



決定を押す

共聴アンテナなどに接続したときの設定を誤っ て「入」にして、「アンテナ線がショートしていま す。」などのおしらせが表示されたときは、設定を 「切」に変更してください。



• 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認 するためのものです。表示される数値などは、具 体的な信号強度などを示すものではありませ

(表示される数値は、受信C/Nの換算値です。)


信号テスト





🖯 🕾 🦯 で[信号テストーBS]を選び、


決定を押す



[BS-1]~[BS-15]のうち、 確認したい項目を『®『で選び、


決定を押す

• 現在、信号が送られているのは「BS-1」 [BS-3][BS-13][BS-15]です。(2008 年4月現在)



アンテナレベル(信号強度)が60以上ある ことを確認してください。

● Dで「終了」を選び、決定を押す



操作終了する場合は

៓゙゙゙゙゙゙゚またぱ゙゙゙゙゚゚を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は◯ を押してください。

■地上デジタル放送・110度CSデジタル放 送の信号テスト

手順7で「信号テストー地上D」または「信号テス トーCS」を選び、決定ボタンを押します。あと は同じ要領で行ってください。

■周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障 したりした場合など、新しい周波数を入力する ことで、受信に必要な情報を取得できます。 通常は、設定する必要はありません。

デジタル放送を視聴するための設定 をする(つづき) (接続クイックガイドの手順5

■本機は、デジタル放送の双方向番組への参加や有料放送の受信情報の管理のために、放送局と の通信を、電話回線を使って行います。

双方向番組に参加する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線に接続してください。

電話回線に接続する

電話線とモジュラー分配器(市販品)





-分配器 モジュラ

本機と電話機の電源を切る


電話機の接続線(モジュラー線)を電話 線コンセントから外す



モジュラー分配器(市販品)を電話線コ ンセントに差し込む




- 電話機の接続線(モジュラー線)をモ ジュラー分配器の一方に差し込む
- 電話線(市販品)でモジュラー分配器の もう一方と本機背面の電話回線端子を 接続する



接続上のご注意

- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでく ださい。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保 護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ 張らずにプラグを持って抜いてください。
- つぎの電話回線では注意が必要です。
- ■電話回線がモジュラージャックでない場合の接続
- 3ピンプラグの場合 市販の3ピンプラグから モジュラージャックへの 変換アダプタ-変換アダプターを お求めください。
- 直結配線方式の場合 簡単な工事が必要です。 詳細はお近くのNTT営業 窓口、もしくは116(局番 なし)にお問い合わせくだ さい。
- 構内電話(ビジネスホン/ ホームテレホン)では



■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断さ れます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加 入をおすすめします。

詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番 なし)にお問い合わせください。

■ 本機が電話回線を使って通信している間は、電話機 を使用しないでください。

通信中に電話をかけると、通信が切断されることが あります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョ ロ....)が聞こえます。その間は電話をしないでくだ さい。


■ 直接デジタル回線に接続することはできません。 会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線 が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえ ご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続 する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末 器を介して接続してください。



- ・ 本機が放送局と通信しているとき、接続して いる電話機やファクシミリが鳴る場合があ りますが異常ではありません。
- IP電話やひかり電話などの電話回線では、 デジタル放送の双方向サービスが受けられ ない場合があります。詳しくは、ご加入の通 信会社へご確認ください。



下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 また、詳細はNTTへお問い合わせください。



- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 電話線とモジュラー分配器(市販品)のみで接続可能です。(76ページ参照)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)でご相談ください。

デジタル放送を視聴するための設定 をする(つづき)

電話回線の設定

■ お使いになっている電話回線の設定をします。 電話回線が接続されていることを確認してく ださい。(**76**ページ参照)



- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線の種類により 最大7分程度かかる場合があります。


メニュー画面について

・メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。



- 1 ① を押し、メニュー画面を表示する
 - ②「デジタル設定」ー「デジタルメ ニューへ」を選び、


 ***を押す
 - デジタルメニュー画面が表示されます。



- 通信設定画面が表示されます。
- 3 ① で「電話回線設定・自動」

を選び、決定を押す

②「テスト実行」で(決定)を押す



• 「テスト実行中」が表示されます。



- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。(つぎの「外線発信番号の設定」をしてください。)

■ 電話回線の自動判定が2回以上連続してできな かった場合は、つぎの設定を行ってください。

外線発信番号の設定

は「あり」を選び、決定を押す 「なし」…… 外線交換機を使用しない場

「なし」…… 外線交換機を使用しない場合 (通常の一般家庭)


「あり」…… 電話交換機などをご使用の場

合



「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1)
 ~10/0)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力してから、決定ボタンを押します。

う「テスト実行」で、**定を押す



- 「テスト実行」→「テスト実行中」→「テスト 終了」と表示が変われば、電話回線の設定は 完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、手順1に戻ります。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、「手動による電話回線設定」の手順にしたがってください。(右記)



- 外線発信番号はお間違いのないように設定してください。
- ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の 双方向サービスを受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社にご確認ください。


■ どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定してください。

手動による電話回線設定

- **1** ① ☆☆ を押し、メニュー画面を表示 する
 - ②「デジタル設定」ー「デジタルメ ニューへ」を選び、***を押す
- **2** 「システム設定」ー「通信設定」を選び、 (***) を押す




- 通信設定画面が表示されます。
- 3 ① で「電話回線設定・手動」を選び、決定を押す
 - ②「現在の設定」を確認し、「次へ」で、決定を押す




4 ご契約の電話回線種別を選び、決定を押す

契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。



デジタル放送を視聴するための設定 をする(つづき)

5 ① ② で外線発信番号「なし」ま たは「あり」を選ぶ



- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1~ ⑩)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力してください。
- ② 決定を押す
- **6** ダイヤルトーン検出「する」または 「しない」を で選び、 まを押す
 - NTT回線に直結している場合は「する」を 選び、交換機を中継する場合は、交換機の 機種により、「する」または「しない」を選ん でください。



• 「電話回線設定•手動」で設定した内容を確認したい場合は、「電話回線設定•自動」で「テスト実行」を行ってください。(78ページ参照)

操作終了する場合は

- **☆☆ または ☆ を押し、通常画面に戻す**
- 1つ前に戻る場合は[№] を押してください。



外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。

電話会社設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に 利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

発信者番号通知設定

- 通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。
- 1 BS を押し、BSデジタル放送を選ぶ
- **2** ① だった押し、メニュー画面を表示する
 - ② 「デジタル設定」ー「デジタルメ ニューへ」を選び、***を押す
 - デジタルメニュー画面が表示されます。
- 3「システム設定」ー「通信設定」を選び、決定を押す
 - 通信設定画面が表示されます。
- 4 『 で「電話会社設定」を選び、
 - 決定を押す
- 5 「現在の設定」を確認し、「次へ」で (決定)を押す




6 ②で「設定しない」「186」

「184」のいずれかを選び、 (***)を 押す

「設定しない」····· [186][184]の、どちら


にも設定しません。

[186]..... 番号を通知します。 [184]..... 番号を通知しません。



事業者番号設定

• 電話回線での通信に利用する電話会社の事業 者番号を登録します。





解除番号設定

マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信するよう設定することができます。

8 ②で「する」または「しない」を

選び、決定を押す

「する」…… マイラインプラスを解除する ための番号「122」を付けて発 信します。

「しない」…… マイラインプラスを解除しないで、発信します。



操作終了する場合は

*ニュー または ○を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は◎ を押してください。

システム動作テストを行う

■ 本機は、電話回線が正しく接続されているか、 また、B-CASカードが正しく装着されている か、などをテストすることができます。

システム動作テストに失敗したときは

電話線接続

電話回線の接続と設定を確認してください。

⇒ **76**·**78**ページ


カード

B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。

⇒ 66ページ




1 メニュー画面から「デジタル設 定」ー「デジタルメニューへ」を選 び、***を押す



2 ① 『『で「システム設定」を選ぶ

② で「システム動作テスト」

を選び、決定を押す



3 「テスト実行」で ***を押し、テストを開始する



- 表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。
- 4 ① 結果を確認する ② 「テスト終了」で(決定)を押す


電話線接続	: OK
カード	$: \boxed{0000-0000-0000-0000-0000}$
バージョン番号	: 000000000
	テスト終了

操作終了する場合は

☆☆☆ または ☆☆ を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は◎ を押してください。


放送を視聴する



	ページ
番組を選ぶ	84
番組の選択手順と操作のしかた その他の選局方法	
デジタル放送の登録チャンネルを確認する 工場出荷時に設定されているデジタルチャンネル一覧	
デジタル放送のお好みのチャンネルを 登録する	88
複数の映像や音声を切り換える	89
複数の映像を楽しむ 複数の音声を楽しむ	
視聴中の番組の情報を見る	90
テレビ放送に連動した データ放送を視聴する	90

番組を選ぶ

番組の選択手順と操作のしかた



3 デジタル放送の場合は、電子番組表(EPG)を使って番組を選ぶこともできます

● 右記手順 1~2の後に電子番組表を表示して、放送中の番組を選びます。

電子番組表(EPG)の表示のしかた、 機能、操作方法については、**92**~ **96**ページをご覧ください。

SHARP

※2008年4月現在、ラジオ放送は 行われておりません。



- デジタル放送はB-CASカード(65~66ページ)を挿入してご覧ください。挿入しないと視聴できません。
- 地上デジタル放送は、地域設定とチャンネル設定(**67~73**ページ)を行うとご覧になれます。なお、お住まいの地域で地上デジタル放送開始前は設定しても受信できません。
- ・データ放送の使いかたは、各放送局の番組の 作りかたによって異なります。基本的には カーソルボタン、決定ボタン、カラーボタン などで操作します。

操作のしかた

1 ネットワークを選ぶ


放送切換ボタンで、ネットワーク(放送)を選びます。



本体の天面操作部の「入力/放送切換」でも選べます。

2 メディアを選ぶ(デジタル放送の場合)

テレビ/ラジオ※/データボタンで、メディアを選びます。 ・メデイアとは、テレビ、ラジオなどの放送媒体を意味します。



ラジオ画面に切り換わり ますがラジオ放送は行わ れておりません。

3 視聴したいチャンネルを選ぶ

次のいずれかの方法でチャンネルを選びます。

チャンネルボタン(数字ボタン)で選ぶ

- チャンネルボタンを押してください。
- チャンネルボタンには、各放送局のチャンネルが登録(設定) されており、ワンタッチ選局できます。
- 登録されているチャンネルは画面で確認できます。デジタル 登録ボタンを押すと、チャンネルボタンに登録されている放 送局の一覧が画面に表示されます。(86ページ参照)

選局(人順/ \逆)ボタンで選ぶ

- 視聴したい番組が表示されるまで選局(△順/∨逆)ボタンを押してください。
- 選局(∧順/∨逆)ボタンを押すたびに、視聴中のネットワーク・メディアのチャンネルが、順方向・逆方向に選局できます。

選局したチャンネルの画面表示例

● BSデジタル放送のテレビ放送「NHKBS1」を選んだとき

BSテレビ NHK BS1 1) NHK 101

その他の選局方法



お好み選局/登録画面を表示して選ぶ

- ・お好み選局/登録ボタンを押して、登録されているチャンネルを選局します。(**140**ページ「お好みのチャンネルを登録する」を参照してください。)
- 1 ① きを押して、お好み選局/登録 画面を表示する
 - ② 視聴したいチャンネルが登録 されているチャンネルボタン (1~12)を押す
 - 視聴したいチャンネルがダイレクトに選 局できます。

CATVチャンネルを選ぶ

- 本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。[例] C23を選ぶとき
- 1 CATV を押す
- 9 数字ボタン②③を押す

3桁入力で選ぶ(デジタル放送の場合)

・ 視聴したい番組の3桁チャンネル番号を入力して選局できます。

チャンネル番号表(87ページ)を参照してください。

- 1 (MLD BS CS のいずれかを押し、 ネットワーク(放送)を選ぶ
- **2** [例] BSデジタル放送の161チャンネル(BS-i) を選ぶとき
 - ① 一を押す
 - ・ 画面右上に3桁入力欄が表示されます。



2 数字ボタン 1 6 1 を押す



・間違った番号を入力した場合は、再度3桁 入力ボタンを押すと、入力した番号がクリ アされます。



つぎの操作手順でも選局できます

- ① 3桁入力ボタンを押す。
- ② 放送切換「地上D」「BS」「CS」ボタンでネット ワークを選ぶ。
- ③ 数字ボタンで番号を入力する。

地上デジタルチャンネルの枝番を選ん で選局する

- ・地上デジタル放送を3桁入力で選局したとき、 チャンネル番号の重複する放送局がある場合 は、4桁め(枝番)を選んで番組を選局します。
- 3桁チャンネル番号が重複している場合は、4 桁め(枝番)の選択画面が表示されます。



1 数字ボタン(1)~1000)で4桁めの 数字(枝番)を入力し、選局する


はじめてCSチャンネルを選局するときは

- CSネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。
 - ① 放送切換ボタンの cs を押します。5秒程お待ちください。
- ② リモコンのチャンネルボタン (1) を押します。5秒程お待ちください。
- ③ を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認します。
- ④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルボタン 1 または 2 を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、再度5秒程度お待ちください。

デジタル放送の登録チャンネルを確 認する

■ ワンタッチ選局に使うチャンネルボタンに現在登録されているデジタル放送のチャンネルを確認することができます。







- 各デジタル放送のデジタル登録画面は、それぞれ放送を視聴しているときにデジタル登録ボタンを押すと表示されます。
- デジタル登録画面を表示中に、各放送切換ボタンまたはテレビ/ラジオ/データボタン(メディア切換えボタン)を押すと、ネットワーク・メディアが切り換わり、そのデジタル登録画面が表示されます。

工場出荷時に設定されているデジタルチャンネル一覧

BS(BSデジタル放送) チャンネル

チャンネル	テレビ		データ		
ボタン	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	
1	NHK BS1	101	_	_	
2	NHK BS2	102	ウェザーニュース	910	
3	NHK ハイビジョン	103	_	_	
4	BS 日テレ	141	_	_	
5	BS 朝日1	151	_	_	
6	BS-i テレビ⑥	161		_	
7	BS ジャパン	171	_	_	
8	BS フジ·181	181	_	_	
9	wowow	191	_	_	
10/0	スターチャンネル	200	<u> </u>	_	
11	BS11	211	_	_	
12	TwellV	222	_	_	

CS(110度CSデジタル放送) チャンネル

チャンネル ボタン	テレビ チャンネル番号
	チャンネル番号
1	100
2	001
3	_
4	_
5	_
6	_
7	_
8	_
9	_
10/0	_
11	_
12	_

地上デジタルチャンネル

チャンネル ボタン	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK総合·東京	011
2	NHK教育·東京	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0		
11	_	_
12	放送大学	121


工場出荷時は東京で受信できるチャンネルが 登録されています。




- ・ 上のチャンネル一覧は2008年4月現在のもので、変更されることがあります。
- ・2008年4月現在、ラジオ放送は行われておりません。
- デジタル登録画面を表示中に、各放送切換ボタンまたはテレビ/ラジオ/データボタンを押すと、放送の種類とメディア(テレビやデータなど)が切り換わり、その放送のデジタル登録画面が表示されます。


デジタル放送のお好みのチャンネル を登録する

■ 各デジタル放送ネットワーク(地上D、BS、CS) の各メディア(テレビやデータなど)につき、登録したいチャンネルを12局まで、チャンネルボタン(1~12)に登録することができます。





- ② デジタル登録を押す
- ③ 『 で **登録」を選び、** *** を **押**す




・設定を工場出荷時の状態に戻したいとき は、「初期化」を選んで決定ボタンを押しま す。

2 登録したいチャンネルボタン (1~12)を押す

[例] 「BSジャパン2」(172チャンネル)を11に 登録する場合は、チャンネルボタン11を押 します。



登録確認画面が表示されます。



複数の映像や音声を切り換える


■ 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換えて楽しむことができます。






複数の映像を楽しむ

■ 複数の映像のある番組をご覧のとき、映像切換ボタンを押すと、映像を切り換えることができます。



複数の音声を楽しむ

■ 複数の音声のある番組をご覧のとき、音声切換 ボタンを押すと、音声を切り換えることができ ます。






- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択 にかかわらず、「音声1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- ・ 二重音声やマルチ音声のときの言語表記は、放送に入っているコードによる表示であり、必ずしも表記どおりではないことがあります。
- ・ 録画予約時に「詳細を設定する」を選択していない場合、二重音声の場合は、直前に視聴した音声で録画します。その他の場合は、「映像1」「音声1」で録画します。

視聴中の番組の情報を見る

■ 番組視聴中に番組情報ボタンを押すと、画面に 番組情報が表示されます。



1 機を押し、番組情報を表示する


(番組情報の画面例)



- 表示内右側に▲▼マークがある場合は、上 下カーソルボタンで情報内容の送り・戻し ができます。
- ・番組情報表示を消すときは、もう一度番組 情報ボタンを押します。

テレビ放送に連動したデータ放送を 視聴する

■ テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、データ連動ボタンを押すと、連動データ放送を見ることができます。



aust

電源を入れた直後やチャンネル切換えをした直後は、データ連動(d)ボタンを押しても連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、テレビ放送受信後しばらく(約20秒)待ってから操作してください。(表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。)

データ連動を押す

・連動データ放送の画面になります。

(連動データ放送の画面例)




テレビ放送に戻すときは、もう一度データ 連動(**d**)ボタンを押します。

データ放送の基本操作

1 ① で項目を選び、決定を押す

- ② カラーボタンに対応した項目の ボタンを押す
- ※データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なりますので、画面の表示に従って操作してください。


電子番組表(EPG)の 使いかた



	ページ
電子番組表(EPG)について	92
電子番組表(EPG)を利用するための 設定を行う	94
番組表取得設定(地上デジタル放送)	
電子番組表(EPG)で番組を探す 見たい番組を探す	95
日時を指定して番組を探す 分類(ジャンル)で番組を探す	
電子番組表(EPG)で 番組の内容を確認する	96

電子番組表(EPG)について

■ デジタル放送では、電子番組表(EPG)の情報が送信されており、見たい番組を探したり、番組情報を見たり、番組を予約したりするのに、この電子番組表を使います。



電子番組表(EPG)を表示する

デジタル放送を視聴中に を押します。

以下の操作は、番組表が表示されているときに行います。

デジタル放送の番組を探してきを押す

で番組表から番組を選べます。

他のネットワークやメディアの 番組を探す

(地上D BS CS) でネットワーク(放送)を選びます。

^{テレヒੁ/ランラメ} でメディアを選びます。

- * を押して「映画」「音楽」「ドラマ」 などのジャンル別に探す
- ☆を押して日時を指定して探す
- * を押して番組情報を見る(詳しくは96ページ) 放送予定番組の詳しい内容が表示されます。

裏番組の情報を知りたいときは、


(詳しくは**96**ページ)



・ 地上デジタル番組表について

地上デジタル放送の電子番組表(EPG)の情報は、送信している各放送チャンネルから取得する必要があります。(**94**ページ)

- ・電子番組表を表示できるのはデジタル放送のみです。
- ・本書ではおもにBSデジタル放送の電子番組表の 画面を表示例にしています。





番組の放送内容を調べたり、 録画の予約もできるのね。

選択されている ネットワークとメディア

選択されている番組

カラーボタンに対応

(EPG)の例



放送中の番組を選んだとき

⇒選んだ番組が選局されます。

未来の番組を選んだとき ⇒予約選択画面になります。 (100ページ)


チャンネル番号

ジャンル別番組表

(詳しくは95ページ)

ジャンル別に一覧表示された番組から、 選び、(決定)を押す





日時指定した番組表 (詳しくは95ページ)

日付と時間帯を指定して番組を選び、(決定)



を押	<u>र्</u>				時間	ります。 □	7	
	■番組表	[BSデ	ジタル … テ	レビ]			2/26[月]午	前 9:00
	今日	27[火]	28[水]	1[木]	2[金]	3[土]	4[日]	5[月]
			4 午前 9時	ŧ	9 10時	0	● 11B	∮
	101	1	□大リーグ・	イチロー比	場予定試合	î		
	102	2 5	字…			7	大相撲秋均	易所 …
	103	3	テントで…	2 7 T]=		■ デアファイビジョン・	ジョン…
	% 141 % 142	4)	テレ ビシ 同	ニュー フグッ を	NBC ナイト	_ロ アフタヌ	ーンワイドNe	ews

電子番組表(EPG)に表示されるアイコン

ジャンルを示すアイコン

番組タイトル

アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル
	ニュース/報道	, ## 200	映画
3 2	スポーツ	Y	アニメ/特撮
	情報/ワイドショー		ドキュメンタリー/教養
22	ドラマ		劇場/公演
P	音楽	S	趣味/教育
SE	バラエティ		福祉

番組情報を示すアイコン

アイコン	内 容
	視聴予約している番組
σo	録画予約(ビデオ連動予約)している番組
*	有料放送、または PPV(ペイパービュー)番組
©	デジタルコピーが 禁止の番組
<u> </u>	デジタルコピーが 1 回のみ可能な番組

番組を予約(視聴予約・録画予約)する

放送予定の番組を予約します。

放送予定の番組を選んで(決定)を押します。

予約を確認する

(予約リスト)を押します。

▼予約選択画面

■録画予約 予約しない

(詳しくは100ページ)

▼予約リスト画面

■番組	表 [BSデジタ)	レ … テレビ]			2/26[月]午前	9:00
■予約	ウリスト	予約内容の確	認·変更	・取消ができ	きます。	
	放送時間		CH	- 番	組名	_
视镜	2/26[月]午前	9:00~午前	9:50	[BS102]	マニュアル浜口夫人	
三録画	2/26[月]午前	10:00~午前	10:30	[BS103]	新春、芸能人大集合	
温視聴	2/26[月]午前	11:00~午前	11:30	[BS141]	この町、あの町、ぶらり)
■視聴	2/26[月]午前	11:30~午前	11:50	[BS142]	K-5格闘技選手権	
网络雨	2/26[目]年後	∩1∩~年後	0.20	FRS1431	表のイタリア細米	- "
			(詳	しくは	:105ペー:	シ)

カラーボタンの機能について

(番組情報を見る)番組情報が表示されます。

^赤 (ジャンル検索) ニュース・報道、映画、音楽、バラエティーな ど、番組をジャンル別に探すことができます。

緑 (日時検索)日時を指定して番組表が表示できるので、番組 を早く探すことができます。

(予約リスト) 予約した番組を一覧表示することができます。予 約リストは予約の取消しや変更に使います。

※カラーボタンの機能は、表示されている画面によって変わります。画面の表示内容を見てボタンを使い分けてください。(画面上に機能表示がな いカラーボタンは、押しても働きません。)


電子番組表(EPG)を利用するための 設定を行う

番組表取得設定(地上デジタル放送)

- 地上デジタル放送の電子番組表(EPG) を取得、表示するときの詳細な設定です。 設定を「する」にしておくと、電源待機中に自 動取得し、電子番組表(EPG)の表示が早くなります。
 - 番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電源を 「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機が放送局の番組情報を取得しているためです。)


また、本体の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情報を取得できません。






メニュー または░を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[™] を押してください。





5 ② で「する」または「しない」を 選び、※ を押す

電子番組表(EPG)で番組を探す

見たい番組を探す



1 参与を押し、電子番組表(EPG)を 表示する

- 電子番組表(EPG)の例が93ページにあります。
- 2 見たい番組を ® で選び、寒寒を 押す

放送中の番組を選んだとき

⇒選んだ番組が選局されます。

未来の番組を選んだとき

⇒予約選択画面になります。(100ページ 参照)

電子番組表の表示内容

- ・テレビ放送……8日分
- ・データ放送……最低1日分
- ※ 電源を入れてからすぐに番組を選んだときは、表示されるまでに時間のかかる場合があります。

日時を指定して番組を探す

- 日時を指定して、電子番組表を表示させること ができます。
- 1 ① **を押し、電子番組表(EPG)** を表示する
 - ② (日時検索)を押す
- 2 で日にちを選ぶ
 - ・日にちを選んだあとに決定ボタンか赤ボタン(実行)を押すと、選んだ日にちの電子番組表が表示されます。
- 3 ① ○(時間を選ぶ)を押す
 - り で時間を選び、寒寒を押す



- ・指定された日時の電子番組表が表示されます。
- 4 ② で番組を選び、※定を押す

分類(ジャンル)で番組を探す

- 番組を分類(ジャンル)別に表示させて、見たい 番組を選ぶ方法です。
- 1 ① を押し、電子番組表(EPG) を表示する
 - ② (ジャンル検索)を押す
- 2 『 でジャンルを選ぶ
 - 見たい番組を 理す
 - ・ 黄ボタンを押すと、時間帯を3時間先に送ることができます。前の時間帯に戻るときは、緑ボタンを押します。

電子番組表(EPG)で番組の内容を 確認する



視聴中の番組の内容を見るには

番組情報ボタンを押してください。(90ページ参照)

(電子番組表を表示する必要はありません。)



- 地上D・BS・CSのいずれのネットワークについても、また、テレビ・データなどのメディアについても、同じように裏番組表を表示することができます。
- ・ 裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン (地上D·BS·CS)、テレビ/ラジオ/データボタ ンを押すと、他のネットワークやメディアの裏 番組表に切り換えることができます。

番組の内容を確認する

電子番組表で、番組の詳しい情報を見る ことができます。


1 ● を押し、電子番組表を表示する

· ■番組表 [BSデジ	タル … テレ	ノビ]			2/26[月]午	前 9:00
今日 27[火]	28[水]	1[木]	2[金]	3[土]	4[日]	5[月]
	午前 9時		4 10時		● 11時	•
101 ① 经	大リーグ・・	イチロー出	場予定試合			
102 2	3		W==	P	なプレーバッ:	ク・…
103 3	ントで…	2 3	=1		≦ デハイビジ	ョン…

放送中の他の番組(裏番組) を知りたいとき

• 気になる裏番組の一覧が確認できます。

運動を押し、裏番組表を表示する



2 内容を確認したい番組を




2 ○(番組情報を見る)を押す

・番組情報が表示されます。



- 番組情報案内にしたがって、カラーボタン、テレビ/ラジオ/データボタン、カーソルボタンを使い、希望する情報を選択します。
- ・選んだ番組を視聴したいときは、決定ボタンを押すと選局できます。(裏番組の情報表示中)

デジタル放送の予約と録画



	ページ
デジタル放送の予約のながれ	98
デジタル放送の予約の種類と手順	100
予約の種類について	
予約操作を始めよう	
「視聴予約」を選んだ場合	
「録画予約」を選んだ場合	101
録画予約する	102
ビデオコントローラーを使って予約する	
(ビデオ連動予約)	102
ビデオ連動録画の詳細設定	
詳細設定時のメッセージについて	104
予約の確認・取り消し・変更をする	105
予約リストを表示する	105
予約を確認したいとき	105
予約を取り消したいとき	105
予約を変更したいとき	105
予約動作や出力信号について	106
電源待機状態からの予約動作について	106
録画出力/モニター出力から出力される信号につい	て 106

デジタル放送の予約のながれ

電子番組表(EPG)から番組を予約する

- デジタル放送の番組を電子番組表(EPG)から予約して視聴したり、外部録画機器に録画できます。
- 予約の種類は「視聴予約」と「録画予約」の2種類があります。

番組予約(「視聴予約」と「録画予約」)の手順

くわしくは 100~104ページ

- デジタル放送を視聴中に
 を押して電子番組表 (EPG)
 を表示させる
- 2 番組を選ぶ(日時指定やジャンル 検索もできます)
- 3 予約の種類を選ぶ (100ページ)

視聴予約:

予約した時刻になると、予約した番組に切り換わります。

◎ 視聴予約の手順はここまでです。以下の手順は必要ありません。

録画予約 (4 へ):

予約した時刻になると、予約した番組がビデオ2入力/出力端子から出力されます。

4 予約の方法を選ぶ (102ページ)

予約する (次ページの 6 へ):

無料放送や契約済みの番組を簡単予約します。


詳細を設定する(次ページの 5 へ):

録画する音声や録画機器の選択、PPVの事前購入などを行います。

予約しない:

予約をしないで、番組表に戻ります。

▼電子番組表(EPG)



▼予約選択画面



▼予約選択画面



5 「詳細を設定する」を選んだ場合は(103~104ページ)

受信契約の確認、PPVの事前購入

●BSデジタル放送の視聴契約

BSデジタル放送は、有料放送と無料放送があり、有料放送には、あらかじめ契約して視聴する番組と、番組単位で購入して視聴するPPVがあります。

●110度CSデジタル放送の視聴契約

110度CSデジタル放送は有料放送で、各放送局との個別受信契約が必要です。その他に、番組単位で購入して視聴する PPVがあります。

映像・音声の選択と、購入設定

●映像や音声について

デジタル放送の一部の番組では、マルチビューや副映像、副音声などの情報が同時に 送られてきます。

▼PPV番組購入画面の一例



▼追加購入グループ情報の一例



6 予約した内容を確認する (105ページ)

予約した番組の詳細を確認します。

7 予約完了



デジタル放送の録画に関するご注意

デジタル放送のほとんどの番組には録画可能回数を制限するコピー制御信号が加えられています。この信号とともに録画された番組は、他のデジタル機器へのダビングに制限があります。



- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。
- 契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- ・番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。

デジタル放送の予約の種類と手順

予約の種類について


■ 電子番組表から、見たい番組の視聴予約や録画予約ができます。



- 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と、あらかじめ契約をしておく必要があります。契約をしていないと、予約どおりの視聴や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄 して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- ・最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、 新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し(**105**ページ)が必要です。

- 番組を見逃したくない
- 番組をビデオテープやハード ディスク、DVD ディスクに 録画したい
- 予約の確認や取り消し、変更を したい





(105ページ)



予約操作を始めよう

🛾 🛈 鱦を押し、電子番組表を表示する

② 予約したい番組を ② で選び、寒を押す



- ・ 予約選択画面になります。
- ・翌日以降の番組を予約したいときは、日時指定(**95** ページ)で番組表を表示させると便利です。



番組の予約方法を選んでください。 「視聴予約 「二録画予約 「予約しない」

「視聴予約」…… 視聴のみの予約となります。

視聴予約の手順に進みます。

(101ページ)

「録画予約」…… ビデオ2入力/出力端子に接続

した録画機器で録画できます。

(ビデオ連動録画)

録画予約の手順に進みます。

(102ページ)

次ページへつづく

「視聴予約」を選んだ場合



⇩で「予約する」を選び、㈱定)を

押す


■ この番組を視聴予約しますか?

予約する
予約しない

「戻る」で、決定を押す

この番組を視聴予約しました。

視聴予約が設定されました。 予約をすると、本体前面右下の予約ランプ が赤色に点灯します。



視聴予約・録画予約を設定した後に電源を切 るときのご注意

- リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本 体の電源スイッチでは切らないでください。本体 の電源スイッチで「切」にした場合は予約が実行 されません。
- 番組の始まる2分前までに予約して、電源 を切るときは、リモコンで電源を切るの ね。
- 有料放送は契約してから予約してね。
- 予約できる番組数は16番組までです。



「録画予約」を選んだ場合

・ビデオ連動予約で番組を録画予約できます。 (102ページ)

☑ この番組をビデオ連動予約しますか?

予約する 詳細を設定する 予約しない



- デジタル放送をビデオデッキで録画する場合 は、「デジタル固定」または「ビデオ連動予約」で 録画することをおすすめします。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむ などのほかは著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。
- ・ 番組開始の2分前から予約準備が始まります。
- 録画予約が設定されている場合は、デジタル固 定が解除されます。
- ・ 予約した番組の開始約2分前から、ビデオ2入 力/出力端子から映像と音声が出力され、番組 が終了すると出力も終了します。(本体の電源ス イッチで電源を切っているときは、出力されま せん。)

録画予約する

ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動予約)

■ ビデオ連動予約とは、付属のビデオコントロー ラーを使い、予約時間に合わせてビデオデッキ の録画を開始・終了させ、予約したデジタル放 送の番組を録画する方法です。






- デジタル放送をビデオデッキで録画する場合 は、「デジタル固定」または「ビデオ連動予約」で 録画することをおすすめします。
- ラジオ放送*をMDで録音するときは、デジタル 放送音声出力(光)端子の設定を「PCM」にして ください。(126ページ)
- ・ あなたが録画(録音)したものは、個人として楽 しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

※2008年4月現在、ラジオ放送はありません。



• ビデオ連動予約を初めて行う場合は、あらかじ め、ビデオデッキ・ビデオコントローラーの接 続(119ページ)、およびビデオ連動録画設定 (120ページ)を済ませておいてください。

100ページ「予約操作を始めよう」 の手順2で、🖟 🕾 🖟で「録画予約」を 選び、寒を押す



- ・ビデオ連動録画設定が済んでいるとき は、手順2の画面になります。
- ・ビデオ連動録画設定が済んでいないとき は、つぎの画面が表示されます。

ビデオ連動設定がされていません。 設定しますか? 設定しないと録画予約できません。 設定する 設定しない

「設定する」を選んで決定ボタンを押すと、 ビデオ連動録画設定画面になります。設定 を行ってください。(120ページ参照)

⁸ ○ ○ ○ で予約の方法を選び、 ※)を 押す

☑ この番組をビデオ連動予約しますか? 予約する 詳細を設定する 予約しない

「予約する」……無料放送や契約してい る有料放送が予約でき ます。

→次ページへ

「詳細を設定する」… 映像・音声の詳細の予 約設定ができます。視 聴制限や購入金額制 限の設定によって視 聴や購入が制限され ている番組の場合は、 暗証番号入力画面が 表示されます。

ビデオ連動録画の詳細設定

■ 映像・音声の詳細の予約設定ができます。 視聴年齢制限のある番組や非契約の有料番組 を予約したとき、B-CASカード未挿入で有料番 組を予約したときは、メッセージが表示されま す。設定を済ませてから、PPV番組の購入予約 ができます。(詳しくは**104**ページ)

映像の種類を選択する

映像の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表示のあるときのみ選択できます。

「マルチビュー」… いろいろな角度から見た映像 「映像」……・映像(最大4つ)



リモコンのボタン

マルチビュー番組を選んでいるとき

① で「マルチビュー」を選び、味定を押す

②でマルチビューの種類を

選び、決定を押す



副映像のある番組を選んでいるとき

① ② で「映像」を選び、決定を押す

②で映像を選び、決定を押す

映像の数は、番組によって異なります。





予約ランプについて

・101ページを参照してください。 実行中の録画予約を解除するには

105ページを参照してください。



録画予約を設定した後に電源を切るときのご 注意

・101ページを参照してください。

音声の種類を選択する

・音声の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表示のあるときのみ選択できます。

「音声」……音声(最大8つ) 「二重音声」…主音声と副音声

① で「音声」を選び、**押す

・音声の数は、番組によって異なります。



・映像・音声の購入に追加料金が必要なとき は、追加購入のための画面が表示されます。



• 「購入する」または「購入しない」を選び、決 定ボタンを押します。

予約設定を確認する

1 で「設定の確認」を選び、※定

を押す

2 ① 画面に表示された設定内容を確認する

②「確認」で決定を押す



- ・録画予約が設定されました。
- 「予約しない」を選んで決定ボタンを押すと、予約を中止して番組表に戻ります。

録画出力信号について

ビデオ連動録画設定で、リモコン信号が異なり動作しない場合でも、ビデオ2入力/出力端子からは、映像と音声信号が出力されます。 (この場合は録画する機器側で録画予約設定を行ってください。)

詳細設定時のメッセージについて

■ ここでは詳細設定を選んだときに表示されるメッセージについて説明します。

視聴年齢制限のある番組を予 約したとき

• 暗証番号入力画面が表示されます。

この番組は年齢制限で視聴制限されています。 暗証番号を入力してください。

数字ボタン(1~100)で暗証番号を入力してください。(152ページ参照)

B-CASカード未挿入で有料 番組を予約したとき

1

カードの挿入を確認してください。 予約の設定はできません。 「確認

・「カードの挿入を確認してください。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。B-CASカードを挿入してから、予約をしなおしてください。

非契約の有料番組を予約した とき

1

非契約の有料番組です。 予約の設定はできません。 コード:A103 確認


・「非契約の有料番組です。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。 「確認」で決定ボタンを押してください。

PPV番組(有料番組)を予約したとき

PPV番組を選んでいるときのみ必要な手順です。

ビデオ連動予約の場合


1 8 で「購入する」または「購入しない」を選び、寒を押す



• 「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

予約の確認・取り消し・変更をする

■ 番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取り消しや変更をすることができます。



予約リストを表示する

- 1 ① を押し、電子番組表を表示する
 - ② (予約リスト)を押し、予約リストを表示する


▼予約リストの例



- ・予約リストで現在の予約内容を確認します。
- 表示内右側に▲▼マークがある場合は、上 下カーソルボタンで予約リストの送り・戻 しができます。

予約を確認したいとき

7 予約リストから で確認したい 予約を選び、※定を押す



• 予約した番組の設定内容が表示されます。

予約を取り消したいとき

- 7 予約リストから で取り消したい 予約を選び、決定を押す
- 2 ので「取り消す」を選び、乗車を押す
- 3 『『で「する」を選び、寒寒を押す



実行中の録画予約を解除するには

デジタルに関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。




予約を変更したいとき

- 1 予約リストから で変更したい 予約を選び、※定を押す
- 2 で「変更する」を選び、寒寒を押す
 - ・予約選択画面になります。
 - 3 予約操作をやりなおす ・100~104ページの操作手順を参照してください。

予約動作や出力信号について

電源待機状態からの予約動作について

・デジタル放送を予約したときは、設定や条件によって動作が異なります。



- ※1 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。この場合、予約した番組が終了しても電源待機状態にはなりません。
- ※2 電源待機状態で予約実行中は、リモコンで電源オンした場合、録画中の番組の視聴および地上アナログ放送の選局や、外部 入力に切り換えることはできますが、デジタル放送(地上D、BS、CS)の選局ができません。
- ※3 録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)機能を使って録画する場合は、予約した時刻の約2分前から録画が始まります。

録画出力/モニター出力から出力される信号について

• 「録画出力」に設定したときと「モニター出力」に設定したときとでは、出力される信号が異なります。

ビデオ2設定	デジタル固定、録画予約ともしていない場合		デジタル固定または	
視聴画面	モニター出力	録画出力	録画予約している場合	
地上アナログ放送	地上アナログ放送	デジタル放送 (最後に視聴したチャンネル)	>-	
デジタル放送 (地上デジタル、BS、CS)	デジタル放送 (視聴画面と同じチャンネル)	デジタル放送 (視聴画面と同じチャンネル)		
映像入力(ビデオ1)	ビデオ1入力		デジタル放送 (設定したチャンネル)	
S2入力(ビデオ1)	映像は出力されません	デジタル放送 (最後に視聴したチャンネル)		
D3入力 (コンポーネント)	映像は出力されません	(以区に元が60/こ) アンイル)		
電源スタンバイ時	出力されません	出力されません	デジタル放送(設定したチャンネル)	




- ビデオ2入力/出力端子から、デジタルメニュー画面、電子番組表、データ放送画面、字幕などの画面表示も出力されます。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。
- 契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。
- ・ 録画予約を選択した場合、録画開始2分前になると、選局、メニュー操作などのデジタルに関するリモコン操作を受けつけなくなります。また、予約録画の実行中もリモコン操作を受けつけません。

操作を行う場合は、デジタルに関するリモコン操作をし、そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押して予約を解除してください。

BS103CHを 録画予約実行中のため、この操作はできません 予約を解除しますか?

録画や再生などの機器の接続




	/\-
他の機器の接続について	108
接続できる機器	108
こんなことができます	109
ビデオやDVDを見る	110
ビデオ機器の接続のしかた	110
ビデオ機器の再生映像を見る	111
DVDプレーヤーなどの接続のしかた	112
高精細映像を楽しむ	113
ビデオカメラの映像を	
ビデオデッキで録画する	114
接続について	114
録画の操作について	115
デジタル放送の番組を	
ビデオデッキで録画する	116
接続について	116
録画の操作について	117
デジタル放送の予約録画について	117

デジタル固定の設定118
ビデオコントローラーを使用する場合の接続…119
ビデオコントローラーを使うための設定をする 120
外部自動録画(シンクロ予約)機能を
使用する場合の接続122
録画機器がビデオコントローラー・
外部自動録画(シンクロ予約)機能に
対応していない場合の接続122
他の機器を使って録画するための設定123
ビデオ2入力を録画用または入力用に設定する 123
外部機器のなまえを表示させる124
音響機器をつないで音声を楽しむ125
デジタル音声(光)の音響機器を接続する 125
デジタル放送音声出力(光)端子の設定について…126
アナログ音声の音響機器を接続する126

他の機器の接続について

接続クイックガイドの手順6

接続できる機器



接続した機器を使うときは

・ ビデオ1入力端子に接続した機器の再生画像を見たいときは、入力切換ボタンを押し、「ビデオ1」を選びます。

ビデオ1

接続した機器の名前を表示させるには

・ ビデオ1入力端子に接続した機器がビデオデッキの場合、入 力切換画面の表示を「ビデオ」に設定することもできます。

ビデオ

(124ページ)

こんなことができます

	1 端子の形と呼び方 2 端子の詳細と接続ケーブル		画質など	
ビデオト	D(3)端子		・ビデオ機器側のD端子は、 D1~4の種類がありますが、 1~3の番号のいずれでも 接続できます。	D4: より鮮明な 高精細映像 D3: 高精細映像 D2: より鮮明な 高画質映像
入力ント	左		・D端子は映像専用端子のため、 音声は別に接続します。	D1: 高画質映像 (D3~1に対応) *本機の映像表示能力 は、640×480画素 の範囲になります。
ビデオ	。 S(2)端子		・ビデオ機器側のS端子は、 S、S1、S2の種類がありますが、 いずれの種類にも接続できます。	S映像入力に対応。 (S映像: 色ニジミの少
入力	左-海-右 音声端子		・S端子は映像専用端子のため、 音声は別に接続します。	ない標準映像)
ビデオ2入力	爾 面 病 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		・映像と音声をそれぞれ 別に接続します。	標準映像

- 1 接続するビデオ機器側の端子の形を確認する ※ビデオ機器側の端子の番号は必ずしも本機のもの と同じではありません。
- **2** 本機とビデオ機器を専用のケーブルで接続する ※接続ケーブルは付属しておりません。 市販品をお求めください。

入力端子の形を確認 してケーブルを選 び、ケーブルをつな いだ入力に切り換え るのね。





入力切換の飛び越しを設定する(スキップ設定)

- 本体やリモコンの入力切換ボタンを押したときに、接続していない入力や受信しない放送を飛び越して(スキップ)選ぶことができる機能です。
 - ① メニュー画面から「本体設定」一「入力設定」を選び、(決定)を押す
- ② で「スキップ設定」を選び、決定を押す

■メニュー[本体	*設定…入力設定]		
	項目を選んで確定し	てください	
スキップ設定			
ビデオ2設定	コンポーネント	しない	
	ビデオ1	しない	
	ビデオ2	しない	
	地上アナログ	しない	
	地上デジタル	しない	
	BSデジタル	しない	
	CSデジタル	しない	

本体の入力/放送切換ボタンでは、テレビの放送(地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル)も切り換えることができます。



④ で「する」を選び、決定を押す

■メニュー[本体	■メニュー[本体設定…入力設定]				
	項目を選んで確定して	てください			
スキップ設定					
ビデオ2設定	コンポーネント	しない			
	ビデオ1	∢ す る▶			
	ビデオ2	しない			
	地上アナログ	しない			
	地上デジタル	しない			
	BSデジタル	しない			
	CSデジタル	しない			
	1				

ビデオやDVDを見る

- 本機は映像入力端子を3系統備えており、ビデオデッキやDVDプレーヤーなどの外部再生機器を3台まで接続することができます。
- 接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。

■ 接続上のご注意


- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。
- 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。

ビデオ機器の接続のしかた

映像入力端子、S2映像入力端子に接続する



- ・音声はそれぞれの音声端子(左/右)に接続してください。
- ・ビデオ1入力のS2映像·音声入力端子または、ビデオ1入力・ビデオ2入力の映像・音声入力端子に接続できます。
- ・ビデオ2入力に接続するときは、ビデオ2入力端子設定を「ビデオ2入力」に設定してください。(**123**ページ)
- ・接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。



S2映像入力端子について


- S2映像入力端子は、映像端子(ビデオ映像端子)より色二ジミの少ない映像で再生するためにS端子ケーブルを使って外部機器を接続するときの端子です。
- 本機のS2映像端子に外部機器のS映像出力端子を接続しても、映像を楽しむことができます。(S端子接続の場合、画面サイズ制御信号には対応していません。)




ビデオ機器の再生映像を見る

[例] ビデオ1入力に接続したビデオ機器の再生映像を見る

- 1 ビデオ機器の準備をする
 - ① 本機背面のビデオ1入力にビデオ デッキを接続し、電源を入れる
 - ② 再生したいビデオテープを入れる
- 7 ♪ ♪ た押し、ビデオ1を選ぶ
 - 入力切換ボタンを押すごとに、以下のように画面が切り換わります。



🧣 ビデオ機器を再生状態にする



本体天面操作部の入力/放送切換ボタンでも入力を 切り換えられます。



このときは次の順で切り換わります。





- 再生するビデオ機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ・ ビデオ2を出力に切り換えている場合は、入力切換ボタンでビデオ2は選べません。

ビデオやDVDを見る(つづき)


DVDプレーヤーなどの接続のしかた

■ DVDプレーヤーなどに、D端子、S端子などの高精細映像に対応した出力端子がついている場合は、 その出力端子に合った接続をお選びください。より高画質な映像を楽しむことができます。

D3映像入力端子、S2映像入力端子に接続する



- ・ 音声はそれぞれの音声端子(左/右)に接続してください。
- コンポーネントビデオ入力のD3映像・音声入力端子またはビデオ1入力のS2映像・音声入力端子に接続できます。
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ・D3端子、S2端子を使うときは、映像端子に接続する必要はありません。
- D3端子は高精細な画質で入力された映像を再現するための端子です。 標準画質で入力された映像は同じ標準画質になります。



D3映像入力端子について

- ・ 本機のD3映像入力端子は、D1、D2、D3の映像の入力に対応しています。
- ・ 本機のD3映像入力は液晶パネルの映像表示能力により、D3映像の画質を100%再現できません。
- ※本機の映像表示能力は、640×480画素の範囲になります。



ビデオを見るための接続のしかたです。

- ・映像を見るときは、本機の入力と接続機器の出力をつなぎます。
- デジタル放送を録画するときは、本機のビデオ2入力/出力端子と接続機器の入力をつなぎます。

高精細映像を楽しむ


■本体背面のコンポーネントビデオ入力(D3映像)端子にDVDプレーヤーなどの機器を接続して、より高画質の映像を楽しむことができます。



- [例] コンポーネントビデオ入力(D3映像)端子 に接続したDVDプレーヤーの再生映像を 見る
- **DVDプレーヤーの準備をする**
- ① 本体背面のコンポーネントビデオ 入力端子にDVDプレーヤーを接 続し、電源を入れる
 - ② 再生したいディスクを入れる
- 2 (全) を押し、コンポーネント入力を 選ぶ

コンポーネント

p DVDプレーヤーを再生状態にする



本体天面操作部の入力/放送切換ボタンでも入力を 切り換えられます。



このときは次の順で切り換わります。






- ・詳しくは、DVDプレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。
- DVDプレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。ビデオデッキを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

ビデオカメラの映像をビデオデッキ で録画する

接続について

[例] 本機背面のビデオ1入力に接続したビデオカメラの映像を、ビデオ2入力/出力端子(「モニター出力/音声固定」に設定)につないだビデオデッキに録画する



ビデオ2入力/出力端子について

- ・ メニュー設定により「入力」「モニター出力(音声固定または音声可変)」「録画出力」を切り換えて使います。予約録画中、 デジタル固定中は、「モニター出力(音声固定または音声可変)」に設定していても「録画出力」になります。
- ・モニター出力(固定または可変)として使う場合 S2映像またはD3映像入力端子から入力された映像信号は、ビデオ2入力/出力から出力されません。(音声のみ出力されます。)
- ・録画出力として使う場合

デジタル放送を録画するときに使います。

デジタル放送のハイビジョン画質の映像は、標準画質に変換して出力します。したがって、接続されたビデオデッキでは標準画質で録画されます。

録画の操作について




- 1 ビデオ2入力/出力をモニター出力(音声固定または音声可変)に切り換える
 - ビデオ2入力/出力をモニター出力に切り 換えるための「ビデオ2設定」を行ってくだ さい。(**123**ページ)
- **2** を押し、画面を「ビデオ1」に切り換える(113ページ参照)



3 ビデオ2入力/出力に接続しているビデオデッキの入力切換を「外部入力」にする



4 ビデオ2入力/出力に接続しているビデオデッキを録画状態にする



5 ビデオ1入力に接続したビデオカ メラを再生状態にする






- 接続する機器の操作については、各機器の取扱説 明書をご覧ください。
- ・ビデオ2設定(123ページ)を「モニター出力(音声固定または音声可変)」に設定しても、D3映像端子とS2映像端子から入力された映像信号は、ビデオ2入力/出力から出力されません。(音声は出力されます。)
- あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

デジタル放送の番組をビデオデッキ で録画する

接続について

■ 本機背面の録画出力端子にビデオデッキなどの録画機器を接続して、デジタル放送を録画することができます。






- 録画出力(ビデオ2設定を「録画出力」に設定時)からは、デジタル放送のハイビジョン画質の映像を標準画質に変換して出力します。したがって、接続された録画機器では標準画質で録画されます。
- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

録画機器に外部自動録画機能(シンクロ予約機能)がある場合

本機は電源が入っていると、ビデオ2入力/出力端子から、常にデジタル放送が出力されます。そのため、録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)が設定されている場合、テレビの電源を入れると自動的に録画機器で録画が始まります。不要な録画を避けるためには、録画予約するとき以外は、録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定しないでください。

録画の操作について

- デジタル放送は、チャンネルを固定して録画することができます。(デジタル固定…118ページ)
- デジタル放送は、ビデオコントローラーで予約録画することができます。(ビデオ連動録画…120ページ)



録画出力される信号について

ビデオ2設定を「録画出力」に設定するとビデオ2入力/出力端子からは、デジタル放送の信号のみ出力されます。



- 録画をするビデオデッキの入力切換えや操作方法など、詳しくはビデオデッキの取扱説明書を ご覧ください。
- デジタル放送を録画しながら、地上アナログ放送などの裏番組を見るときは、デジタル固定を「する」に設定します。(118ページ参照)


[例] NHKハイビジョンの番組を録画するとき

1 ビデオ2入力を録画出力に切り換 える

- ビデオ2入力を録画出力に切り換えるためビデオ2設定を行ってください。(123 ページ)
- 2 ① BS を押し、BSデジタル放送 (テレビ)を受信する
 - ② チャンネルボタン③ を押し、 NHKハイビジョンを選局する

BSテレビ NHK h 3 103


3 ビデオデッキを外部入力に切り換え、録画状態にする





あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

デジタル放送の予約録画について



デジタル放送の番組をビデオデッキ で録画する(つづき)

デジタル固定の設定

■「デジタル固定」とは、現在受信しているデジタル 放送のチャンネルに固定する機能です。

操作の前に

こんなときに便利です

- デジタル放送の番組を録画しているとき、誤ってチャンネルを変えてしまうのを防ぐことができます。
- ・デジタル放送の番組を録画しながら地上アナログ放送の チャンネルの裏番組を視聴したり、ビデオ機器の再生映像 を楽しんだりすることができます。
- ・リモコンで電源を「切」(電源待機状態)にしても、録画出力からデジタル放送の映像・音声が出力されるので、録画を続けることができます。




- 1 固定したいデジタル放送のチャン ネルを選局する
- 2 メニュー画面から「デジタル設定」ー 「デジタル固定」を選び、 ***を押す



リモコンのボタン

3 で「する」を選び、寒を押す



・ 視聴中のデジタル放送のチャンネルに固定されます。

操作終了する場合は

メニュー または ○を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[™] を押してください。



- デジタル固定時は、デジタル放送関連の操作(デジタル放送の選局、メニュー・番組情報・番組表の表示等)ができません。
- ・ デジタル固定中に視聴・録画予約時間の2分前になると、デジタル固定が自動的に解除されます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除されたままとなります。



• 予約録画実行中は、デジタル固定にできません。



デジタル放送をビデオデッキで録画する場合


 「デジタル固定」または「ビデオ連動録画」(120 ページ)で録画することをおすすめします。このときは、ビデオ2設定を「録画出力」に設定してください。(123ページ)

ビデオコントローラーを使用する場合(予約録画の方法 A の場合)の接続

ビデオコントローラーを使うと、予約した時刻にビデオコントローラーからビデオデッキにリモコン信号が送信され、ビデオデッキの電源の入/切や録画の開始/停止を行い、本機の予約機能と連動して<u>デジタル放送の番組</u>を録画(ビデオ連動録画)することができます。この場合、ビデオデッキの予約設定は必要ありません。

※ ビデオデッキの機種によっては、リモコン信号が異なるため動作しない場合があります。そのときは、ビデオコントローラーは使用できません。また、ビデオデッキ内蔵型テレビにも録画できません。

(ビデオコントローラーと映像・音声ケーブルをつなぎます)



機種番号について

■ メーカーにより複数のリモコン信号を採用しており、つぎの機種番号で区分されます。

メーカー	機種番号
シア N サソ東ビ日フ松三パヤイ E コー芝ー立イ下菱ニオープ ア フェック オープ ア マカーカー ア ア マカー ア ア マ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3

ビデオコントローラー取付けの際のご注意

- ・リモコン受信部の位置は、ビデオデッキのメーカーや機種 によって異なります。一般的には、液晶表示部に隣接して 丸いものがうすく見えます。
- ・ビデオコントローラーの発信部がビデオデッキのリモコン受信部に確実に向いていることをご確認ください。
- ・ビデオコントローラーを取り付けるときは、はじめから任意の位置に固定しないで、**120~121**ページ「ビデオ連動録画設定」のテストでビデオデッキの電源が「入」になる位置を探し、その位置に固定してください。

デジタル放送の番組をビデオデッキ で録画する(つづき)

ビデオコントローラーを 使うための設定をする

- ・ビデオ連動録画設定が必要なのは初回のみです。 (ただし接続している機器を変更したときは、再度設 定が必要です。)
- ビデオ連動録画できるのは、デジタル放送のみです。
 地上アナログ放送、CATV放送などはビデオ連動録画ができません。

操作の前に

・録画出力信号について

ビデオ連動録画設定で、リモコン信号が異なり動作しない場合でも、録画出力端子からは、映像と音声信号が出力されます。(この場合は録画する機器側で録画予約設定を行ってください。)

・ビデオデッキの準備について

ビデオデッキ側は起動時に選局しているチャンネルの映像を録画しますので、外部入力チャンネルに切り換えた上で電源を「切」にして待機してください。

他のチャンネルでのタイマー録画が先に実行されると外 部チャンネルが変更されてしまい、他のチャンネルが録画 されます。

- **1** ビデオデッキの準備をする
 - ① 本機につなぐ(119ページ参照)
 - ② ビデオコントローラーを取り付ける(119ページ参照)
 - ③ 外部入力に切り換える
 - ④ 録画用ビデオテープを入れる
 - ⑤ ビデオのリモコンで電源を 「切」にする



2 ビデオ2入力端子の設定を「録画出力」に切り換える(123ページ参照)

3 メニュー画面から「デジタル設定」ー「デジタルメニューへ」を選び、乗車を押す



リモコンのボタン

4 デジタルメニュー画面で「外部機器設定」ー「ビデオ連動録画設定」を選び、※定 を押す



- **5** ① ビデオコントローラーの接続 を確認する
 - ②「次へ」で、決定を押す

ビデオ連動録画をご使用の場合は、取扱説明書の 「ビデオコントローラーを使って予約する」の項目を お読みの上、接続してください。 現在の設定:未設定


次へ

6 お使いのビデオデッキのメーカー を で選び、 *** を押す

ビデオのメーカーを選択してください。					
シャープ	アイワ	NEC	サンヨー		
ソニー	東芝	ビクター	日立		
フナイ	松下	三菱	パイオニア		

- 該当するビデオメーカーがない場合や外部自動録画機能(シンクロ予約機能)を使用して録画する場合、「シャープ」を選択してください。
 - ⇒ 予約録画の方法 B または 予約録画の方法 C に進みます。

7 「テスト実行」で、決定を押し、テストを開始する




テストの結果

- ビデオデッキの電源が「入」になったとき (正常)
 - ⇒手順10に進みます。
- ビデオデッキの電源が「入」にならなかったとき
 - ⇒ビデオデッキの接続、ビデオコントローラーの取付け、メーカーを確認し、手順8に進みます。
- 8 ① 『 でカーソルを機種番号の 欄に移動する
 - ②『ジョでメーカーの機種番号を

選び、決定を押す

• 119ページ左下にある「機種番号につい て」の表を参考に機種番号を選んでください。機種番号が複数あるメーカーの場合は、 お使いのビデオデッキが操作できるように なるまで手順8・9をくり返してください。





ビデオコントローラーの取付け位置が適切でないために、ビデオデッキの電源が「入」にならないことがあります。その場合は、手順**8・9**でテストをくり返しながらビデオデッキの電源が「入」になる位置を見つけ、その位置にビデオコントローラーを固定してください。

- テストの結果、該当する機種番号がない場合は[1]を選択し、手順10の②に進みます。 (ビデオデッキの電源が入らなくてもかまいません。)ビデオコントローラーを外し、 ビデオ連動予約を行う際はビデオデッキに もタイマー予約を設定してください。
- 10 ① ビデオデッキの電源が「入」に なったことを確認する
 - ②「設定する」で、寒寒を押す
 - これでビデオ連動録画の設定は完了です。

操作終了する場合は

- **☆☆ または を押し、通常画面に戻す**
- 1つ前に戻る場合は[™] を押してください。

設定が終了したら、再度ビデオデッキの電 源を「切」にします。

- 予約した時刻になると、ビデオデッキの電源 が入り、録画が開始されます。
- 録画予約のしかたについては、98~104 ページをご覧ください。



- ・ ビデオコントローラーのテストで、どの機種番号を選んでもビデオデッキの電源が「入」にならない場合は、ビデオコントローラーの発信部がビデオデッキのリモコン受信部に確実に向いているか、再度ご確認ください。
- ビデオ連動録画設定が必要なのは初回のみで、 つぎに予約するときは、再設定の必要はありません。


デジタル放送の番組をビデオデッキ で録画する(つづき)

外部自動録画(シンクロ予約)機能を使用する場合(予約録画の方法 B)の接続

- お持ちの録画機器に外部自動録画機能(シンクロ予約機能)が付いている場合、ビデオコントローラーをつながずに予約録画することができます。
- シンクロ予約とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が入り、録画を開始する機能です。(詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。)

接続のしかた

※ビデオコントローラーをつなぐ必要はありません。



設定が終了したら、本機の電源を「切」にします。(リモコンで切ります。)そして録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定し、録画の準備をすませて、録画機器のリモコンで録画機器の電源を「切」にします。

- 予約開始時刻になると、本機のビデオ2入力/出力端子から映像と音声が外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応した入力端子へ出力されます。これに連動して録画機器側で録画が始まります。
- ・録画予約を設定する前に、ビデオ2入力/出力端子を「録画出力」に設定してください。(123ページ)
- ・ 録画予約のしかたについては、98ページをご覧ください。

録画機器がビデオコントローラー・外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応していない場合(予約録画の方法 ○)の接続

■ お持ちの録画機器がビデオコントローラーおよび外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応していないなど、予約録画の方法 A・予約録画の方法 Bが使えない場合でも、本機側と合わせて録画機器側でも日時やチャンネルを予約設定しておけば録画が可能になります。

設定が終了したら、本機の電源を「切」にします。(リモコンで切ります。)そして録画機器のタイマー予約などの予約録画機能で、本機で設定した予約と同じ日付・時刻に設定し、予約するチャンネルは外部入力に設定します。

- ・ 録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 予約開始時刻になると、本機の電子番組表で予約した番組の映像·音声がビデオ2入力/出力端子から出力されます。同時に、 録画機器側で行った設定により、録画機器側の予約録画が始まります。
- ・ 録画予約を設定する前に、ビデオ2入力/出力端子を「録画出力」に設定してください。(123ページ)
- ・ 録画予約のしかたについては、**98**ページをご覧ください。

他の機器を使って録画するための設定

ビデオ2入力を録画用または 入力用に設定する

■ 本機背面のビデオ2入力/出力端子は、録画用 と入力用に使い分けることができます。

操作の前に

•録画出力

デジタル放送を録画するときに選びます。

•モニター出力/音声固定

音声出力端子から出力される音量レベルは一定で、スピーカーの音量を調整しても端子の出力レベルは変化しません。

•モニター出力/音声可変

スピーカーからは音声が出ません。音声出力端子から出力 される音量レベルを、音量ボタンで調整することができま す。

ビデオやDVDを見るときの設定

• ビデオ2入力(工場出荷時の設定) ビデオ再生機器をつなぐなど、入力端子として使うときに 選びます。



•モニター出力/録画出力される映像信号について

	モニター出力	録画出力
地上アナログ放送	0	×
デジタル放送	\circ	0
ビデオ入力	0	×
コンポーネント 入力	×	×
S2入力 (ビデオ1)	×	×

操作終了する場合は


メニュー またぱ◯を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[№] を押してください。

1 メニュー画面から「本体設定」ー「入 力設定」を選び、※定を押す



2 で「ビデオ2設定」を選び、決定



3 で「ビデオ2入力」「録画出力」「モニター出力/音声固定」「モニター出力/音声可変」のいずれかを選び、***を押す

• 「モニター出力/音声可変」に設定すると、 音量を調整したとき、次のような音量表示 が画面に表示されます。

> ライン出力 -30 |||||||||||



- ・録画をするビデオデッキの入力切換えや操作 方法など、詳しくはビデオデッキの取扱説明 書をご覧ください。
- デジタル放送を録画するときは「デジタル放送の番組をビデオデッキで録画する」(116ページ)をご覧ください。
- テレビチャンネルを切り換えると、ビデオ2入 カ/出力端子から出力される映像も変わってしまいます。
- オンタイマー(146ページ)のチャンネル設定を「ビデオ2」にしたときは、「ビデオ2」の設定はできません。

外部機器のなまえを表示させる

■ コンポーネントビデオ入力やビデオ1入力、ビデオ2入力に接続している外部機器に合わせて、表示される機器の名称を選択することができます。

表示できる名称について

コンポーネントビデオ入力

コンポーネント	HDD
D端子	BD
DVD	CATV
ビデオ	ゲーム

ビデオ1入力

ビデオ1	HDD
入力1	CS
DVD	CATV
ビデオ	ゲーム

ビデオ2入力

ビデオ2	HDD	
入力2	CS	
DVD	CATV	
ビデオ	ゲーム	




ゲーム機との接続について

• 光線銃などを使い、画面を標的にするゲームは使用できません。




[例] ビデオ1の表示を「ゲーム」に変える

1 メニュー画面から「本体設定」ー 「入力表示選択」を選び、※定 を押す



2 で「ビデオ1」を選び、寒寒を押す

3 『こうで「ゲーム」を選び、寒寒を押す



操作終了する場合は


*ニューまたは ○を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は○ を押してください。


音響機器をつないで音声を楽しむ

デジタル音声(光)の音響機器を接続する

■ デジタル音声ケーブルを使って、「デジタル音声入力(光)端子」のある音響機器と接続すると、 デジタル放送の音声を高音質で録音できます。



■ また、本機のデジタル放送音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC音声フォーマットを出力することができます。AAC対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。





- ・詳しくは、接続する音響機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する前に本機と音響機器の電源を切ってください。
- ・本機では、常にデジタル放送の音声がデジタル放送音声(光)端子から出力されます。
- ・デジタル音声設定を「AAC」にしているとき、字幕放送やデータ放送の一部の音声は、本機のデジタル放送音声出力 (光)端子から出力されません。
- 番組により録音・録画が制限されている場合があります。
- ・ あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

音響機器をつないで音声を楽しむ(つづき)

デジタル放送音声出力(光)端子の設定について

- 本体背面のデジタル放送音声出力(光)端子の出力信号 形式を、接続する音響機器に合わせて選択できます。
 - 接続する機器がAAC/PCMの自動切換えに対応していない場合は、機器側の設定を手動で切り換えてください。
 - デジタル放送音声出力(光)端子からは、デジタル放送音声以外は出力されません。
 - 「AAC」に設定した場合、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。
- メニュー画面から「デジタル設定」ー「デ ジタルメニューへ」を選び、決定を押す



2 ① 『 で「システム設定」を選ぶ

② で「デジタル音声設定」を選び、※を押す




接続する機器に合わせて「PCM」または 「AAC」を ® で選び、 *** を押す

「PCM」…… 音声AACに対応していない音響機器 (例. MDレコーダー、MDコンポなど)

に接続するとき

「AAC」…… 音声AAC対応のAVアンプなどに接続

するとき




アナログ音声の音響機器を接続する

■ 本体背面のビデオ2入力/出力端子(「モニター出力 (音声固定または音声可変)」に設定時)に、お手持ち の音響機器をつないで音声を楽しむなどの使いか たができます。




- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ・ビデオ2入力/出力の音声端子(「モニター出力」に設定時)から出力される音声の出力レベルを 「音声固定」にするか「音声可変」にするか選択することができます。操作のしかたなど、詳しくは **123**ページをご覧ください。





画面や映像・音声の調整



ページ

画面サイズを設定する前に	128
画面サイズについて	128
画面サイズを設定する	129
画面サイズを手動で設定する	129
自動的に最適な画面サイズに設定する (画面サイズ検出機能)	130
S端子 D端子 デジタル放送 映像の向きを変える	131 131
映像の向きを変える(映像反転)	

133
133
134
135
136
136
137
137
137
137
138
138
138

画面サイズを設定する前に

画面サイズについて

- 手動でお好みの画面サイズを選べるだけでな く、放送やソフトの内容によって画面サイズが 自動的に切り換わるように設定することがで きます。
- つぎの4つの画面サイズから選択できます。

機 能 スクイーズ映像(16:9の映像を

あらかじめ縦長に圧縮して記録された映像)を自動的に16:9で表示します。4:3の映像は4:3で

この設定は、デジタル放送の映像または、D3映像入力端子やS2映像入力端子に接続された映像を表示しているときに有効

※工場出荷時は「自動判別」に設

元の映像をそのまま4:3サイズ

元の映像の上下を圧縮し16:9

元の映像を上下左右に引き伸ばし、中央部を表示します。

定されています。

サイズで表示します。

で表示します。

表示します。

です。



画面サイズの設定には手動と自動があります。

- 手動で選ぶ→画面サイズボタンで切り換えます。
- 自動設定→自動判別機能で設定します。

元の画像	4:3	16:9	拡大
縦長の映像の場合			*16:9で表示されていた場合
左右に帯が入った縦長の映像の場合			*16:9で表示されていた場合
4:3の映像の場合			※4: 3で表示されていた場合



4:3

16:9

拡大

画面サイズ

自動判別

- ・本機の画面サイズ切換え機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面 サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、画面サイズ切換え機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを[4:3]にしてください。
- ・ オリジナル映像のサイズ(シネスコサイズなど)によっては、上下に黒い帯が残る場合があります。
- 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換え機能で 最適なサイズに切り換えてください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることが ありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換え機能(画面サイズ検出機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。
- 手動で他のサイズを選んだ場合でも入力切換や、入力信号/放送が変わったときは、自動的に最適なモードに戻ることがあります。
- コンポーネントビデオ入力端子に接続している機器がRCAピンプラグのときは、自動設定にしても画面サイズを自動判別できません。このときは、手動で「16:9」または「4:3」を選んでください。

画面サイズを設定する

画面サイズを手動で設定する

■ 本機はリモコンで画面を拡大することができます。また、メニューから画面サイズを選べます。





- 本機の画面サイズ切換え機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- 縦横比が16:9の映像でない従来の4:3の映像を 画面サイズ「16:9」に設定してご覧になると、画 面が変形して見えます。
- ・ 手動で他のサイズを選んだ場合でも入力切換 や、入力信号/放送が変わったときは、自動的に 最適なモードに戻ることがあります。その場合 は、再度、手動で設定変更してください。

リモコンで画面を拡大する

__ **1** ○ を押す


・画面拡大されます。

画面サイズ [拡大]

2 もとの大きさに戻すときは、もう 一度 ^{画サイズ}を押す

メニューで画面サイズを切り 換える

- 1 メニュー画面から「機能切換」ー「画面サイズ」を選び、 を押す
- 2 で設定したい画面サイズを選び、(決定)を押す



操作終了する場合は

^{メニュー}またぱ。を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は ← を押してください。

画面サイズを設定する(つづき)

自動的に最適な画面サイズに 設定する(画面サイズ検出機能)


- 画面サイズ検出とは、受信している放送や外部 入力されたソフトの映像を自動的に最適な画 面サイズに切り換える機能です。
- 画面サイズ検出機能には3つの項目がありま す。詳しくはつぎのページをご覧ください。各 項目はメニューの操作で設定します。


画面サイズ検出機能を働かせたときの画面表示例

スクイーズ映像

·D端子 ·S端子







「S端子」を設定する場合は

入力(ビデオ1)を選びます。


「D端子」を設定する場合は

- 入力(コンポーネント)を選びます。
- メニュー画面から「機能切換」ー 「画面サイズ検出」を選び、決定を



- 3 ① 『 で設定したい項目を選 び、決定を押す
 - ②で「入」または「切」を選 び、決定を押す

(「S端子」を設定する場合)



操作終了する場合は

★☆☆ または ○を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は○ を押してください。

S端子

- S2映像端子から入力された映像に画面サイズ 制御信号が含まれているとき、自動的に最適な 画面サイズで表示する機能です。
 - S端子を「入」に設定しても、S2映像端子から入力された映像によっては、最適な画面サイズにならない場合があります。

D端子

■ D3端子の画面サイズ制御信号により、自動的 に最適な画面サイズで表示する機能です。

デジタル放送

■ デジタル放送から送られてくる情報をもとに、 自動的に最適な画面サイズで表示するよう設 定することができます。

画面サイズ検出機能が働かないようにするには

- ① メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する。
- ② 左右カーソルボタンで「機能切換」を選ぶ。
- ③ 上下カーソルボタンで「画面サイズ検出」を選び、決定ボタンを押す。
- ④ 画面に表示されているすべての項目(「S端子」「D端子」「デジタル放送」)を「切」に設定する。
 - •詳しい操作方法については、**130**ページをご覧くだ さい
- ⑤ メニューボタンまたは終了ボタンを押し、通常画面に 戻す。



 ビデオ機器やゲーム機などをS2映像端子やD3 映像端子で接続した場合でも、機器やソフトな どによって画面サイズ検出機能が働かない場合 があります。

映像の向きを変える


映像の向きを変える(映像反転)

■ 設置のしかたに応じて、映像の左右、上下、上下左右を反転して映すことができます。 ゴルフの練習をする、ダンスの振り付けをおぼえるときなど、鏡を見ているように左右を反転させたり、天井に設置する場合に上下を反転させるなどの使いかたができます。



・ 工場出荷時は、「映像反転」は「しない」に設定されています。


映像反転の表示



1 メニュー画面から「機能切換」ー 「映像反転」を選び、※定 を押す



2 で「しない」「左右反転」「上下左右」「上下反転」のいずれかを選び、※ を押す



- 「しない」を選んだときは、反転しません。
- 「しない」以外を選んだときは、メニューも 反転表示されます。
- 「左右反転」「上下左右」を選んだとき、音声は左右反転しません。

操作終了する場合は一

た☆または☆で押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は○ を押してください。

お好みの映像・音声で楽しむ

- お好みの映像・音声を設定する方法には、次の2つがあります。
 - 映像ポジションを選ぶ
 - ・ 映像・音声を個別の設定項目ごとに設定する


お好みの映像設定を選ぶ(映像ポジション)

映像ポジションとは

■ 部屋の明るさや再生ソフトの内容に合わせて、記憶されたお好みの映像調整に設定する機能です。

「ダイナミック(固定)」... 明るい部屋で見るとき。(このポジションを選んだときは、映像調整ができません。)

※工場出荷時は、映像ポジションは「標準」に設定されていますが、暗いと感じた場合は「ダイナミック」 をお選びください。(この場合、消費電力量が増加します。)





・映像ポジションは各入力でとに別のものを選ぶ ことができます。(例えば、テレビは「標準」、ビデオ1入力は「ダイナミック」....などの設定ができます。)

ゲーム ← 映画 ← ダイナミック (固定) ←

・映像ポジションは、メニュー画面から「映像調整」-「映像ポジション」を選んで設定することもできます。

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)


手動で映像を調整する

■「映像調整」とは、映像の濃淡や明るさ、色のぐあいなどを、お好みの状態に調整する機能です。

現在視聴している入力により、別の調整項目になっています。

- 映像ポジションごとに、お好みの映像に調整し、調整内容を記憶させることができます。映像調整は、さきに映像ポジションを選んでから行ってください。(133ページ参照)
- 映像ポジション「ダイナミック(固定)」では、映像調整ができません。

1 メニュー画面から「映像調整」を選



2 ① で調整したい項目を選ぶ ② ® ® でお好みの設定にする



工場出荷時の設定に戻したいとき

- ① 手順**2**の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
- ② 上下カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

明るさ

・ 放送番組や再生ソフトなど映像内容に合わせて、画面 をお好みの明るさに手動調整することができます。



映像

・映像の強弱を手動調整することができます。



黒レベル

画面を見やすい明るさに手動調整することができます。



色の濃さ

映像の色の濃さを手動調整することができます。




色あい

肌色を手動調整することができます。



画質

画面をお好みの画質に手動調整することができます。



明るさセンサーを手動で設定する

- 室内の照明状況など周囲の明るさに応じて画面の明るさが自動的に調整されるよう設定することができます。(明るさセンサー機能)
- 放送や再生ソフトの映像内容に合わせ、画面を お好みの明るさに手動調整することができま す。

設定項目	設定内容
切(手動調整)	明るさの項目で17段階のお好みの調整
	ができます。
入:表示あり	周囲の明るさが変化すると明るさセン
	サー機能が働いて、画面の明るさを自動
	調整します。
	自動調整中、明るさセンサー機能の効果
	が画面に表示されます。
明るさセンサー: 炒炒炒炒炒 🌣 💠 💠	
※メニュー表示中は表示されません。	
入:表示なし	画面の明るさが自動的に変化しますが、
	センサー効果は画面に表示されません。





明るさセンサー受光部の前にものを置いたりすると、明るさを感知できなくなります。

操作終了する場合は

҂҈または⊜を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[™] を押してください。


1 の を押す

設定されているモードが表示されます。


明るさセンサー 〔入: 表示あり〕


2 再び ○ を押し、お好みの設定を 選ぶ

ボタンを押すたびに、設定がつぎのように 切り換わります。




- ※メニューで [入:表示なし] に設定した場合は [入:表示なし] と表示されます。
- メニュー画面で明るさセンサーの入/切を切り換えることもできます。





2 で設定したい項目を選び、 ***を押す



お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

画面をお好みの色温度に調整する

■画面全体を、自然な色味やお好みの色味に補 正することができます。

●ユーザー設定 : 赤・青・緑をお好みの色味に

調整できます。

●高 : 青みのかった寒色系の強い色

味になります。


●中 : 自然な色味になります。(白い

画面では白く見える等。)


●低 : 赤みのかった暖色系の強い色

味になります。

1 メニュー画面から「映像調整」ー 「機能詳細設定」を選び、深定を押す



2 で項目を選び、決定を押す



[「ユーザー設定」を選んだ場合]



れかを選び、『で調整する






色温度の「高」、「中」または「低」を選んでいる場合、 「赤」「緑」「青」は調整できません。

音声だけを楽しむ(映像入/切)

■ 映像を消して、音声だけを楽しむことができます。




♥像入/切 を押す

映像[切]にするには もう一度「映像入/切」ボタンを押してください

- **う** 再び ⊜ を押す
- 映像を再表示させるには、もう一度 を 押してください。
 - 音量調整、消音、音声切換以外の操作をしても、映像が再表示されます。
- メニュー画面で映像入/切を切り換えること もできます。
- 1 メニュー画面から「機能切換」ー「映像入/切」を選び、※定を押す



7 ♀ で「切」を選び、寒を押す



操作終了する場合は

*ニュー または ○を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[№] を押してください。


無信号のときのノイズ画面を 青色にする(ブルーバック)

■ 通常の状態では、放送終了や無信号状態になる と、画面がノイズだけになり「ザー」という音声 が流れます。

ブルーバックを「入」に設定しておくと、放送終了や無信号状態になると画面が青色に切り換わり消音状態になりますので、不快感が軽減されます。

1 メニュー画面から「機能切換」ー 「ブルーバック」を選び、深定を押す





操作終了する場合は

☆☆ または ® を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は○ を押してください。



- チャンネル設定モードでは、ブルーバックは働きません。
- ・ 放送が終っても、他局の放送やその他の電波が 混入するときは、正しく機能しない場合があり ます。
- デジタル放送の信号に対しては働きません。

お好みの音声に調整する (音声調整)

音声調整の基本操作

- 1 メニュー画面から「音声調整」を選ぶ
- 2 ① で調整したい項目を選ぶ
 - ②・『で、お好みの位置に調整する



リモコンのボタン

続けて他の項目を調整したいときは、手順 2をくり返します。



工場出荷時の設定に戻したいとき

- 手順2の①で「リセット」を選び、決定ボタンを 押します。
- ② 上下カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

音声調整の項目

• お客様が実際にお使いの音量で調整してください。

高音 [0] ---++

低音 [0] ----+

お好みに合わせて調整することができます。

バランス 左――右

お好みに合わせて、左右のスピーカー音声のバランスを調整することができます。



 「入力設定」の「ビデオ2設定」が「モニター出力/ 音声可変」に設定されているときは、音声調整が できません。

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

二重音声放送やステレオ放 送を楽しむ


- 二重音声放送やステレオ放送のとき、音声切換 ボタンで音声モードを切り換えることができ ます。
- 二重音声放送やステレオ放送を受信すると、 チャンネル表示の色が変わり、その下に「ステレオ」、「主音声」などの音声モードが表示されます。

チャンネル表示の色について

二重音声放送やステレオ放送は、チャンネル表示の色で区別することができます。

(地上アナログ放送の場合)

二重音声放送のとき



ステレオ放送のとき




雑音が多くて聞きづらいとき は、「モノラル」にすると聞きや すくなることがあります。

モノラル放送のとき



主音声と副音声について


ニュースや洋画などの二ヵ国語放送で、吹き替えの日本語(主音声)と英語などの外国語(副音声)の2種類の音声が楽しめます。




音声モードを切り換える

1 () を押し、お好みの音声を選ぶ

ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。



ステレオ放送のとき



ステレオ放送の音声切換

ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」 になります。


雑音が多いときは、®で「モノラル」にする

- ・画面右上に「モノラル」と表示されます。
- 「モノラル」にすると雑音が減って聞きや すくなることがあります。



- ・音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、 ステレオ放送を受信してもモノラル音声になり ます。
- ステレオ音声で聞くときは、再度ボタンを押して「ステレオ」に切り換えてください。
- デジタル放送視聴時の音声切換については、89ページをご覧ください。

便利な機能



お好みのチャンネルを登録する......140 お好み選局/登録画面に お好み登録したチャンネルを確認する......141 お好み登録を変更する......141 お好み選局/登録画面から 省エネ機能を使う......142 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) 142 オフタイマーの残り時間を見るには......142 操作しない状態のときに電源を切る (無操作電源オフ)......142 放送終了後に電源を切る(無信号電源オフ)......143 指定時刻に電源を入れる(オンタイマー).....144 時刻設定について......144 メニューから時刻を設定する......144 時刻の表示を設定する......145 オンタイマーを設定する......146 オンタイマーを入/切する......147 ボタンの操作を禁止する(チャイルドロック)...148

お好みのチャンネルを登録する


お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する(お好み登録)

- よく見るチャンネルをお好み選局/登録画面 に登録できます。
- ネットワーク(地上アナログ、地上デジタル、 BSデジタル、110度CSデジタル)やメディア (テレビ、データなど)を混在させた登録ができ ます。
- ※ お好み選局/登録画面は、工場出荷時の状態では、地上アナログ放送に設定されています。



- [例] BSデジタルのテレビ放送の103チャンネルをお好み選局/登録画面の[5](チャンネルボタン **5**)に登録する
- 1 ① BS を押し、BSデジタル放送 (テレビ)を選ぶ
 - ② 103チャンネルを選局する
- 2 ① | を押す を押す ・ お好み選号 / 登録画面がま

・お好み選局/登録画面が表示されます。



② 決定を押す



3 登録したいチャンネルボタン⑤ (登録先のボタン)を押す




上下左右カーソルボタンで登録したい チャンネルを選ぶこともできます。カーソ ルボタンで選んだときは、(決定)を押しま す。

お好み選局/登録ボタンまたは終了ボタンを押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。

お好み登録したチャンネル を確認する

- お好み選局/登録画面(「1」~「12」)に登録されているチャンネルの内容を画面で確認することができます。
 - 1 放送を視聴中に 巻線 を押す
 - 登録されているチャンネル内容の一覧が表示されます。



- ・内容を確認します。
- 2 の または を押し、画面表示を消

お好み登録を変更する

140ページ手順1〜4の操作を行い、お好み登録されているお好み 選局/登録画面に新たなチャンネルを登録しなおす

お好み選局/登録画面からチャンネルを選局する(お好み選局)

- お好み選局/登録画面に登録したチャンネル を選局します。
- ネットワーク(地上アナログ、地上デジタル、 BSデジタル、110度CSデジタル)やメディア (テレビ、データなど)を切り換えることなく、 チャンネルを選べます。
 - がが選易を押す
 - |・お好み選局/登録画面が表示されます。



- 2 見たいチャンネルボタン(①~ ② 12)を押す
 - 選んだチャンネルの画面になります。

省エネ機能を使う

■ 本機は省エネに役立つつぎのような機能を備えています。

指定した時間後に電源を切る (オフタイマー)

■「オフタイマー」を使うと、指定した時間後に 電源を切ることができます。テレビを見なが らおやすみになるときなどに便利です。



☆なった押す

- オフタイマーがすでに設定されている場合は、 オフタイマーの残り時間が表示されます。設定 されていないときは「一時間 – 一分」と表示されます。
- 2 オフタイマー表示が出ている間に 再び を押し、電源が切れるま での時間を選ぶ
 - ボタンを押すたびに、設定時間がつぎのように切り換わります。

→ - 時間 - 一分 → 0時間30分 → 1時間00分 - 2時間30分 ← 2時間00分 ← 1時間30分 ←

オフタイマーは、メニューの「機能切換」ー「オフタイマー設定」でも設定できます。


オフタイマーの残り時間を見るには

オフタイマー 2時間15分

- しばらくすると表示が消えます。
- 表示が出ている間に再びオフタイマーボタンを押すと、残り時間が変わってしまいます。
- ・オフタイマーの残り時間が5分になると、 残り時間が画面に表示されます。
- 画面表示ボタンを押しても、オフタイマー の残り時間を知ることができます。

操作しない状態のときに電源を切る(無操作電源オフ)

- 操作しない状態が一定の時間経過すると、自動的に電源が切れるように設定できます。
- 工場出荷時は、「しない」に設定されています。
- 1 メニュー画面から「機能切換」ー 「省エネ設定」を選び、決定を押す
- **2** ① で「無操作電源オフ」を選び、 ※定 を押す
 - ② で設定する時間を選び、



・電源が切れる5分前から画面に残り時間が表示されます。


操作終了する場合は

メニュー または ○を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[№] を押してください。

放送終了後に電源を切る (無信号電源オフ)

- 放送が終了するなど無信号状態になると、約5 分後に電源が切れるようにします。
- 工場出荷時は、「しない」に設定されています。
- 1 メニュー画面から「機能切換」ー 「省エネ設定」を選び、※定 を押す
- **2** ① ② で「無信号電源オフ」を選び、(未定)を押す
 - ② で「する」を選び、**を 押す





無信号電源オフ機能について

- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波 が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ 信号が入力されているときは、正しく動作しな い場合があります。
- ・放送電波の状態などにより、放送を見ていると きに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場 合は、設定を「しない」にしてください。
- デジタル放送、外部入力(コンポーネント、ビデオ)モードのときは、無信号電源オフは働きません。

操作終了する場合は

- または☆を押し、通常画面に戻す
- 1つ前に戻る場合は[™] を押してください。

指定時刻に電源を入れる(オンタイマー)

時刻設定について

■ 本機は、現在時刻を表示する時計機能や、指定した時刻に電源を自動的に入れるオンタイマー機能を備えています。これらの機能を使うには、本機の内蔵時計が正しくあっていることが必要です。

■ 自動時刻設定機能について

本機はBSデジタル放送などから時刻情報を取得し、内蔵時計を自動設定する機能を備えています。


BSデジタル放送などが受信できない状態にあるときなど、自動設定されていない場合は、右記の手順によりテレビメニュー画面で時刻設定することができます。



メニューから時刻を設定する


[例] 午前10時30分にあわせる

1 メニュー画面から「本体設定」ー「時 刻設定」を選び、決定を押す




(リモコンのボタン)

2 で「時計あわせ」を選び、寒寒を押す



• 時刻が自動設定されている場合、「時計あわせ」は設定できません。

3 000で「午前10時30分」にあわせ、 ***を押す



電話などの時報にあわせて、 (決定)を押して ください。



・設定後、現在時刻を確認したいときは、 ○ を 押してください。画面右下に現在時刻が表示されます。

操作終了する場合は

たごまたは☆☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は を押してください。

設定できる時刻の範囲


■ 12時間表示

午前11時59分→午後0時00分(昼の12時) ••• 午後11時00分•••


午後11時59分→午前0時00分(夜の12時) ••• 午前11時00分•••

■ 時刻設定

・ を押すごとに1分ずつ切り換わり、押し続けると10分単位で切り換わります。



午前0時50分→午前0時51分 ••• →午前1時00分 ••• と切り換わります。



午前1時00分→午前0時59分 ••• →午前0時50分 ••• と切り換わります。


時刻の表示を設定する

- リモコンの を押したときに画面右下に時刻表示が出ますが、この表示を出すか出さないかを設定することができます。
- [例] 時刻表示しないとき
- 1 メニュー画面から「本体設定」ー「時刻 設定」を選び、※定を押す



2 ① 『で「時刻表示」を選び、深定を押す

②で「しない」を選び、決定を押す



操作終了する場合は

※ニュー または ○を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は○ を押してください。

指定時刻に電源を入れる(オンタイマー)(つづき)

オンタイマーを設定する

オンタイマー設定の前に時刻設定をしてください。(144ページ参照)

設定できる内容

- オンタイマー設定 入←→切
- オン時刻 午前0時00分~午後11時59分
- チャンネル オンタイマー時のチャンネルを設定できます。 設定範囲: CH1~CH20、C13~C63、コンポーネント、ビデオ1、ビデオ2、デジタル
- 音量 オンタイマー時の音量値を設定できます。 設定範囲: 0~60
- リモコンの でオンタイマーの入/切を切り 換えることができます。



チャンネルを「デジタル」にしたときは

- 最後に視聴していたチャンネルが表示されます。
- オンタイマーを設定してから、自動的に電源が 入るまでの間に、視聴予約や録画予約が実行さ れたときなどは、最後に視聴していたチャンネ ルにならない場合があります。
- 設定できないチャンネルやビデオ入力について
 - チャンネル設定(または入力設定)でスキップ が設定されているチャンネルおよび入力モー ドは設定できません。(お好み登録チャンネル は選べません。)
 - 「入力設定」の「ビデオ2設定」を「ビデオ2入力」 以外に設定しているときは、「ビデオ2」は選べ ません。

- [例] 毎日朝7時に12チャンネル(リモコン番号)、音量10 で電源を入れる
- 1 メニュー画面から「機能切換」ー「オンタイマー設定」を選び、※定を押す



• 時刻設定がされていない場合、「オンタイマー設定」を選び、決定ボタンを押した時点で時刻設定の画面が表示されます。時刻設定後、オンタイマー設定画面が表示されます。






3 『『で「入」を選ぶ




4 ① で「オン時刻」を選ぶ

② ® でオン時刻を「午前7時 OO分」に設定する



5 ① ② で「チャンネル」を選ぶ

② 『 でチャンネルを「CH12」 に設定する




6 ① 『夢』で「音量」を選ぶ

② 🖁 🐷 🛭 で音量を [10]に設定する



7 設定終了後、ˆ¯ または[№]¯ を押して終 了する

オンタイマーを設定すると、オンタイマーランプが赤色に点灯します。



Ω 必ずリモコンで電源を切る

本体の電源スイッチで電源を切ると、オンタイマーは働きません。

操作終了する場合は

४== または ♥ を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は○ を押してください。



■ オンタイマーで外部入力(コンポーネント、ビデオ)を使用する場合には、あらかじめ外部入力機器の電源を入れ、再生状態にしておいてください。外部入力機器が再生状態になっていなければ音は出ませんのでご注意ください。

■ オンタイマーの解除について

お出かけになるときなどオンタイマーで自動的に電源が入っては困る場合には、本体の電源スイッチで電源を切るか、リモコンでオンタイマーを解除してください。

■ 設定時間の確認

• 画面表示で、現在設定されている時間を確認できます。

■ 繰り返しオンタイマーについて

- 一度オンタイマーを「入」にすると「切」にするまで毎日繰り返しオンタイマーが働きます。
- リモコンのオンタイマーボタンでもオンタイマーの入/切を切り換えることができます。
- ・オンタイマーで電源が入ると自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、本体の電源スイッチまたはリモコンの電源ボタンで電源を一度切り、オフタイマーを解除してください。

■ 視聴中のオンタイマー動作

・電源「入」のまま、オンタイマーで設定した時刻になると、設定したチャンネルに変わります。 なお、このとき音量は変わりません。

オンタイマーを入/切する

■ リモコンのオンタイマーボタンでもオンタイマーの入/切を切り換えることができます。



設定されているモードが表示されます。

オンタイマー [しない]

う ^{オンタイマ-} を押し、設定を切り換える

ボタンを押すたびに、オンタイマーを 「する」/「しない」が切り換わります。

ボタンの操作を禁止する(チャイルドロック)

■ チャイルドロック機能について

お子様や他の人に、チャンネルや音量などを変えられたくない場合に役立つ機能です。チャイルドロックを設定すると以下の操作のどちらかをロックすることができます。


•本体天面操作部の操作

ロック状態で、電源スイッチを除く本体天面 操作部のボタンが使えなくなります。

•リモコンボタンの操作

ロック状態で、すべてのリモコンボタンが使 えなくなります。

■ 工場出荷時は、「しない」に設定されています。







- 「本体操作ロック」「リモコン操作ロック」の2つ の機能を同時に設定することはできません。
- 「本体操作ロック」「リモコン操作ロック」設定中に他の設定を行った場合は、次のような注意文が表示されます。
 - 例) リモコン操作ロック中のため操作できません(リモコン操作ロックの場合)

[例] リモコンボタンによる操作をロックする

1 メニュー画面から「機能切換」ー「チャイルドロック」を選び、決定を押す



2 で「リモコン操作ロック」を選び、



ロックを解除する

(決定)を押す


本体天面操作部のボタン、リモコンボタンのうち ロックが設定されていないほうのメニューボタンを 押し、手順1を実行し、手順2で「しない」を設定して ロック機能を解除します。

操作終了する場合は

☆☆☆ または ☆☆ を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[®] を押してください。

デジタル放送を快適に 見るための設定



	ページ
画面表示の設定	150
字幕表示設定	150
チャンネル表示設定	150
画面表示設定	150
安心して使うための設定	152
暗証番号設定	152
視聴年齢制限設定	152
PPV設定	152
有料番組の購入を制限する	152
有料番組の購入金額を制限する	152
お知らせを見る	154
双方向通信を利用する	155
双方向サービスの利用を制限する	155
プロバイダ設定	155
文字を入力する(ソフトウェアキーボード))156
ソフトウェアキーボード(文字入力画面)の使いた	かた… 156
文字を入力する	157
だく点「゛」や半だく点「゜」を付ける	157
スペースを入力する	157
入力文字の種類	158

画面表示の設定

■メニュー[デジタル設定…デジタルメニューへ] 映像調整 音声調整 本体設定 機能切換 デジタル設定

デジタルメニュー



- メニュー画面から「デジタル設定」ー 「デジタルメニューへ」を選び、(決定)を 押す
 - デジタルメニュー画面が表示されます。



『で「番組視聴設定」を選ぶ



字幕表示設定

- 字幕のある番組で、字幕を表示するかしないかを選択 できます。
- 工場出荷時の状態では、「しない」に設定されていま





選び、決定を押す

字幕が放送されているときは常に字幕を表示しますか? しない する

チャンネル表示設定

■ 番組を選んで画面を切り換えたときなどに番組タイ トルなどの表示をするかどうかを設定します。





で表示のしかたを選び、寒



を押す

選局や番組の切換えで表示するチャンネル表示が選択できます。 表示のしかたを選択してください。

大きく表示 …番組のタイトルを含めて表示します。

小さく表示 …選局時にチャンネル番号を表示します。

表示しない …なにも表示しません。

画面表示設定

■ 背景の映像を見ながらメニュー操作などをしたいと き、デジタルメニューや電子番組表などを半透明で表 示させることができます。





『で「する」または「しない」を選

び、決定を押す

する

しない



3 (変)で設定したいメニュー項目を選

び、決定を押す



操作終了する場合は

★☆☆ または ○を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[™] を押してください。

「する」……字幕のある番組では、つねに字幕 を表示します。(リモコンの字幕 ボタンを押しても、字幕表示を消 せません。)

「しない」… リモコンの字幕ボタンで、字幕表 示を入/切することができます。



字幕ボタンについて

- ・字幕表示設定を「する」にしたとき 複数の字幕がある番組では、リモコン(フタ内) の字幕ボタンを押すと、字幕を切り換えられま
- ・ 字幕表示設定を「しない」にしたとき 字幕のある番組では、リモコン(フタ内)の字幕 ボタンを押すと、字幕表示の入/切、および複数 の字幕の切換えができます。



「大きく表示」…番組タイトル、チャンネル番号、 放送時間などを表示します。

「小さく表示」 …チャンネル番号だけを表示します。

「表示しない」 …何も表示しません。(ビデオ連動予

約時に、チャンネル表示を録画した くない場合などに選びます。)

「する」…… デジタルメニューや電子番組表 を半透明で表示します。背景の映 像を確認しながら操作できます。

「しない」… 半透明で表示しません。画面表示 をはっきりと見ることができま す。

(表示例)





安心して使うための設定

共通操作

■メニュー[デジタル設定…デジタルメニューへ]
映像調整 音声調整 本体設定 機能切換 デジタル設定

デジタル設定 デジタルメニュー/ デジタル固定



- **1** メニュー画面から「デジタル設定」ー「デジタルメニューへ」を選び、決定を押す


メニュー項目

暗証番号設定

- 本機は、視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。 これらの制限を通過するときやPPV番組などを購入するときに暗証番号を使います。
 - ・暗証番号は必ずメモしてください。

1		
1		
1		
1		

- 3 ① ② で「する」を選び、決定を押す
 - ② 数字ボタン(1~100)で、暗証番号を入力する



視聴年齢制限設定

■ 年齢制限のある番組の視聴を制限することができます。なお、年齢制限は4~20歳の範囲で設定できます。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(上記)をしておくことが必要です。

3 数字ボタン(1~1000)で、暗証番号を 入力する

暗証番号を入力してください。

視聴年齢制限設定画面が表示されます。

PPV設定

有料番組の購入を制限する

■ 暗証番号を入力しないとPPV番組(有料番組)を購入できないように設定できます。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(上記)をしておくことが必要です。

3 数字ボタン(1)~10/0)で、暗証番号を 入力する

暗証番号を入力してください。

・PPV設定画面が表示されます。

有料番組の購入金額を制限する

■ PPV番組(有料番組)の購入金額を制限します。設定した以上の金額の番組を購入するときは、暗証番号の入力が必要になります。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(上記)をしておくことが必要です。

3 数字ボタン(1)~10/0)で、暗証番号を 入力する



・PPV設定画面が表示されます。

暗証番号を変更するとき

- ① メニュー画面から「デジタル設定」ー「デジタルメニューへ」を選ぶ
- ② デジタルメニュー画面から「番組視聴設定」→「暗証番号設定」を選ぶ
 - ・暗証番号入力画面が表示されます。
- ③ 数字ボタン(10/0)で、暗証番号を入力する



・ 暗証番号を入力すると、**152**ページ**「暗証番号設定」**の 手順**3**の画面になります。暗証番号を設定するときと同 じ要領で設定しなおしてください。

暗証番号を忘れたときは

• 受信契約されている、有料放送の放送局(WOWOWやスターチャンネルなど)までご連絡ください。放送局で前の暗証番号を消去します。

暗証番号の消去には手数料がかかります。(2008年4月現 在)

操作終了する場合は一

҂҈ӡまたはॣॖॖを押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は○ を押してください。

設定画面

4 確認のため、再度同じ番号を数字ボタン (1~100)で入力する

・間違った番号を入力した場合は、手順3の②からやりなおしになります。











5 制限する年齢を数字ボタン(1~10/0) で入力し、決定を押す

年齢制限を設けない場合は、「無制限」を選んで 決定ボタンを押します。



② ® で「PPV制限」を選び、決定を押す



5 で「する」または「しない」を選び、



「する」…… PPV番組の購入前に、暗証番号の 入力が必要になります。

「しない」… PPV番組の購入前に、暗証番号の入力は必要ありません。





で「購入金額制限」を選び、決定を押す



5



『で購入金額の入力欄を選ぶ

② 購入金額の上限を数字ボタン(1)

~10/0)で入力し、決定を押す


・購入金額の制限を設けない場合は、「無制限」を選んで決定ボタンを押します。

お知らせを見る

■ 受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、有料放送に関するレポート やB-CASカード番号などを確認することができます。

お知らせを見るための基本操作

- ① を押し、メニュー画面を表示 する
 - ② 「デジタル設定」 「デジタルメ ニューへ」を選び、決定を押す
 - デジタルメニュー画面が表示されま
- ① ® ®で「お知らせ」を選ぶ



リモコンのボタン

を押す

- 項目によっては、この後ネットワーク を選ぶ手順になります。
- 3 見たい情報を受して選び、寒を





[例]「ダウンロード成功のお知らせ」を見る

_				_
		受信日時		
ı	未読		ダウンロード成功のお知らせ	•
ı	未読	2/26[月]	•••••	
	未読	2/26 [月]	•••••	
	未読	2/26 [月]	•••••	
	未読	2/26[月]	•••••	
	未読	2/26 [月]	•••••	
	未読	2/26 [月]	•••••	
	未読	2/26 [月]	•••••	
	未読	2/26[月]	•••••	•

🛕 🛈 情報の内容を確認する

② ページを切り換えるときは 「一覧へ」「前へ」「次へ」などを



• 画面表示に従って操作してください。

お知らせの項目

項目	内 容
受信メッセージ一覧	受信契約した放送局から発信されるメッ セージを見ることができます。
ボード	送られている、CS各ネットワークの掲示板 (ボード情報)のタイトル一覧を表示して、ご 覧になりたいタイトルを選び、メッセージを 表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られている ものを表示しますので、消去はできません。
受信機レポート	予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報、課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したときなど、受信機に関係したレポートを表示します。アップロードに失敗したときは、「再発信」を選んで決定ボタンを押すと、アップロードしなおすことができます。
カード番号表示	受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客さまの契約確認のためB-CASカードの番号を表示するものです。カード識別・・メーカー識別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。カードID・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
PPV購入履歴	購入した最新24個のPPV番組の購入日時、 チャンネル、番組名、購入金額を画面に表示 して確認することができます。



読んでいない受信メッセージがあるとき

デジタル放送を選局したときに「おしらせ」と表 示されます。

BS101

双方向通信を利用する

- 双方向通信とは、地上デジタル放送の双方向サービスで利用される通信方式です。視聴者が番組上でショッピングしたり、クイズ番組に参加して楽しむことができます。
- 双方向通信を利用するには、本機を電話回線に接続し、設定することが必要です。
- ※電話回線接続には電話料金がかかります。
 [例] クイズ番組に参加して、答えを送信するとき

双方向サービスの利用を制 限する

■ 双方向サービスのデータ送受信には、電話回線 の利用料金がかかります。使用を制限するため に、電話回線への接続をするかしないかの設定 ができます。設定には暗証番号の入力が必要で す。

この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(**152**ページ)をしておくことが必要です。

① メニュー画面から「デジタル設定」-「デジタルメニューへ」を選び、デジタルメニューから「番組視聴設定」-「双方向サービス設定」を選ぶ



② 数字ボタンで暗証番号を入力し、以下の設定項目を 選ぶ

する		
しない		

「しない」に設定した場合、回線使用時は画面右下にアイコンが表示されます。






• ADSL専用の契約(IP電話回線網の使用に限定した契約)の場合、双方向サービスへの接続ができない場合があります。

プロバイダ設定

- すでに契約しているプロバイダを使って、地上 デジタル放送の双方向サービスで双方向通信 を利用する場合に必要な設定です。
- 文字や数字の入力欄で決定ボタンを押すと、ソフトウェアキーボードが表示されます。(ソフトウェアキーボード→156ページ)
- ① メニュー画面から「デジタル設定」 「デジタルメニューへ」を選ぶ
- ② デジタルメニューから「システム設定」-「通信設定」 - 「プロバイダ設定」を選ぶ



- ③ 「接続名」「電話番号」「ユーザー名」「パスワード」「パスワード」「パスワード」では、フード確認」を入力したあと、「自動設定」で「する」を選ぶ
- (4) 「自動設定」で「しない」を選んだときは「プライマリ」 「セカンダリ」を入力する

プロバイダ設定

「接続名」

通常は、契約しているプロバイダの業者名を入力します。 **「電話番号」**

契約しているプロバイダのアクセスポイントの電話番号を入力します。

「ユーザー名」「パスワード」

プロバイダと契約した際に提供されたものを入力します。

IPアドレス設定

プロバイダと契約した際に提供されたものを入力します。 IPアドレスはデータのやりとりに使われる、3桁の数字4組で表された番号です。

「自動設定」

IPアドレスを自動で取得するかどうかを設定します。

「プライマリ」

1番めのIPアドレスを入力します。

「セカンダリ」

2番めのIPアドレスを入力します。

詳細な設定

「ヘッダ圧縮」「ソフトウェア圧縮」

通信速度を向上させるか、させないかの設定です。契約しているプロ バイダがこれに対応してない場合は、「しない」に設定してください。


「無通信切断タイマー」

回線を切断する時間の設定です。その時間に通信がなければ、回線を切断します。

文字を入力する (ソフトウェアキーボード)


■プロバイダ設定(**155**ページ)を行うときに文字入力の必要な欄で決定ボタンを押すと、画面にソフトウェアキーボード(文字入力画面)が表示されます。このソフトウェアキーボードを使って、各入力欄に必要な文字・数字・記号を入力します。

(画面例)




ソフトウェアキーボード(文字入力画面)の使いかた

■ ソフトウェアキーボードは、カーソルボタン、決定ボタン、戻るボタン、カラーボタン(青・赤・緑・黄)を使って操作します。








文字を入力する

[例] プロバイダ設定画面で文字入力をする

1 プロバイダ設定(155ページ)の 入力欄で ※定 を押し、ソフトウェア キーボードを表示する




- 2 ① ②で、文字モードを選ぶ
 - ②『『で文字グループを選び、

決定を押す



- 選んだ文字グループが展開されます。
- 3 で入力する文字を選び、寒電を押す



• キーボード内入力欄に決定した文字が表示されます。



続けて手順2~3を行い、文字を入力します。

◢ ◌゚を押し、入力を完了する

プロバイダ設定画面の入力欄に、完了した 文字列が表示され、ソフトウェアキーボー ドが消えます。



- 入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン 赤(左へ)または緑(右へ)でカーソルを移動し、 戻るボタンを押します。
- 入力をやめる場合は、カラーボタン青を押します。入力をすべて取り消し、ソフトウェアキーボードが消えます。

だく点「゛」や半だく点「゜」を付ける

[例] 「び」を入力する

- 1 ① 『ごで文字モード 「ひらがな」を選ぶ
 - ② 0 で「は行」を選び、決定を押す



2 ②で「ひ」を選び、※を押す



3 『『で「、」を選び、決定を押す





「゜」を選んで決定ボタンを押すと、「ぴ」に なります。

スペースを入力する

1 0で文字グループから「空白」を

選び、決定を押す


文字モードにより、半角スペースと全角スペースがあります。

入力文字の種類

入力文字一覧表

文字モード	文字グループ(展開表示)					
ひらがな	記号あ	行 か行 さ行 た行 な	な行し	は行┃ま行┃や行┃ら行┃われ	亍 空E	自
	記号	- 、。・「 」 — (全角ハイフン)	あ行	あいうえおぁぃぅぇぉ	か行	かきくけこ゛
	さ行さ	こしすせそ゛	た行	たちつてとっ゛	な行	なにぬねの
	は行は	** まへんひま	ま行	まみむめも	や行	やゆよゃゅょ
	5行 5	りるれろ	わ行	わをんゎ	空白	(全角スペース)
カタカナ	記号ア		ナ行 ノ	マ行 ヤ行 ラ行 ワイ	空空	a
	記号	- 、。・「 」 (全角ハイフン)	ア行	アイウエオァィゥェォ	力行	カキクケコ゛
	サ行り	[†] シスセソ゛	夕行	タチツテトッ゛	ナ行	ナニヌネノ
	八行り	、ヒフヘホ゛ 。	マ行	マミムメモ	ヤ行	ヤユヨャュョ
	ラ行しラ	りルレロ	ワ行	ワヲンヮ	空白	(全角スペース)
英数全角	数字	ABC DEF GHI	J	KL MNO PQRS	TUV	WXYZ
	数字	1234567890	ABC	ABCabc	DEF	DEFdef
	GHI	GHIghi	JKL	JKLjkl	MNO	MNOmno
	PQRS	PQRSpqrs	TUV	TUVtuv	WXY	Z W X Y Z w x y z
	空白	(全角スペース)				
英数半角	数字 Al	BC DEF GHI JKL M	/NO P	QRS TUV WXYZ 空白		
	数字	1234567890	ABC	ABCabc	DEF	DEFdef
	GHI	GHlghi	JKL	JKLjkl	MNO	MNOmno
	PQRS	PQRSpqrs	TUV	TUVtuv	WXYZ	WXYZwxyz
	空白	(半角スペース)				
記号半角	@ . , : ;_		()	<> [] { } 空白		
	@ . , : @	,	;¥	; ¥	\$%!?	\$ % ! ?
	&#+* &</th><th># + *</th><th>=/ -</th><th>= / -</th><th># 1 ^ \</th><th>9 1 A \</th></tr><tr><th></th><th>()<> (</th><th>) < ></th><th>[]{ }</th><th>[] { }</th><th>空白</th><th>(半角スペース)</th></tr><tr><th>編集</th><th>入力取</th><th>肖 左へ 右へ 入っ</th><th>力完了</th><th>文字消去</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th>字ではありません。各キ- 同じ働きをします。</th><th>を選</th><th>び決定ボタンを押すと、カラ</th><th>ーボタ</th><th>ン、戻るボタンの</th></tr></tbody></table>					

情報ページ



<u> </u>
故障かな?と思ったら160
リセットボタンについて162 デジタルリセットボタン162
デジタル放送の注意文など163
ダウンロードを行う165
本機を譲渡・廃棄するときは 166 個人情報の初期化について
メニュー項目一覧167
保証とアフターサービス169
お客様ご相談窓口のご案内170
おもな仕様172
寸法図173
本機で使用している特許など175
別売品について175
用語の解説 176
索引178
Part Names - Main Unit 180
Part Names - Remote Control Unit 182

故障かな?と思ったら

■ つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、アフターサービスについては**169**ページをご覧ください。

	こん	なときに	ここをお確かめください	ページ
	?	映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。・電源が「切」の状態になっていませんか。・テレビ(地上アナログ放送、CATV)やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。	37 38 111
	リモコンが動作し	しない	・乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっていませんか。・リモコンの乾電池が消耗していませんか。・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。・チャイルドロックを設定していませんか。	23 148
全		映像は出るが 音声が出ない	 ・音量調整が最小になっていませんか。 ・「消音」状態になっていませんか。 ・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・D映像・S映像端子は映像用です。これらを使用するとき 	22 22 20
般		音声は出るが 映像が出ない	は、音声端子も接続してください。 ・映像入/切が「切」になっていませんか。	136
		色がうすい 色あいが悪い	・色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。	134
	特定のチャンネル	レだけ映らない	・チャンネルの受信微調整がズレていませんか。	62
	本体が作動しない 電源ボタンを除く かない	n くすべてのボタンがき	・チャイルドロックを設定していませんか。	148
		〜映像が出ず 雑音のみ出る	アンテナ線が外れたり、ショートしたりしていませんか。アンテナ線は正しく接続されていますか。	34~36
		画像にはん点が出る	・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	_
アンテナ		映像が二重になる (ゴースト)	・近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。 アンテナの向きや高さを変えてみてください。	_
		色じま模様が出る	・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アン テナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なく することができます。	_
		雪が降っているよう な画面になる	・アンテナ線は正しく接続されていますか。・屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。・アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。	34~36

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	映像も音声も出ない	・アンテナ電源が「切」になっていませんか。・映像、音声のない放送ではありませんか。・ビデオ入力などに切り換えられていませんか。・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	74 - 111 66
	画面に四角のノイズ (モザイク)が出る	・アンテナの向きがズレていませんか。・アンテナレベル(信号強度)を確認してください。・アンテナの前方に障害物はありませんか。・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。	- 75 - 34·36
	有料放送の視聴ができない	・B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ・有料放送を視聴するための契約はしていますか。 ・電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	66 43·45 76·78
デ	110度CSデジタル放送が受信できない	・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。・ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。	36
デジタル放送関係	地上デジタル放送が受信できない	・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく 設置されていますか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。・お住まいの都道府県を地域選択で正しく設定していますか。・チャンネル設定は正しくされていますか。	35 34 67 69
गर	画面にノイズが出る	・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSアンテナケーブルと接近していませんか。	_
	特定のチャンネルだけ映らない	・契約していない有料放送ではありませんか。 ・アンテナレベル(信号強度)を確認してください。	43·45 75
	電子番組表(EPG)が表示されない 電子番組表(EPG)に表示されない番組が ある	・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を「する」に設定すると、リモコンで電源「切」(待機状態)にしたときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 ・電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。	94
	ビデオコントローラーでの録画予約が できない	・ビデオコントローラーは正しく接続されていますか。・ビデオ連動録画設定は正しく設定されていますか。・データ番組ではありませんか。	119 120 –
	番組の予約をしても受信できない	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番 組などを予約していませんか。	_
その	メニュー画面の時計あわせが設定できない	・デジタル放送が受信できない状態になったとき、メニューでの時刻設定ができなくなることがあります。その場合は、一度電源の切/入をしてから、再度、時刻設定を行ってください。	_
他	何もしないのに時刻表示が変わってしまう	・地上デジタルが未放送の地域で、地上デジタルのテスト放送を受信すると、時刻表示が変わるときがあります。その場合は、アンテナ入力(地上デジタル)端子からアンテナを外してください。	_

故障かな?と思ったら(つづき)

温度上昇時のお知らせ表示について

表示内容:

・ 画面の左下に「温度」の文字が点滅表示されます。さらに温度が上昇すると、自動的に電源待機状態になります。 処置のしかた:

- ・温度が上昇して電源待機状態になったときは、ふだんどおりリモコンなどで電源を入れなおすことができますが、温度が上昇した原因を取り除かないと、またすぐに電源待機状態になります。
- ・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面に空いている通風孔がふさがれていると、温度が上がりやすくなります。
- ・本機の内部や通風孔にホコリがたまっていると、内部の温度が上がりやすくなります。外部から取り除けるホコリはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買い上げの販売店にご相談ください。

正常に動作しないときは

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 こんなときは本体天面の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて30分間ほど放 置した後、再度差し込み、動作を確認してください。

このようなときも故障ではありません

ときどき「ピシッ」と音がする

■ 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。

BS・110度CS共用アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

● 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。




● 春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。

リセットボタンについて

デジタルリセットボタン

■ 本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合など、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。 このようなときは、本体背面のデジタルリセットボタンを押してから操作をやりなおしてください。



デジタル放送の注意文など

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

画面に表示される エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
カードを正しく装着してください。		B-CASカードを正しく挿入してください。	66
このカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	B-CASカードを抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	66
このカードは使用できません。 正しいカードを装着してください。	****	専用のB-CASカードを挿入してください。	66
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターま で連絡してください。	_
このカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターま で連絡してください。	_
放送チャンネルではないため、視聴できません。	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	_
降雨対応画面選択中です。	E201	天気の回復をお待ちください。	_
映像切換ボタンでもとの画面に戻ります。			
放送が受信できません。	E202	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてくだ さい。	34·36 74
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	_
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	_
アンテナ線がショートしています。 アンテナとの接続を確認ください。	E209	アンテナ線を確かめてください。	34.36
○○○チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネル を選局してください。	_
契約期限が切れています。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターま で連絡してください。	_
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターま で連絡してください。	_
受け付け時間を過ぎていますので購入できません。	***	番組の冒頭の限られた時間しか購入できな い番組もあります。	_
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	電話回線の接続を確認の上、B-CASカードを抜き差ししてください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	66.76
データの通信に失敗しました。	E301	電話回線の接続を確認して、デジタルメ ニューの通信設定を正しく行ってください。	76.78
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルを いったん選局した後、エラーが起こったデー 夕放送チャンネルを再度選局してください。	_
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了 し、別のチャンネルを選局してください。	
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了 し、別のチャンネルを選局してください。	_
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルを いったん選局した後、エラーが起こったデータ 放送チャンネルを再度選局してください。	_

デジタル放送の注意文など(つづき)

■双方向通信に関するエラーメッセージ

画面に表示される エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗 しました。[C104]	C104	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を ご確認ください。	76.78
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗 しました。[C105]	C105	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を ご確認ください。	76.78
番組で指定された情報センター*1への接続に 失敗しました。[COO6]	C006	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を ご確認ください。	76.78
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡し てください。	_
サーバー証明書 ^{*2} が不正のため、アクセスを中 断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡し てください。	_
サーバー証明書 ^{*2} に問題があり、アクセスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡し てください。	_
双方向サービスを利用するには、双方向サービス設定で電話回線への接続を禁止「しない」を 設定してください。	****	双方向サービス設定で、電話回線への接続を禁止「し ない」を選択してください。	155
登録してあるプロバイダへの接続に失敗しました。プロバイダ設定や電話回線設定を確認してください。	****	プロバイダ設定や電話回線設定を確認してください。	78 · 155
まだルート証明書**3を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセス しないことをお勧めします。アクセスします か?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_
サーバー証明書*2の信頼性が確認できません。 セキュリティの保障ができないため、アクセス しないことをお勧めします。アクセスします か?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_
まだ新しいルート証明書*3を受信していません。セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_

※1 情報センター…… 双方向通信において、お客さまからのデータを受けとるセンター。 ※2 サーバー証明書… 暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できな

※3 ルート証明書……暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると 使用できない。

■システムエラー発生時の注意文

注意文	内容・対処のしかた
システムエラーです。 電源を入れなおしてください。	マイコンの動作がおかしくなったときに表示されます。

ダウンロードを行う

■ ダウンロード機能とは、本機内のソフトウェアを 書き換えて、機能アップや機能改善等を行うため のもので、その方法には2種類あります。 1つは自動的にダウンロードを行う方法で、もう 1つはお客様が必要に応じ、マニュアル選択によ りダウンロードすることができる方法です。 なお、お買い上げ時は利便性を考えてダウンロー ドの選択は自動で「する」に設定されています。

ダウンロードの可能な環境について

ダウンロードはBSデジタル放送および地上デ ジタル放送で実施されます。デジタル放送を直 接受信できない環境ではダウンロードできま せん。

ケーブルテレビのセットトップボックスを利 用してデジタル放送を受信している場合もダ ウンロードできません。

- メニュー画面から「デジタル設 定」ー「デジタルメニューへ」を選 び、決定を押す
 - デジタルメニュー画面が表示されます。
- デジタルメニュー画面で「システ ▲ ム設定」ー「ダウンロード設定」を 選び、決定を押す



҈ 0で「する」または「しない」を

選び、決定を押す

「する | ……自動ダウンロードでソフトウェ アの更新を行います。(工場出荷 時の設定)

「しない」…ソフトウェアの自動ダウンロー ドを行いません。





手動でダウンロードを行うとき

- 自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、 手動でダウンロードを行うことができます。
- ① メニュー画面から「デジタル設定 | 「デジタ ルメニューへ」を選び、(決定)を押す
- ② デジタルメニュー画面で「お知らせ」ー「受信 メッセージー覧 |を選び、(決定)を押す
- ③ ← で「ダウンロードのお知らせ」を選び、
 - (決定)を押す




④ 画面の表示内容を確認してから、 ● ◎ ●で 「実行 |を選び、(決定)を押す





ダウンロードのお知らせ 今回のダウンロードを実行する事ができます。 「する」を選択し、リモコンの電源(受像)ボタンで「切」に する事でダウンロードを実行します。 (ダウンロードは受信機が特機状態で実施されます) ダウンロードしますか。 する しない

- ダウンロードが成功すると、「お知らせ」の「受信 メッセージ一覧」の中に、ダウンロードが成功し た旨のメッセージが書き込まれます。
- お知らせを見る場合は、154ページ「お知らせ を見る | の操作を行ってください。






- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、数分程度の時間がかかります。その間は、デジタルリセットボタンの操作、 電源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ることがあります。その場合は、設定しなおしてください。
- ダウンロードによって、予約の情報がなくなる場合があります。そのときは、再度、予約設定を行ってください。
- ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ランプが赤に点灯)のときに実行されます。リモコンの電源ボタン等 で、電源待機状態にしてください。


本機を譲渡・廃棄するときは

個人情報の初期化について

- ■本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した、お客さまの個人情報があります。 本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消去してください。
 - お客さまが設定した情報内容(暗証番号など)がすべて初期化されます。



データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



2 で「する」を選び、寒を押す

決定

個人情報の消去を行いますか? この機能は、本体を廃棄したり 他人へ譲渡するとさに実行してください

個人情報初期化設定

3 で「する」を選び、寒を押す


個人情報を消去します。初期化するとデータ 放送などで再度情報の入力が必要になります。 また、ポイント情報なども消去されます。

• 表示が「初期化実行中」(点滅)に変わります。 初期化には、しばらく時間がかかります。

個人情報を消去しています。 初期化終了後、数秒間表示が消えますが、 そのままお待ちください。 初期化変行中

- 初期化が終了すると、画面が数秒間消え、 メニューが解除されます。
- 4 本体天面操作部の を押し、電源を切る

メニュー項目一覧






・設定条件により選択できない項目があります。

メニュー項目一覧(つづき)

■デジタルメニュー



保証とアフターサービスょくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名 |等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。

■ 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※本機を分解すると、保証が無効になります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

■ 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買 いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様 ご相談窓口にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製 品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」(160ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電 源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- 品 名:液晶カラーテレビ
- 形 名:LC-13SX7A LC-15SX7A
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけくわしく)
- ・ご 住 所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お 名
- ●電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() —

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは


修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。

愛情点検



●長年で使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、

●上下、または左右の映像が欠けて映る。

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。





お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■ よくあるご質問などはパソコンから 検索できます



http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ

検索



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00

- ●日曜·祝日:9:00~17:00(年末年始を除く)
- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 (2008.4)

「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご 利 用 内 容

ご利用料金

|※ サービスエリア:日本国内地域。ただし沖縄県全域(離島を含む)及び鹿児島県奄美市・大島郡を除きます。

■運送費

保証期間内 無 料 保証期間外 1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※ 梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

お引き取り

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中 12:00~14:00 14:00~16:00 16:00~18:00 18:00~21:00

- ■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品をお届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料金+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。


・当社では、商品の種類に応じて「修理品引き取りサービス」 を実施いたしております。詳しくは左のページをお読みく ださい。




おもな仕様


品名	名 液晶カラーテレビ			
形名		LC-13SX7A	LC-15SX7A	
年間消費電力量		·区分名:BA	·区分名:BF	
		·年間消費電力量:44kWh/年[標準時*1]	·年間消費電力量:44kWh/年[標準時*1]	
液晶パネル	受信機型サイズ	13V型	15V型	
	(画面サイズ)	(縦198.7mm×横265.0mm/対角331.2mm)	(縦229.0mm×横305.3mm/対角381.6mm)	
E	逐動方式	TFT (薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式		
Ī		640(水平)×480(垂直)画素		
アンテナ入力		VHF/UHF 75Ω不平衡型、BS-IF 75Ω不平衡型(C15型)、地上デジタル75Ω不平衡型		
スピーカー		3cm×7.5cm 2個		
音声実用最大出	力(JEITA)	総合 4.2W(2.1W×2)		
定格電圧		AC100V、DC12V(付属ACアダプター使用時)		
定格周波数		50/60Hz		
消費電力		40W	43W	
	リモコン待機時**2	0.12W(デジタル放送録画予約「OFF」)	•	
	本体電源オフ時	0.1W		
接続端子		ビデオ入力2系統2端子(入力2はモニター)	出力/デジタル放送録画出力兼用)、	
		S2映像入力1系統1端子、D3映像入力1系統	流1端子、アンテナ(VHF・UHF)入力・出力	
		端子、ヘッドホン接続端子、DC入力端子、デ	ジタル放送音声出力(光)1 系統1 端子、	
		電話回線端子、ビデオコントロール端子、アン		
		アンテナ入力(地上デジタル)端子		
受信チャンネル		地上アナログVHF1~12ch·UHF13~62ch、CATV 13~63ch、		
		BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、		
		地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch(CATVパススルー対応)		
		時分割多重mPSK		
チャンネル受信性	±様 トランスポート	MPEG2 システム		
	映像	MPEG2 (MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数带域	11.71GHz~12.75GHz		
	IRD受信周波数带域	1032MHz~2071MHz		
地上デジタル				
チャンネル受信仕様 トランスポート		MPEG2 システム		
	映像	MPEG2 (MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数帯域	93MHz~767MHz		
CATVパススルー対応		UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯		
キャビネット		プラスチック		
外形寸法 ディス	スプレイ部のみ	幅323×奥行88×高さ307(mm)	幅363×奥行88×高さ338(mm)	
	ンド装着時	幅323×奥行181×高さ344(mm)	幅363×奥行224×高さ376(mm)	
本体質量ディス	スプレイ部のみ	約4.0kg	約4.6kg	
<u> </u>	ンド装着時	約4.4kg	約5.3kg	
使用温度		0℃~40℃		


- 年間消費電力量とは: 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは:省エネ法では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分名称をいいます。
- ※1 一般的にご家庭で使用される際の当社推奨の映像モードです。 (本機では、映像ポジション「標準」の場合です。)
- ※2 電源オフの操作をしたあと、デジタルチューナーがチャンネルサーチなどの動作を行うため、表記の電力になるまでは時間がかかります。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。






壁掛け金具 AN-120AG1(別売)取付図










寸法図(つづき)


LC-15SX7A






壁掛け金具 AN-120AG1(別売)取付図







本機で使用している特許など

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。

特許番号				
5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

別売品について

- 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。
- ・本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

No	品 名	機種名
1	壁掛け金具	AN-120AG1
2	フロアースタンド	AN-110FS1
3	天吊りブラケット	AN-120TB1/110TBL/110TBS

用語の解説(よく使われるテレビ用語です)

■ 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用した新しいデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴する仕組みになっています。一部、無料放送もあります。

16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3 映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

■ AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要ですが、AACは、デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、高音質であるにもかかわらず、高圧縮、マルチチャンネル化が可能です。

■ B-CASカード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS/110度CS/地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。(2004年4月からはB-CASカードを挿入していないとデジタル放送が映らなくなっています。)

■ BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された新しい衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

■ CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。

■ D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号 (Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続 (コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差 信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD3に対応)、数字が大きいほど、より鮮明な高画質映像に対応できます。

■ EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを使って 画面で見られるようにした電子番組表のことです。

■ MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要ですが、MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

■ NTSC(National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、走査線数525本のインターレース方式です。

■ PCM(Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

■ PPV(Pav Per View)

「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約が必要な有料番組のことです。

■ S1/S2映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。

■ インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、525本の走査線のうち、まず奇数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。

■ 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

■ お知らせ

BS/110度CS/地上デジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

■ コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

■ コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

■ 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月、全国の都道府県庁所在地で開始された放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

■ ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が525本の走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は750本や1125本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

■ プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。

■ プロバイダ

一般にはインターネットサービスプロバイダ(ISP)のことをいいます。インターネットのBMLコンテンツ(デジタル放送で使用されるデータ放送言語)を使った双方向サービスが楽しめます。

索引


●英数字·記号	お好み選局/登録ボタン 85・140	省エネ設定142
110度CSデジタル放送44・45・176	お好み登録140	消音22
110度CSデジタル放送の視聴手続き 45	お知らせ154・177	使用温度19・172
110度CSデジタル放送の登録チャンネル一覧87	お手入れのしかた17	消音ボタン22
3桁入力ボタン85	オフタイマー142	数字ボタン84
4:3128	オフタイマーボタン142	スキップ62・72
16:9128	音声 89.103	スキップ設定109
AAC125·126·176	音声切換(〇)))ボタン 89・138	スクイーズ130
B-CASカード19·65·66	音声ケーブル112・125・126	スタンド27
BSデジタル放送42・43	音声調整137	ステレオ138
BSデジタル放送の登録チャンネル一覧 87	オンタイマー144・146	寸法図173
BSボタン84	オンタイマーボタン	選局84
CATV63·85·176	オンタイマーランプ147	選局(^順/ \逆)ボタン84
CATV(ケーブルテレビ)について63	温度上昇時のお知らせ表示 162	双方向サービス40
CATVボタン85	音量(+/-)ボタン20:22	双方向サービス設定155
CSボタン84		ソフトウェアキーボード 156
D3映像入力端子112	●か行	7 7 7 T 7 T 100
DVD再生113	カーソルボタン46・156	●た行
DVD7リーヤーなどの接続 112	カード番号表示154	ダイナミック133
D端子176		ダイナミック133 ダイナミック(固定)133
D端子ケーブル109・176	回線使用時の画面表示アイコン 155 拡大 129	
		ダウンロード設定165
e2 by スカパー!	画質134	端子カバーの外しかた26
EPG(電子番組表)	壁掛け金具(別売品)28	地域設定67
PCM125·126·176	壁掛け設置28	地域番号一覧表58
PPV購入履歴154	画面サイズ128~131	地域番号早見表56
PPV制限152	画面サイズ検出機能 130	地上Aボタン54·84
PPV設定152	画面サイズボタン 129	地上Dボタン84
PPV番組の購入104	画面表示22.150	地上アナログ53
S2映像入力端子110·112	画面表示設定150	地上アナログー個別 53・62
S端子109	画面表示ボタン22・92	地上アナログ放送のチャンネル設定53
S端子ケーブル110・112	カラーボタン(青·赤·緑·黄)92・93・156	地上デジタル放送40
	## T NI - F I - I - I	11 1 - 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
	乾電池の入れかた23	地上デジタル放送のチャンネル設定69
●あ行	黄ボタン93・156	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧 87
アイコン一覧93	黄ボタン93・156 黒レベル134	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧 87 チャイルドロック148
アイコン一覧93 青ボタン92・93・156	黄ボタン156 黒レベル134 蛍光管19	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック148 チャンネルスキップ
アイコン一覧93 青ボタン92・93・156 赤ボタン92・93・156	黄ボタン156 黒レベル134 蛍光管19 ケーブルテレビ(CATV)63・176	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧93 青ボタン92・93・156 赤ボタン92・93・156 赤・緑・青136	黄ボタン134 黒レベル134 蛍光管19 ケーブルテレビ(CATV)63·176 ゲーム133	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 136 ホ・緑・青 134 明るさ 135	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号設定 152 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36		地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号設定 152 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36 色あい 134	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号設定 152 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36 色あい 134 色温度 136	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号設定 152 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36 色あい 134 色温度 136 色の濃さ 134	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック62・72 チャンネルスキップ62・73 チャンネル設定53~63・69~73 チャンネル表示54・84・85 追加購入54・84・85 追加購入54・80・155 低音78~80・155 低音790 デジタル音声かど40・42 データ連動(4)ボタン90 デジタル音声かど90 デジタル音声かど125 デジタル固定126 デジタル登録ボタン88 デジタル放送音声出力(光)端子125
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号設定 152 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36 色あい 134 色温度 136 色の濃さ 134 裏番組ボタン 96	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック62・72 チャンネルスキップ62・73 チャンネル設定53~63・69~73 チャンネル表示54・84・85 追加購入54・84・85 追加購入54・80・155 低音78~80・155 低音78~80・155 低音790 デジタル音声かでである。125 デジタル音声かでである。126 デジタル音声など125 デジタル固定126 デジタル登録ボタン88 デジタル放送音声出力(光)端子125 デジタルメニュー50
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36 色あい 134 色温度 136 色の濃さ 134 裏番組ボタン 96 映画 133	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック62・72 チャンネルスキップ62・73 チャンネル設定…53~63・69~73 チャンネル表示54・84・85 チャンネルボタン54・84・85 追加購入54・80・155 低音78~80・155 低音79放送78~80・155 低音137 データ放送78~80・155 でジタル音声ケーブル125 デジタル音声設定118 デジタル音声設定126 デジタル登録ボタン88 デジタル放送音声出力(光)端子125 デジタルメニュー50 デジタルリセットボタン162
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナ改接続 34~36 色あい 134 色温度 136 色の濃さ 134 裏番組ボタン 96 映画 133 映像 103・133・134		地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック62・72 チャンネルスキップ62・73 チャンネル設定…53~63・69~73 チャンネル表示54・84・85 チャンネルボタン54・84・85 追加購入54・80・155 低音78~80・155 低音78~80・155 低音がラル はつが、40・42 データ連動(♂)ボタン90 デジタル音声とででが多いできた。126 デジタル音声とででが多いできた。126 デジタル登録ボタン88 デジタル改送音声出力(光)端子125 デジタルが送音声出力(光)端子125 デジタルリセットボタン162 デジタルリセットボタン162 テレビ放送42
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36 色あい 134 色の濃さ 134 裏番組ボタン 96 映画 133 映像 103・133・134 映像 136		地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36 色あい 134 色温度 136 色の濃さ 134 裏番組ボタン 96 映画 133 映像 103・133・134 映像、音声ケーブル 110・114・116	黄ボタン 93・156 黒レベル 134 蛍光管 19 ケーブルテレビ(CATV) 63・176 ゲーム 133 決定ボタン… 46・156 ご案内チャンネル(110度CSデジタル放送) 44 降雨対応放送… 42 高音 137 購入金額制限… 152 個人情報初期化 166 ●さ行 時刻設定… 144 システム動作テスト 82 自動判別 128 視聴年齢制限設定 152 視聴予約 100・101 自動的に画面サイズを設定 130 字幕表示設定 150 字幕((()) ボタン 151 ジャンル検索 95	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
ディコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36 色あい 134 色高波 136 色の濃さ 134 裏番組ボタン 96 映画 133 映像 103・133・134 映像 136 映像 138 映像 138 映像 138 映像 138 映像 138 映像 139 映像 139 映像 139 映像 139 映像 139 96 映像 139 映像 139 96 映像 139 96 96 97 98 98 98 98 98 98 98 98	黄ボタン	地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナの接続 34~36 色あい 134 色温度 136 色の濃さ 134 裏番組ボタン 96 映像 103・133・134 映像へ 136 映像・音声ケーブル 110・114・116 映像切換(色) 89 映像設定 133		地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさ 134 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップロード 154 アナログ放送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナの接続 34~36 色あの濃 134 色温度 136 色の濃さ 134 裏番組ボタン 96 映像、 103・133・134 映像、 103・133・134 映像の大/切 136 映像の大/切 136 映像の表と 133 映像の設定 133 映像調整 134		地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップが送からデジタル放送への移行について 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナの接続 34~36 色温度 134 色温度 136 色の番組ボタン 96 映像 103・133・134 映像の大/切 136 映像の大/切 133 映像の設定 133 映像原転 134 映像反転 134 映像反転 134		地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップが送からデジタルが多いでいて 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナウ放送からデジタルが 34~36 色面証番号を忘れたとき 153 アンテナの接続 34~36 色温度 134 色温度 134 裏番組ボタン 96 映像 103・133・134 映像・音声ケーブル 133 映像の音響 134 映像の表示 133 映像原転 134 映像原転 132 映像ボジション 133		地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック62・72 チャンネルスキップ53~63・69~73 チャンネル表示54・84・85 キャンネルボタン54・84・85 追加購入54・80・155 低音 78~80・155 ボッジタル遺音声設定 126 デジジタル登録ボタン 88 デジジタル放送音声出力(光)端子 125 デジタルり登録ボタン 88 デジタルが送音声出力(光)端子 125 デジタルリセットボタン 88 デジタルリセットボタン 88 デジタルリゼ/データボタン 84 電源スイトッチ 38 電源スイン切 38 電源ボタン 38 電源デンプ 38 電源ランプ 38
テイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤ボタン 92・93・156 赤ボタン 136 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップが送からデジタルがを今の移行について 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) 74 アンテナカい 34~36 色あ温度 134 色温度 136 色の濃さ 134 裏画 133 映像 103・133・134 映像、音声ケーブル 110・114・116 映像の対象に 133 映像の対象に 133 映像の対象に 133 映像が影ションボタン 133 映像ポジションボタン 133 映像ポジションボタン 133 映像ポジションボタン 133 映像ポジションボタン 133 映像ポジションボタン 133		地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック62・72 チャンネル設定53~63・69~73 チャンネル表示54・84・85 キャンネルボタン54・84・85 追加講入54・80・155 低音 78~80・155 ボジジタル対送 40・42 デジジタルが送 40・42 デジジタルが送音声設定 126 デジジタルが送音声出力(光)端子 125 デジジタルが送音声出力(光)端子 125 デジジタルが送音声出力(光)端子 162 デジタルリセットボタン 88 デジジタルリセットボタン 84 電源スインデータボタン 84 電源スインデータボタン 84 電源スイン 38 電源スイン 38 電源スイン 38 電源のカン 38 電源のカン 38 電源のカン 38
アイコン一覧 93 青ボタン 92・93・156 赤・緑・青 136 明るさセンサー 135 明るさセンサー受光部 20 アップが送からデジタルが多いでいて 41 暗証番号を忘れたとき 153 アンテナウ放送からデジタルが 34~36 色面証番号を忘れたとき 153 アンテナの接続 34~36 色温度 134 色温度 134 裏番組ボタン 96 映像 103・133・134 映像・音声ケーブル 133 映像の音響 134 映像の表示 133 映像原転 134 映像原転 132 映像ボジション 133		地上デジタル放送の登録チャンネル一覧…87 チャイルドロック62・72 チャンネルスキップ53~63・69~73 チャンネル表示54・84・85 キャンネルボタン54・84・85 追加購入54・80・155 低音 78~80・155 ボッジタル遺音声設定 126 デジジタル登録ボタン 88 デジジタル放送音声出力(光)端子 125 デジタルり登録ボタン 88 デジタルが送音声出力(光)端子 125 デジタルリセットボタン 88 デジタルリセットボタン 88 デジタルリゼ/データボタン 84 電源スイトッチ 38 電源スイン切 38 電源ボタン 38 電源デンプ 38 電源ランプ 38


電話回線設定78 電話回線端子76 電話線の接続76
● な行 二重音声
●は行 ハイビジョン放送 40・177 バランス 137 番組視聴設定 150 番組情報がタン 90・92 番組情報を見る 90・92 番組表がする 162 ビデオオコントロール端子 119 ビデデオオ連動録画 119 ビデデオ連動録画 119 ビデデオ連動録産 120 標準 133 副耐属 10 ブラットバック 137 プロバイダ設定 155 へ放送が換がボタン 44・154 保証との特し 24
●ま行 マルチ音声番組

3 4 3 2 2 2	101 105
●ら行	84
	22·23
	42
~	90
録画予約	.102~105.122

English Guide


Part Names - Main Unit






Part Names - Main Unit

Rear view




Part Names - Remote Control Unit


Cover closed



Part Names - Remote Control Unit



Basic operation for channel selection



Selecting terrestrial analog (VHF/ UHF) channels

- 1) Press (MLA) to select terrestrial analog broadcast.
- 2 Press 1 12 to select the desired channel.

Selecting digital channels

- 1) Press (#LD), BS or CS to select the desired digital broadcast network.
- 2 Press 1 12 to select the desired channel.

Types of broadcast

- 地上A Terrestrial analog: Conventional VHF/UHF broadcast
- ・地上 Terrestrial digital: Terrestrial digital broadcast
- BS BS: BS digital broadcast
- CS CS 110 digital broadcast

Selecting favorite channels

- ① Press / 全球 to display the registered channel screen.
- 2 Press 1 12 to select the desired channel.

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-13SX7A LC-15SX7A

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にする と周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネに なります。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎外出やおやすみのときは電源ボタンを切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費して います。こまめに本体の電源ボタンを切ることにより、更に効果 的な省工ネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。

■ よくあるご質問などはパソコンから 検索できます





http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ





使い方や修理のご相談

【お客様相談センター

120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 |●月曜~土曜:9:00~20:00

- ●日曜·祝日:9:00~17:00(年末年始を除く)
- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 (2008.4)



「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に で自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては**170**ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ ご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号





★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。 ★この取扱説明書は再生紙を使用しています。

TINS-D643WJZZ 08P03-JA-MM